その他


Panasonic®



取扱説明書

(G3 通信/インターネット FAX / Eメール編) レーザー普通紙ファクシミリ

₩ UF-9000



WORKIO

このたびは、パナソニックレーザー普通紙ファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

~ 上手に使って上手に節電



オフィスにピッタリ、1 台5 役 $+\alpha$ です



コピー機として

- ・コピーサイズ:はがき〜A4 原稿サイズ:はがき〜A4
- ・精細写真原稿から文字原稿まで、原稿 の種類に応じたコピーができます。

ネットワーク プリンターとして

・パソコンのネットワーク共有プリンター (600dpi)として使用できます。



ファクス機として

- · G3通信(ファクス)機として使用できます。
- ・更に、便利なインターネットFAXや Eメール機能を標準装備しております。



ネットワーク スキャナーとして

・カラー/モノクロネットワーク イメージスキャナーとして使用で きます。(モノクロ:600dpi、 カラー:300dpi)



アプリケーションソフト

・装置設定、ステータスモニター、Document Management System等の機能を標準ソフトウェアとして添付しております。このソフトウェアにより、上記の機能を更に便利に使用できます。

取扱説明書の構成


本機の取扱説明書は、〈本体管理/コピー/ネットワークスキャナー編〉と〈G3 通信/インターネット FAX / Eメール編〉を印刷本、〈プリンター編 / Document Management System 編〉を別添付の CD にて提供しております。

本体管理/コピー/ネットワー クスキャナー編 本機の共通操作(用紙/トナー補給、紙づまり処置方法、各種ファンクション設定など)とコピーやネットワークスキャナーの操作について説明をしています。

G3 通信/インターネットFAX / Eメール編〈本書〉 ファクス機能、インターネット FAX 機能や E メール機能の使いかたについて説明しています。

プリンター編/ Document Management System 編 (CD) プリンター、アドレス帳、装置設定、ステータスモニター、 Document Management System 機能の使いかたや、困ったときの 対処方法などを検索が便利な CD で説明しています。

本取扱説明書の概要



(**188-199**)



各アイコン、イラストの説明



ADF に原稿をセットする



原稿台ガラスへ原稿をセットする



コントロールパネル上のキーを押す

キーを押す



番号を入力する

- 電話番号
- メールアドレス、その他



キーボードから入力する





次の手順へ進む



次の手順へ進む (次の行、または前のページ)



次の手順へ進む (次のページ)

<u>6a</u>



ファクス /E メールボタンのファクスランプが点灯していることを確認。 点灯していない場合は、ファクス /E メールボタンを押して点灯させる。



ファクス /E メールボタンの E メールランプが点灯していることを確認。 点灯していない場合は、ファクス /E メールボタンを押して点灯させる。



お使いになるまえに もくじ

ほじめに		
取扱説明書の 本取扱説明書	ッタリ、1 台 5 役+ α です 構成 の概要 ラスト説明	2 3 4
お使いに	なるまえに	
モード設定 回線・LAN 使用上のお願	基本手順	10 12 12 12 14 14 16 17 17
その他		17
コントロール	パネル(操作キー)	18
	ハヤル(沐十十一/	10
		10
ファクス	基本編	
ファクス ファクスを送 受信のしかた	基本編 る	20 20 22 24 24 24 26 26 28 30 30



もくじ

ファクス基本編	
ポーリング ■ 概要 ■ ポーリング送信 ■ ポーリング受信 プログラム登録 ■ 概要 ■ グループダイヤルの登録 ■ プログラムダイヤルの登録 ■ ワンタッチキーの登録 ■ プログラムキーの変更	34 34 36 38 38 40 42 42
インターネット FAX / E メール(基本編)	
インターネットに接続するための事前準備 設定 (SMTP 転送 / POP クライアント) インターネットファクス通信 ■ インターネットファクス通信とは ■ インターネットファクス送達確認通知 (MDN) ■ ダイレクト SMTP (ダイレクトインターネット FAX 送信) ■ インターネットメール受信 インターネット通信における注意点 ■ 概要 ■ インターネットファクスと一般回線用のファクスの違い ■ 正常に送信されましたか? ■ LAN 経由での電話はできません	44 46 50 50 51 51 52 52
■ 2 回線通信機能	52 52 53 53
インターネットパラメーターの設定 ■ インターネット基本パラメーター	54
■ インターネットパラメーター (自局登録) E メールアドレスを入力して送る ■ Eメールアドレスを直接入力して送る ■ ワンタッチ/短縮ダイヤル/	54 56 56
■ フラッケ/ 短桐タイドル/ Eメールアドレス検索を使って送る	58 60 62 64
■ 概要■ POP 受信■ POP 受信の設定■ POP による自動受信■ POP による手動受信	64 66 68 68

インター	ネット FAX / E メール(基本編)	
プログラムキ	<u> </u>	70
7 L 7 J L 7		
	■ POP受信キー(プログラムキー)での受信	70
ファクス	応用編	
親展通信(メ	ールボックス)	72
	■ 親展送信	72
	親展ポーリング受信メールボックスへ親展文書を受信する	74
	■ メールホック人へ親展又書を受信する ■ 親展文書の蓄積	
	■ 税成文音の音信 ■ 親展文書のプリント	76 76
	- 初版ス音・グラント	
F コード通信	┋(サブアドレス通信)	80
	- (
	■ F コード(サブアドレス)送信(直接ダイヤル)	80
	■ F コード(サブアドレス)をアドレス帳に登録する	82
パスワード通	信	84
	■ パスワード送信の設定	
	パスワード受信の設定	84
	パスワード送信設定の一時変更パスワード受信の設定/変更	86 86
- メモリー受信		88
メモリー支信	 メモリー受信パスワードの設定	
	スモラー文店ハベラー「の放足	
	- メモリー受信のプリント	
		90
	■ 概要	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	90
	理	92
	■ 概要	92
	■ ユーザー別管理の設定	92
	■ ユーザー別管理の変更/消去	94
	■ ユーザー別管理を使って送信する■ ユーザー別管理のプリント	
18月マ幼の球		
通信予約の確	認 Ⅰ 概要	98 98
	■ 1943 ■ レポートのプリントまたは画面表示	98
	通信予約の変更	
	■ 通信予約の消去	100
	■ 指定通信予約ファイルのプリント	
	■ ファイルへ原稿を追加する■ 土港の生事済息のお守	
一一一一	■ 未達宛先再通信の指定	
中継通信	■ 九艸沼信!「つ!)ブ	106
	中継通信について中継同報指示	
	中枢可報4万 中継通信の登録	108



もくじ

インター	イットFAX/ Fメール(心用編)	
インターネッ	・ ト通信について	110
	ルーティング	
	■ DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)	
	■ SMTP 認証	111
	■ LAN 中継同報	112
FROM 選択	卷	114
	■ FROM 選択機能の登録	114
	■ 発信元(From)を選択して送信する	114
ルーティング		116
	■ ルーティングの設定	116
	■ ワンタッチ/短縮ダイヤルへのルーティングの登録	116
	■ ワンタッチ/短縮ダイヤルへの登録	
	■ ダイヤルインの登録	
メモリー転送		
	■ メモリー転送の設定	
LAN 中継同報	報	
	■ 概要	
	■ 中継ネットワーク	125
	■ LAN 中継送信局としての設定	
	■ LAN 中継指示の登録 ■ LAN 中継送信	128
	■ LAN 中心と同 (中継局をあらかじめ登録してある宛先へ送信する場合)	130
	【 LAN 中継送信	100
	(中継局を登録していない宛先へ送信する場合)	
	■ パソコンからの LAN 中継同報指示	
	■ LAN 中継同報の通信結果	134
登録編		
音量調節と電	話回線設定のしかた	136
	■ 電話回線の設定(プッシュ式とダイヤル式)	
	■ モニターの音量設定	
	■ 呼出音量の設定	
自局登録		138
	■ 概要	138
	■ 自局登録のしかた	
ダイヤルの登		140
	■ ダイヤル登録操作フロー	140
アドレス帳((ワンタッチ/短縮ダイヤル)	142
	■ アドレス帳の登録(電話番号)	142
	■ アドレス帳の登録(メールアドレス)	
	■ 宛先シートのプリント	144
	■ アドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)の変更/消去 -	
システム登録		
	■ 概要	
	■ システム登録の設定	145

登録編	
中継自局情報の登録	158 158 158 159 160
およびアドレス帳のバックアップインターネットパラメーターの編集、またはバックアップ	
アドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)の編集	164
■ アドレス帳全体の削除 F網通信	
リスト・レポート	
通信管理レポート	168
通信結果レポート	
ワンタッチ / 短縮ダイヤルおよびアドレス帳リスト	
プログラムリストシステム登録リスト	
システム豆球リスト	176
トラブル	
故障かな?と思ったら 主なエラーコード	
リモート登録時のエラーメッセージ	
■ システムエラーメッセージ	184
■ リモート登録失敗時のエラーメッセージ	
海スタンプの文法/ 追談/ ビジーガード ■ 済スタンプ	
■ メモリーカード(オプション)の設置	186
その他	
主な仕様 ● 停電のとき● チェック&コール	189
- P電のとき	189



基本送信手順

■ 基本手順


1 ADF トレイ

ADFか ら送信



ら送信

または原稿 台ガラスか



原稿ガイド

- ・ 送信原稿を下向きで原稿台ガ ラスのガイドに沿って置く、ま たは上向きで ADF に置き、原 稿の幅にガイドを合わせる
- 原稿台ガラスにセットすると きは、原稿サイズを選択する、 A5 サイズ以下の原稿を送ると きは、A5 に設定する

原稿ガイド

原稿の幅にガイドを合わせる

【4a】ワンタッチ/短縮ダイヤル(☞ お知らせ3)




または



短縮ダイヤル 番号 (3 桁)

ワンタッチ/短縮ダイヤルの場合、 宛先を表示するだけで宛先が指定 されます。



E メールアド _ レスを入力す るとき





電話番号を入力 するとき

または





E メールアドレス入 カモードに切替える Eメール アドレス


または

または

4c アドレス帳検索ダイヤル (☞ お知らせ3)







検索する文字を入力する (☞ 12 ページ) **例:** "Pana"

複数宛先の指定

• メモリー送信するときは、1 つの原稿を複数宛先へ送信することができます。 手順 4a、4b または 4c の 操作の後、「セット」を押して、宛先数を確認後、手順4a、4b または4c の操作を繰り返して宛先を指 定できます。 **セット** は、省略することも可能ですが、スタート を押す前には **セット** を押して宛 先数を確認することをおすすめします。宛先の消去については、12ページを参照してください。

リダイヤル待ちとバッチ送信

- 送信相手先が通話中などで原稿を送信できなかったときは、リダイヤル待ちになります。リダイヤル後 に自動送信した場合は、その送信の完了時刻が通信結果レポートに記録されます。
- リダイヤル待ち状態の同じ送信相手先に原稿を送信した場合は、複数の原稿をまとめて送信します (バッチ送信)。



3

送信する原稿に 合わせ、送信設 定をし、送信宛 先を指定する。

原稿台ガラスを使っての送信の

場合は、スタートを押したあと

原稿サイズを選択し、再度

「ツギノ ゲンコウガ アリマスカ?」

スタート

を押してください。

1枚読み込む毎に

5

4a

4b 4c うすく 🗢 🔘

各送信設定

濃度調整

●■細密細密

特に細かい文字の原稿 (400 または 600 dpi, ® 153ページ)

(1987 お知らせ 4)

小さい 新聞などのように、細か

い文字の原稿

普通 普通の文字の原稿(ランプが両方消えているとき)

(カラー送信のときには、「細密」では 300dpi となります)



(カラー送信のときは、 文字/写真になります)

写真

写真やイラストなどの原稿を きれいに送信できます

文字/写真 文字と写真が混在する原稿 文字 文字主体の原稿

原稿サイズ




原稿サイズキーは原稿台ガラスから読み込むときに使用します

カラーで原稿を送信するとき(PDF または JPEG ファイルとなります) カラー 次のときにご利用できます

カフー

- Eメール (☞ 56 ~ 59 ページ)
- PC へ送信するとき:
 - ネットワーク (LAN) 使用時
 - クロスケーブルを使ってローカル 接続時

5



セット を 押して宛先数 を確認する

原稿の読取りが開始され、ファイルナンバーとともにメモリーに蓄積されます。読取りが完了した原稿から送信が開始されます。

の表示をします。


①:ハイ 原稿を交換して [**スタート**] を押し、原稿サイズを選択 したのち再度 [**スタート**] を 押します。

②:イイエ

送信を開始します。

定型外の原稿を送信する場合

定型外の原稿を送信する場合は、定型サイズよりはみ出している部分("P" 部分)は送信されません。




- 1. 手順 4a、4b、4c で「ピピピ」と音が鳴ったときは、ダイヤルメモリーがいっぱいです。
- 2. E メール機能を使用するには、事前にネットワーク設定が必要です。 ネットワークの設定に関してはネットワーク管理者へお問い合わせください。
- 3. アドレス帳機能 (ワンタッチ/短縮ダイヤル) は登録されているときにご利用できます。 (☞ 142 ページ) 宛先を間違えたときは 「クリアー」を押して訂正してください。 (☞ 12 ページ)
- 4. 写真画質+「細密(400または 600 dpi)」で送信した原稿を受信側でプリントしたとき、画質が「小さい」などで送信した場合より落ちる可能性があります。この場合は、「小さい」の設定で送信してください。
- 5. 送信を途中でやめるときは、ストップ を押してください。(■〒12ページ) 原稿の読取中に ストップ を押すと、待機状態にもどるのに時間がかかる場合があります。



基本送信手順

■ 送信を途中でやめる



2 ソウシン テイシ ? 1: ハイ 2: イイエ

1


3 ファイルセ・フ゛シマスカ ? 1: ハイ 2: イイエ

ファイル保存
 ファイル削除

・システム登録の「**31 通信** エラーファイルセーブ」が 「アリ」のときにご利用でき ます。

(152ページ) (152ページ)

■ 文字入力のしかた



カナモード入力のときは、ローマ字入力となります。 下記の入力例を参考に入力してください。

例:エイギョウ

<キーボード操作> - - - - - < ディスプレイ上の表示>

「E」を押す。-----I

· 「I」を押す。- - - - - - - - I /


「G」、「I」を押す。-----Iイギ

▼ 「X」、「Y」、「O」を押す。-----I/ギョ 小さい文字のときは、最初に「X」キーを押す。

「U」を押す。-----I件*:か

■ 複数宛先指定時の宛先消去のしかた

例: 1 宛先目が直接ダイヤル、2 宛先目が短縮ダイヤル [OO1]、3 宛先目がワンタッチ **Q** 01 で宛 先を選択した場合




セット を押す

3 アテサキ セット サレテイマス アテサキ ツイカ マタハ スタート



▼ を押して消去したい宛先を表示する



お知らせ

1. 通信結果レポートをプリントするように設定するにはシステム登録の 「**12 通信結果レポート**」 の設定を変更します。 (📭 151 ページ)

| 4 | | ツウシンケッカレホ゜- ト プリント? | 1: ハイ 2: イイエ

①: レポートのプリントをする②: レポートのプリントをしない

(🖙 お知らせ 1)

5



送信停止します

3



クリアー を押して、表示 している宛先を消去する 4

2 アテサキ セット サレテイマス アテサキ ツイカ マタハ スタート

セット を押して宛先数が 減っていることを確認する

複数宛先を消去する場合は 手順 2~4 をくりかえす

お知らせ

2. 通信エラーとして保存されたファイルは、通信予約ファイルとして扱われます。 通信エラーファイルの内容確認や消去、再通信などは $98\sim 105$ ページを参照してください。



モード設定

■ モード設定のしかた

各機能は、最初に **ファンクション** キーを押して機能番号を押す、または目的の機能を ▼ ▲ キーを押しスクロールさせて表示する方法で選択し、**セット** キーで設定ができます。



タイマー通信	
(1) タイマー通信 1 = タイマー送信	(☞32 ページ)
) 2 = タイマーポーリング受信	(☞32 ページ)
3 = タイマー特殊通信	

- 2 特殊通信 1 = 中継 (G3) 送信 (106 ページ) 2 = 親展通信 (107 ページ) 4 = F コード送信 (サブアドレス送信) (108 80 ページ) 5 = LAN 中継 (108 お知らせ 1) (108 130 ページ)
- 3 ポーリング 1 = ポーリング受信 (☞ 36 ページ) 2 = ポーリング送信 (☞ 34 ページ)

- 1.システム登録の「**140 LAN 中継送信指示**」の設定を「**アリ**」にすると表示され、ご利用できます。(『\$ 153 ページ)
- 2. セレクトモード(**ファンクション 8**)では、通信毎に設定を変更できます。通信完了後、各設定はシステム登録で設定している値へ戻ります。システム登録の設定を変更するときは、148 ページを参照してください。



登録モード (☞138ページ) 1 = 自局登録 時刻 • 発信元 文字ID • 数字ID (Fax 電話番号) (インターネットパラメーター) 2 = ワンタッチ/短縮登録 (☞142ページ) 3 = プログラム登録 (19838ページ) 4 = システム登録 (148ページ) 5 = 中継情報 (☞ 156 ページ) 8 セレクトモード (☞ お知らせ2) 1 = 通信結果レポート = オフ / オン / 未通信 (170ページ) 2 = 送達確認 = オフ/オン (1950, 155ページ) 4 = パスワード送信 = オフ/オン (12分割) (1284, 86 ページ) 5 = メモリー受信 = オフ/オン/プリント (128 88 ページ) 6 =ファイルタイプ / ファイル名 = TIFF/JPEG, PDF (☞57, 59 ページ) 7 = 済スタンプ = オフ/オン 8 = グレースケール = オフ/オン (グレースケールは PDF または JPEG ファイル送信 (Eメール送信)時のみご利用できます) (☞22ページ) 9 = メモリー送信 = オフ/オン


メモリー編集モード

1 = 通信予約の確認 (プリント/画面表示) (1998ページ) 2 = 時間・宛先変更 (1900ページ) 3 = メモリー (通信予約)の消去 (19100ページ) 4 = メモリー (指定通信予約)プリント (19102ページ) 5 = 原稿追加 (19102ページ) 6 = 通信エラーリトライ (19104ページ)

- 3. パスワード送信をお使いになるときは、システム登録の「**43 パスワード 送信**」のパスワードを設定してください。 (☞ 152ページ)
- 4. モード設定の各機能名称は、参照ページの内容を簡略に表現したものです。



回線・LAN ケーブルなどの接続



使用上のお願い

■ キャッチホンサービスをご契約になっている場合

- ファクスの送信や受信中に、他の方から電話やファクスがかかってくると、ファクス受信画像に線が入ったり、通信が中断してしまうことがあります。
- 上記の場合は、キャッチホンや機器の異常ではありませんのでご了承願います。
- なお、キャッチホンサービスをご利用になり、割り込み音の回数を「0」回に設定して頂くと、ファクス通信中にキャッチホンが入っても異常なく通信できます。

■ 各サービスについて

- 発信者番号通知・ダイヤルインサービスはあらかじめ NTT との契約が必要です。本サービスの詳細につきましては NTT にお問い合わせください。
- NCC 回線をご利用の場合は、NCC 各社でサービス内容が異なります。発信者番号通知・ダイヤルインサービスの詳細につきましてはご契約の NCC にお問い合わせください。

■ 節電モード設定時のお願い

• 節電モードで「シャットダウン」が選択されているときは、インターネット FAX / E メールの自動 受信機能が動作しなくなります。節電モードを設定されている場合は、初期設定値(お買い上げ時)の「スリープ」に戻してください。(📭 本体管理編取扱説明書:ファンクション設定モード(共通機能:キーオペレーター専用)の「節電モード」を参照ください)

その他


本取扱説明書は、従来の一般加入回線等での G3 通信および、LAN システムを使用したインターネット通信が可能なインターネットファクス機能についての取扱説明書です。

※ネットワークとの接続および使用に際しては、本製品以外にソフトウェアおよび LAN 伝送路用品が必要です。

- Microsoft、Windows、Outlook、Windows ロゴは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Adobe □ゴ、Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。



コントロールパネル(操作キー)



No. アイコン No. アイコン 内容 内容 ファクス/ Eメール カラー ファクス/ E メール機能を使用す カラーで原稿を E メール送信する (2) とき (☞]] ページ) (3) るとき。電話番号と E メールアド レスの入力モードを変更するとき 点灯:カラー読取り 消灯:モノクロ読取り 画質 節雷 (4) (5) 画質を選ぶとき (🔊 11 ページ) 節電機能をオン/オフするとき 0 解像度(文字サイズ) 原稿サイズ ■ 細密● 囲 小さい ふつう、小さい、細密(400 また 送信原稿サイズを変更するとき は600 dpi、カラー送信時は300 ⑦ (6) (13711ページ) dpi) を選ぶとき (127) (137) ディスプレイ (10)電話番号、原稿サイズ、エラーコードなどを表示します カーソル/アドレス帳 • モニター音量/呼出音量を調整するとき 数字/文字入力時にカーソルを移動するとき アドレス帳を検索するとき (11)同報宛先の確認をするとき 機能選択のとき • 現在の通信状況を確認するとき (ページ、ID、電話番号、Eメールアドレス、ファイル番号)

モニター

(12)

モニター

オンフックダイヤルをするとき (☞ 24 ページ)



(13)

フック/ F コード

- 通話中にキャッチフォンの切替 え、構内交換機に接続されている 場合に保留や転送をするとき
- F コード (サブアドレス) を入力 するとき

短縮

短縮

短縮ダイヤルを使うとき (☞ 10, 20, 58 ページ)



再ダイヤル/ポーズ


- ファクスを送り直すとき
- 番号の間に待ち時間を入れるとき


No.	アイコン	内 容	No.	アイコン	内容
16	©ストップ	ストップ 通信、登録操作を中止するときやア ラームを止めるとき	17)	29-h	スタート 送受信を開始するとき
(8)	Utwh	リセット 設定した機能を解除するとき (セレクトモードによる設定は除く)	19	① ② ③ ④ ⑥ ⑥ ⑦ ⑥ ⑨ ●	テンキー/トーンキーダイヤルするとき数字入力するときダイヤル式回線でプッシュホン信号を使いたいとき
20	セット	セット 登録・設定するとき	21)	クリアー	クリアー 入力した番号や文字を訂正すると き
2	ファンクション	ファンクション 各種機能を設定するとき (☞ 14 ページ)	23	アクティブ	アクティブランプ(緑) • 点滅 :本機が動作中のとき • 点灯 :受信データがメモリーにあるとき
24)	アラーム	アラームランプ(赤) トラブルが発生したときに点灯/点滅します ・ 点灯:トナーなし、紙づまりやマシンエラーなどで動作停止のとき ・ 点滅:本機が警告状態になったとき(動作は停止しません)。トナーの残量が少ない、給紙カセット(上段または下段/オプション)に用紙がないとき	25	データ	データランプ(緑)点滅: プリントデータをパソコンより受信中のとき点灯: パソコンより受信したプリントデータを印刷中のとき
26	**-ボード ・文字を入力するとき(カナ/英大文字/英小文字を切替えるときはシフト(文字切替)(合)を押す) ・ワンタッチ/プログラムキーとして使うとき (01~32) ([P1]~[P8])・発信元、文字 D、アドレス帳登録の名称、アドレス入力のとき				
2	濃度 (コントラスト) 調整 セットした原稿に合わせて、送信する濃さを調整するとき				
1 8 9 28 ~31					

ファクスを送る

■ メモリー送信

原稿をメモリーに読み取り後、 指定された宛先へダイヤルし 送信します。未送信ページが あったときは、残りのページを 自動的に再送します。





ワンタッチ/短縮ダイヤル(☞ お知らせ 2)



または



(3桁)

(12) お知らせ2)

ワンタッチ/短縮ダイ ヤルの場合、宛先を表示 するだけで宛先が指定 されます。

ワンタッチキーを押す

または

4b 直接ダイヤル

または

電話番号を入 力するとき





雷話番号 (最大 52 桁) 宛先を間違えたときは、**クリアー** を押して訂正してください。


4c アドレス帳検索ダイヤル(☞ お知らせ 2、7)





検索する文字を入力する (☞ 12ページ)

例:"Pana"



複数宛先の指定

• メモリー送信するときは、1 つの原稿を複数宛先へ送信することができます。 手順 4a、4b または 4c の 操作の後、「セット」を押して、宛先数を確認後、手順 4a、4b または 4c の操作を繰り返して宛先を指 定できます。「セット」は、省略することも可能ですが、「スタート」を押す前には「セット」を押して宛 先数を確認することをおすすめします。宛先の消去については、12ページを参照してください。

- 1. 内線電話などをお使いの場合、外部アクセス番号をダイヤルした後 ポーズ を押してから 宛先の電話番号を入力します。(ポーズは "-" で表示されます)
 - 例:9 ポーズ 5551234
- 2. アドレス帳(ワンタッチ/短縮)ダイヤルは、登録されているときにご利用になれます。(喀 142 ページ) 宛先を間違えたときは **クリアー** を押して訂正してください。 (☞12ページ)
- 3. 送信を途中でやめるときは、**ストップ**を押してください。 (喀 24 ページ) 原稿の読取中に ストップ を押すと、待機状態にもどるのに時間がかかる場合があります。

2



3 送信する原稿に合わせ、 送信設定をする (☞ 11ページ)


40

4a

4b

4c

5



セット を 押して宛先数 を確認する



原稿台ガラスを使っての送信の場合は、**スタート**を押したあと原稿サイズを選択し、**スタート**を押してください。 1 枚読み込む毎に

「ツギノ ゲンコウガ アリマスカ?」の表示をします。

①:ハイ

原稿を交換して $\begin{bmatrix} \mathbf{Z}\mathbf{9} - \mathbf{h} \end{bmatrix}$ を押し、原稿サイズを選択したのち $\begin{bmatrix} \mathbf{Z}\mathbf{9} - \mathbf{h} \end{bmatrix}$ を押します。

②: イイエ送信を開始します。

原稿の読取りが開始され、ファイルナンバーとともにメモリーに 蓄積されます。読取りが完了した原稿から送信が開始されます。 ADFから複数枚の原稿を1宛先でメモリー送信した場合、1枚 目を読み込んだ時点で送信を開始します。(☞ お知らせ5) 残りのページは順次メモリーへ蓄積されます。

- 1 宛先へのメモリー送信時にメモリーがいっぱいになった場合、お買い上げ時の設定(システム登録の「82 クイックメモリー送信」が「アリ」)では蓄積したところまでを送信し、残りの原稿が送信できなかったことを知らせるメッセージ「サイツウシン ガ ヒツヨウデス コード=870」が表示されます。クイックメモリー送信を「ナシ」にして1 宛先へメモリー送信している場合、ページの途中でメモリー容量が少ないと本機が判断した場合、ダイレクト送信に自動的に切替えます。他の場合は、メモリー容量がないことと、蓄積されたページを送信するかの確認メッセージが表示されます。「ハイ」で取消、または「イイエ」で送信します。10 秒以内に操作をしない場合は、自動的に読み込んだページまでを送信します。1ページ目でメモリーがいっぱいになったときは、送信することはできません。
- 送信できなかったときや送信先から応答がなかったときは、エラーコードを表示します。蓄積されていた原稿は自動的にメモリーから消去され、エラーコードと共に通信結果レポートがプリントされます。メモリーから消去されないようにするには、システム登録の「31 通信エラーファイルセーブ」を「アリ」に設定しておく必要があります。

再通信指定を行なうには 104ページを参照ください。

お知らせ

- 4. パルスダイヤル回線をお使いの場合、ダイヤルの途中でトーン発信に変更するときは、
 - (★) (トーン)を押します。"/"が表示され、パルス発信からトーン発信へ変更されます。


例:9 ポーズ トーン 5551234

- 5. この機能は「クイックメモリー送信」です。 もし全ての原稿をメモリーに読み込んでから送信を開始する場合は、システム登録の「82 クイックメモリー送信」を「ナシ」にします。 (📭 152ページ)
- 6. クイックメモリー送信は複数の宛先を指定している場合にはお使いになれません。
- 7. 「ミツカリマセン」 や希望の宛先が出てこないときに、手動で電話番号を表示する場合は、**クリアー** を 1 度または 2 度押してから入力してください。

ファクスを送る


■ ダイレクト送信(優先送信予約)

急ぎの原稿を送りたいときに、 メモリーに多くのファイルが あったりしてすぐに送れないと きにはダイレクト送信予約を使 えます。ダイレクト送信中の することで、現在送中の ず完ます。また、メモリーに ます。また、メモリーに ます。は まない原稿などを とばい は、ダイレクト送信を は、ダイレクト送信では 複数宛先 指定はできません)




1 または ファクス/Eメール 1 枚だけ送信可能です) ロバー・ロー

メモリーソウシン = オン 1:オフ 2:オン



(メモリー設定を変更するには、システム登録の「**5 送信メモリー優先**」を変更します。 (☞ 150 ページ))




お知らせ

使わないで 送信

> 1. 内線電話などをお使いの場合、外部アクセス番号をダイヤルした後**ボーズ**を押してから宛 先の電話番号を入力します。(ポーズは "-" で表示されます)

例:9 ポーズ 5551234

2. アドレス帳 (ワンタッチ/短縮) ダイヤルは、登録されているときにご利用になれます。 (142 ページ)




お知らせ

- 3. 送信を途中でやめるときは、ストップ を押してください。 (☞ 24 ページ) 原稿の読取中に ストップ を押すと、待機状態にもどるのに時間がかかる場合があります。
- 4. パルスダイヤル回線をお使いの場合、ダイヤルの途中でトーン発信に変更するときは、
 - (★) (トーン)を押します。"/"が表示され、パルス発信からトーン発信へ変更されます。

例:9 ポーズ トーン 5551234

ファクスを送る


■ オンフックダイヤル



(原稿台ガラスからは1枚 だけ送信可能です)



• 原稿台ガラスから送信するとき は原稿サイズを指定する



モニターから「ツー」 が聞*こ*える

■ 相手と話してから送信する (オフフックダイヤル)

本機にオプションのハンドセット、または外部電話機を接続してお使いになっている場合、接続した受話器で話しをした後ファクスの送信ができます。(☞ お知らせ2)



(原稿台ガラスからは1枚だけ送信可能です)



• 原稿台ガラスから送信するとき は原稿サイズを指定する

■ 送信を途中でやめる











■ ダイレクト送信予約をキャンセルする

| **1** | ユウセンヨヤク サレテイマス (宛先名)






お知らせ

1. 内線電話などをお使いの場合、外部アクセス番号をダイヤルした後 **ポーズ** を押してから 宛先の電話番号を入力します。(ポーズは "-" で表示されます)

例:9 ポーズ 5551234

2. オプションのハンドセットをお使いになるときは、システム登録の「**75 オプションハンドセット**」 の設定を「**アリ**」にしてください。 (☞ 152 ページ)



3







4 相手の方にファクスを送信することを伝え、受信の準備をしてもらう





ピーという音が聞こ えたら**スタート**)を 押し、受話器を戻す



3 ファイル セ・フ゛シマスカ ? 1: ハイ 2: イイエ

①: ファイル保存

②: ファイル削除

システム登録の「31 通信エラーファイルセーブ」が「アリ」のと

きにお使いになれます

(☞ 152ページ)(☞ お知らせ4)

①: 通信結果レポートをプリントし、送信を停止

②: 通信結果レポートをプリントせず、送信を停止

3 ユウセン ヨヤク トリケシ ? 1: ハイ 2: イイエ





4 原稿を ADF または、 原稿台ガラスから取る

お知らせ

- 3. パルスダイヤル回線をお使いの場合、ダイヤルの途中でトーン発信に変更するときは、
 - (トーン)を押します。" / "が表示され、パルス発信からトーン発信へ変更されます。

例:9 ポーズ トーン 5551234


4. 通信エラーとして保存されたファイルは、通信予約ファイルとして扱われます。 通信エラーファイルの内容確認や消去、再通信などは 98 ~ 105 ページを参照してください。



受信のしかた

■ 受信モード

受信のしかたはお使いの状況に応じて受信モードを切替えてご利用できます。



■ 手動受信する(電話モード)

本機にオプションのハンドセットもしくは外部電話機を接続してお使いになっている場合、受話器をあげ、 相手がファクスであることを確認した後、受信ができます。




- 1. オプションのハンドセットをお使いになるときは、システム登録の「**75 オプションハンドセット**」の設定を「**アリ**」にしてください。 (☞ 152 ページ)
- 2. 受信モードの切替えは、
 ファクス/Eメール ("ファクスランプ点灯")
 ファンクション

 ⑦ ④ 「セット」① ⑦ 「セット」で選択できます。

以下の3つのモードから1つを選択できます。

ご利用の目安	受信モード	設定		
電話での受信のみ	電話モード(手動受信) 呼び出し音が鳴ると、受話器を取ります。ファクスを受けたいときは、スタートを押して、手動で受信します。	システム登録の No.17を 「 シュドウ 」にする。 2004-06-1515:00 <シュドウ> 00%		
ファクスでの受信のみ	ファクス専用モード(自動受信) 呼び出し音が鳴ると、自動的に ファクスを受信します。お買い上 げ時はこの設定になっています。	システム登録の No.17を 「 FAX センヨウ 」にする。 2004-06-1515:00 00%		
電話とファクス両方を受信する	ファクス/電話自動切替モード呼び出し音が鳴ると、ファクスが一度電話を受けてから、相手がファクスか電話かを自動的に判断して切替えます。	システム登録の No.17を 「 F/T キリカエ 」にする。 2004-06-1515:00 <f t="" キリカエ=""> 00%</f>		







•

外部電話機を使っ

ている場合




スタートを押して受話器を下ろします。受信が開始されます。



4b



[**スタート**]を押して受話 器を下ろします。受信 が開始されます。 [リモート受信]





- プッシュ回線(2 秒以内に押す)
- ⑨ ⑨ ダイヤル回線(5 秒以内に押す)



受信のしかた


■ ファクスを受信する (ファクス専用モード)



お買い上げ時の設定では、相手がファクスを送ってくると、自動的に受信を始めます。


(電話がかかってきた場合も、自動的にファクス受信となります。電話がかかってくることが考えられる場合は、ファクス/電話自動切替モードの設定をおすすめします。)

■ ファクス/電話自動切替のとき(ファクス/電話自動切替モード)




ファクスが最初に応答し、 電話かファクス着信かを 区別する





- *1 システム登録の「**21 着信ベル回数**」(☞ 151 ページ)
 - 本機から流す着信音が聞こえる前に、回線から流す呼出音を鳴らすことができます。呼出回数を設定すると、相手が自動送信のファクスでも呼出音が鳴ります。
- *2 システム登録の「**18 F/T ベル回数**」(☞151 ページ)

ファクスの着信音を鳴らす回数です。設定により呼出し回数を変更することができます。変更すると、本機から相手に流す呼出音「プルルル・・・」の回数も変わります。



自動的に原稿の受信を開始する




受信のしかた

■ 両面受信

システム登録の「**67 受信 2 イン 1/両面」**を「**リョウメン**」に設定する (🖙 152 ページ) (🖙 お知らせ 6)

受信(A4 原稿)



■ 縮小受信設定




■ メモリー代行受信

用紙無し、紙ジャム、トナー無しなどでプリントできなくなっても、受信した内容はメモリーに記録されます。メモリーに記録された内容は、用紙やトナーを補給するとプリントされます。(☞ お知らせ3、4)


1 メモリ - シ゛ュシン サレテイマス 03%

> 用紙やトナー無しでメモリー 受信したときに、メッセージ が表示されます。



お知らせ


- 1. 細密の画質で受信したとき、縮小無しで分割プリントされます。
- 2. 受信原稿が極端に長い(記録用紙より 39%以上)場合、原稿は別々の用紙に分かれます。別々のページにプリントするとき、1 枚目の下から13mm までの部分と、2 枚目の最初の部分が重なるようにプリントします。分割の最終ページに「コノページハブンカツキロクサレマシタ」と印字されます。



重複プリント 13 mm

■ 2 イン 1 受信

システム登録の「67 受信2イン1/両面」を「2イン1」に設定する



自動縮小

システム登録の「**24 縮小受信**」が「**自動**」の場合、原稿長を基準に縮小率 (70-100%) を計算し、縮小プリントします。 (🔊 151 ページ)

固定縮小

70-100%で1%きざみで縮小率を指定できます。

- a) システム登録の「**24 縮小受信**」を「**固定**」に設定します。
- b) システム登録の「**25 固定縮小率**」を設定します。(☞151 ページ)
- 2 用紙またはトナーを補給します。メモ リー受信した原稿をプリントします。

- 3. メモリーには制限があります。用紙やトナーは早めに補充してください。
- 4. メモリー代行受信をお使いにならないときは、システム登録の「**22 代行受信**」を「**ナシ**」に 設定してください。(『** 151ページ)
- 5. 受信した原稿は、手差しトレイからプリントできません。
- 6. 両面受信を設定しているときにメモリーフルとなった場合は、片面プリントとなります。




タイマー通信


■ 概要

タイマー通信とは、あらかじめ指定した時刻に、自動的に送信/受信動作を行なう機能です。タイマー送信とタイマーポーリング受信を合わせて 50 通信まで指定できます。


■ タイマー送信



■ タイマーポーリング受信



- 1. タイマー通信のキャンセルまたは設定時刻の変更は 100 ページを参照ください。
- 2. システム登録の「**26 ポーリングパスワード**」を設定すると、パスワードがディスプレイに表示されます。 新パスワードを上書きすれば一時的にパスワードを変更することができます。



ポーリング

■ 概要

ポーリング通信とは、送信側にセットした原稿を、受信側の操作により取り出すことができる機能です。通信料はポーリング受信側の負担となります。送信側は、必要に応じてパスワード(暗証番号)を設定し、安全に通信することができます。この場合は受信側へもあらかじめパスワードを知らせておく必要があります。


(ポーリング通信は機種が限定されます。詳しくは、サービス実施会社へご相談ください。)


■ ポーリング送信

受信側に原稿をポーリングさせるには、あらかじめ原稿をメモリー蓄積させておく必要があります。安全のため原稿をメモリーに蓄積させる前にポーリングパスワードが設定されていることを確認してください。ポーリング通信後、メモリーに蓄積されていた原稿は自動的に消去されます。原稿を繰り返しポーリングさせるには、システム登録の「27 ボーリングファイル保存」を「アリ」に変更してください。




① ポーリング受信 用に、原稿をメ モリーに蓄積し ます





原稿がメモリーに蓄積されます。 ポーリング送信が登録できました。

- 1. ポーリング送受信がセットされている場合でも、ファクスの送信、受信はできます。
- 2. ポーリング送信ファイルは 1 件のみ登録できます。 同じファイルに追加原稿がある場合は 102 ページを参照ください。
- 3. ポーリング送信ファイルを削除するには 100 ページを参照ください。




- 4. システム登録の「26 ポーリングパスワード」を設定すると、パスワードがディスプレイに表示されます。新パスワードを上書きすれば一時的にパスワードを変更することができます。5. 通常はパスワード設定をおすすめします。当社機以外のファクスやパスワードを使わない相手にポーリング送信/受信するときは、パスワードを入力しないでセットします。



ポーリング

■ ポーリング受信



タイマーポーリン グは 32ページを 参照ください **6** アテサキ ヲイレテクタ゛サイスタートヲオシテクタ゛サイ




宛先を指定する

- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル
- 直接ダイヤル (® 20ページ)

例: Q01 (ワンタッチ)

お知らせ

1. ポーリング送受信がセットされている場合でも、ファクスの送信、受信はできます。



お知らせ

宛先にダイヤルし、ポーリング

受信を始めます。

- 2. システム登録の「26 ポーリングパスワード」を設定すると、パスワードがディスプレイに表示されます。新パスワードを上書きすれば一時的にパスワードを変更することができます。3. 通常はパスワード設定をおすすめします。当社機以外のファクスやパスワードを使わない相手にポーリング送信/受信するときは、パスワードを入力しないでセットします。

ファクス基本編


プログラム登録


■ 概要

プログラムキー([P1] ~ [P8])に宛先とポーリング受信などの各種通信操作を登録しておくと、複雑な機能もキーを 1 回押すだけで指定できます。また、プログラムキーに複数の短縮ダイヤルやワンタッチキーを登録して、グループダイヤルとしてお使いになれます。 (手動 POP 受信については 70ページを参照ください)

■ グループダイヤルの登録

プログラムキーに、複数の宛 先を登録して、グループダイヤルとしてお使いになれます。グループダイヤルには、 登録済のワンタッチ/短縮ダイヤルを指定します。







グループダイヤル名(最大 15 文字)を入力し、

セット を押す (☞ 12ページ)

例:グループ A

6a アテサキ ヲ イレテクタ゛サイスタ - トヲ オシテクタ゛サイ



ワンタッチを指定する。詳細は 20ページを参照ください。

例: Q 01 (ワンタッチ)

6b アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ




短縮 を押し、短縮番号を指定する。

例: ① ① ①

お知らせ

1. グループダイヤルを消去するには、ファクス/Eメール("ファクスランプ点灯")

ファンクション 7 3 セット 4 の手順で行ないます。



お知らせ

- 2. 予約されたグループまたはプログラムダイヤル通信が完了するまでは、登録された宛先の変更、消去はできません。
- 3. プログラムリストのプリントを行なうには 174 ページを参照ください。
- 4. 宛先を間違えたときは、**クリアー**を押して訂正してください。

ファクス基本編


プログラム登録

[5]

■ プログラムダイヤルの登録

プログラムキー([P1]~[P8]) に、宛先とポーリング受信などの各種操作を登録しておくと、プログラムダイヤルとして複雑な機能もキーを1回押すだけで指定できます。

プログラムダイヤルには、登録済のアドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)を指定します。あらかじめ、アドレス帳の登録をしておいてください。 直接ダイヤル入力での登録は、できません。



7° ロケ ラム [P1] ナマエ < カナ ナマエ ニュウリョク

7° ロケ ラム [P1] ファンクションキー ヲ オシテクタ サイ

プログラム名称 (最大 15 文字) を入力し、**セット**) を押す


(☞ 12ページ) **例:** プログラム A


お知らせ

1. プログラムダイヤルを消去するには、 ファクス/Eメール("ファクスランプ点灯")

ファンクション 7 3 セット 4 の手順で行ないます。

2. 予約されたグループまたはプログラムダイヤル通信が完了するまでは、登録された宛先の変更、消去はできません。





4 7°ロケ゛ラム [P]
7°ロケ゛ラムボタン タ オス



5

例: P1

7

ファンクション センタク (1-3) ハ゛ンコ゛ウ ヲ イレル マタハ ∨ ∧

通信操作を登録する (各通信操作に従い登録します)

- タイマー通信 (☞32ページ)
- 特殊通信 (☞ 72、80、106ページ)
- ポーリング受信(1936ページ)

8 続けてプログラムダイヤルの登録ができます。手順4からの操作を繰り返します。待機状態へ

戻るには ストップ を押します。




お知らせ

3. プログラムリストのプリントを行なうには 174 ページを参照ください。


ファクス基本編

プログラム登録

■ ワンタッチキーの登録



6 [P1] パナソニック
デンワ バンゴウ ニュウリョク



または





電話番号(最大 52 桁) または E メールアドレス(最大 60 桁) を入力する

例:95551234

■ プログラムキーの変更

プログラムキーに登録されているつぎの内容を変更するには、38~43ページの手順を行います。

- タイマー送信の開始時間または宛先
- ポーリングの宛先
- タイマーポーリングの開始時間または宛先
- グループダイヤルの宛先
- ワンタッチキーの電話番号/ E メールアドレスまたはキー名称


ワンタッチ/短縮ダイヤルに登録されている電話番号やEメールアドレスの変更と消去は 146 ~ 147 ページの操作で行います。

お知らせ

1. プログラムのワンタッチを消去するには、 ファクス/Eメール("ファクスランプ点灯")

ファンクション ⑦ ③ セット ④ の手順で行ないます。

2. ワンタッチキーの登録は、142~ 143ページの「アドレス帳の登録(電話番号)」や「アドレス帳の登録(メールアドレス)」でも設定できます。



お知らせ

- 3. プログラムリストのプリントを行なうには 174 ページを参照ください。
- 4. 中継通信登録を行なう場合は、108 ページの手順7以降を参照してください。



インターネットに接続するための事前準備

本機をネットワークに接続される前に、この章をご覧いただくことにより各機能についてのご理解がいっそう深まります。

本機は、10BASE-T/100BASE-TX イーサネット LAN (ローカルエリアネットワーク) へ接続されると以下のような事ができます。

- ドキュメント情報を E メールで送信
- Eメールを自動的に受信し印刷する
- ファクスもしくは E メールで受信したものを、自動的にあらかじめ設定した E メールアドレスもしくは通常のファクスへ転送 (☞ 122ページ)
- G3 ファクスから受信したものを、自動的に ITU-T のサブアドレスを使って、発信者の指定した E メールアドレスもしくはファクスヘルーティングする (☞ 116 ページ)
- ファクスから受信したものを、自動的にファクスの発信元 ID を使って、発信者の指定した E メールアドレスもしくはファクスヘルーティングする (☞ 116ページ)
- Eメールを通常のファクス送信としてファクスへ中継(№ 124ページ)

ここに記載した機能をご利用になるには、本機をネットワークへ正しく設定する必要があります。現在のネットワーク設定値については、<u>お客様のネットワーク管理者へお問合せ願います。</u>

この章の48 ページに添付されている事前設定調査表をコピーの上、MAC (Media Access Control) アドレスを記入した後に、表にある残りの項目を埋めていただきますようネットワーク管理者へご依頼願います。 本機の MAC アドレスは、システム登録リストの3ページ目に印刷されます。

システム登録リストの印刷は、つぎの手順で行ないます。

ファクス/Eメール("ファクスランプ点灯") ファンクション ⑥ ④ セット.

本機は、SMTP 転送もしくは POP クライアントによる受信のいずれかが設定できます。また設定により、ご利用になれる機能が以下の表の通り異なります。

機能	SMTP 転送	POP クライアント
ドキュメント情報をEメールで送信	0	0
Eメールの自動受信と印刷	0	0
Eメールの手動受信と印刷	×	0
受信したファクスもしくは E メールの自動転送	0	0
ファクスの自動振り分け転送(ルーティング)	0	0
E メールからファクスへの中継	0	×

[重要]

システム登録の「**177 送信ファイルタイプ**」には「**PDF**」の設定があります。この設定は、読み込んだ原稿を P C へ送付するときに使います(スキャン -to-E メール機能)。

しかし PDF フォーマットはインターネット FAX 通信ではご利用できません。現在のインターネット FAX 仕様では PDF ファイルフォーマットをサポートしていないためです。インターネット FAX 通信を主にお使いになるときは、システム登録の「**177 送信ファイルタイプ**」を「**TIFF/JPEG**」に設定してご使用ください。(☞155 ページ)

インターネット FAX もスキャン -to-E メールも両方交互にお使いになり、送信フォーマットを通信毎に切替えられるときは、**セレクトモード(F8-6)「送信ファイルタイプ/名称**」で通信毎に切替えてお使いください。送信終了後、システム登録の「**177 送信ファイルタイプ**」で設定した値へもどります。 (📭 56 ~ 59 ページ)

お知らせ

- 1. SMTP 転送機能をご利用になるには、本機の E メールアドレスにお客様のドメインとホスト名を含まなければなりません。ホスト名はお客様のネットワークの DNS(Domain Name System) サーバーへ登録されていなければなりません。
 - 例: Internet_Fax@faxO1.panasonic.com
- 2. 自動的に SMTP 転送もしくは POP 受信を実行します。 POP クライアントとしての設定時には、手動操作による受信ができます。
- 3. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) をご使用の場合、インターネット登録 リスト (自局登録リスト)のIP アドレスはシステム管理者に依頼してください。
- 4. 本機が受信、印刷、転送、中継可能な E メールは、テキスト本文と TIFF-F 形式画像の添付ファイルのみです。




設定(SMTP 転送/ POP クライアント)


本機を SMTP 転送設定でご利用頂くには、次のようなネットワークパラメーターの設定が必要です。

- 本機の IP アドレス
- 本機のサブネットマスク
- デフォルトゲートウェーの IP アドレス
- ホスト名/ドメイン名
- DNS サーバーの IP アドレス (DNS サーバーが利用できない場合は、お知らせ 2 を参照)
- 本機の E メールアドレス (🔊 お知らせ 1)
- SMTP メールサーバー名もしくは IP アドレス
- SMTP 認証名 (SMTP サーバーから要求時)
- SMTP 認証パスワード (SMTP サーバーから要求時)

Eメール送信(本機~ PC へ送信)とダイレクトインターネット FAX 送信例



Eメール受信(PC~ 本機で受信)とダイレクトインターネット FAX 受信例



お知らせ

- 1. SMTP 転送機能をご利用になるには、本機の E メールアドレスにお客様のドメインとホスト名を含まなければなりません。 ホスト名はお客様のネットワークの DNS(Domain Name System) サーバーへ登録されていなければなりません。 登録は 「○○○ @ ホスト名. ドメイン名」の形式で行います。
 - 例: Internet_Fax@faxO1.panasonic.com
- 2. お買い上げ時の設定では、DNS サーバーの IP アドレスと SMTP サーバー名が必要です。 DNS サーバーがご利用になれない場合は、本体管理編ファンクション設定モード共通機能設

定の「23 DNS サーバーアドレス」を「ナシ」へ変更してください(「コピー


ファンクション ① セット ⑨、パスワード入力 セット ② ③

DNSサーバーアドレス)。 その後 SMTP サーバーの IP アドレスを入力することができるようになります。


本機を POP クライアントとして利用いただくには、次のようなネットワークパラメーターの設定が必要です。

- 本機の IP アドレス
- 本機のサブネットマスク
- デフォルトゲートウェーの IP アドレス
- DNS サーバーの IP アドレス (DNS サーバーが利用できない場合: ☞ お知らせ2)
- 本機のEメールアドレス(IST お知らせ3)
- SMTPメールサーバー名もしくは IPアドレス
- POP サーバー名もしくは IP アドレス
- POP ユーザーアカウント名
- POPパスワード

Eメール送信例(本機~PCへ送信)



Eメール受信例(PC~本機で受信)



お知らせ

3. E メールアドレス形式は、通常の E メールアドレスと同じです。 登録は「 POP ユーザー名 @ ドメイン名」の形式で行います。

例:Internet_Fax@panasonic.com



社名

インターネットFAX/Eメール (基本編)

設定(SMTP 転送/ POP クライアント)

LAN 経由で全体のシステムが正しく動作するために、確定情報と追加パラメーターを設定しなければなりません。ネットワーク管理者から必要な情報を得た上でLAN へ接続してください。

ユーザー情報

部署名					
π					
電話番号	FAX 番号				
インターネットパラメーター(自局登録)リスト (☞ 54 ページ)					
(1) *IP アドレス:					
(2) *サブネットマスク:					
(3) *デフォルトゲートウェーの IP アドレス :					
(4) *DNSサーバー1 IPアドレス:					
(5) *DNSサーバー2 IPアドレス:					
(6) 自局メールアドレス:					
(7) メールサーバー名: もしくは	メールサーバーIP アドレス:				
(8) SMTP認証名:					
(9) SMTP 認証パスワード:					
(10) POP サーバー名: もしくは	POPサーバー IP アドレス				
(11) POP ユーザー名:					
(12) POP パスワード :					
(13) * ホスト名/ ドメイン名:					
(14) デフォルトサブジェクト:					
(15) デフォルトドメイン:					
(16) セレクトドメイン:					
1.	6.				
2.	7.				
3.	8.				
4.	9.				
5.	10.				
(17) リモートパスワード:					
(18) 中継用パスワード:					
(19) 管理者メールアドレス:					
(20) 中継許可ドメイン:					
1.	6.				
2.	7.				
3.	8.				
4.	9.				
5.	10.				

お知らせ

- 1. (1) ~ (17) はネットワーク管理者から提供される情報です。
- 2. お買い上げ時の設定では、DNS サーバーの IP アドレスと SMTP サーバー名が必要です。 DNS サーバーがご利用になれない場合は、本体管理編ファンクション設定モード共通機能設定の「23 DNS サーバーアドレス」を「ナシ」へ変更してください(「コピー)

「ファンクション」^① **セット** ⑨、パスワード入力 **セット** ② ③

DNSサーバーアドレス)。 その後 SMTP サーバーの IP アドレスを入力することができるようになります。

3. 本機の MAC アドレスは、システム登録リストの 3 ページ目に印刷されます (ファクス/Eメール ("ファクスランプ点灯") ファンクション ⑥ ④ セット)。

記載内容説明

MAC アドレス : システム登録リストの3枚目にプリントされます。

*(1) TCP/IP アドレス : インターネットプロトコルアドレス

*(2) TCP/IP サブネットマスク : サブネットマスク番号

*(3) TCP/IP デフォルトゲート : デフォルトルーターの IP アドレス

ウェーアドレス

*(4) DNS サーバー 1 IP アドレス : DNS サーバー 1 の IP アドレス *(5) DNS サーバー 2 IP アドレス : DNS サーバー 2 の IP アドレス

(6) 自局メールアドレス : 60 桁まで

(7) メールサーバー名もしくは : メールサーバー名 (60 桁まで)、メールサーバーの IPアドレス

メールサーバー IPアドレス

(8) SMTP 認証名 : SMTP サーバーの IP アドレス (40 桁まで)

(9) SMTP 認証パスワード : 本機に割り当てられたパスワード (10 文字まで)

(10) POP サーバー名もしくは : POP サーバー名 (60 桁まで)、POP サーバーの IP アドレス POP サーバー IP アドレス

(11) POP ユーザー名 : 40 桁まで (12) POP パスワード : 10 文字まで

*(13) ホスト名 / ドメイン名 : 本機に割り当てられた名称 (60 文字まで)

(14) デフォルトサブジェクト : 件名 (Subject) の部分に自動挿入される内容 (全角で 20 文字まで)

(15) デフォルトドメイン : E メールアドレス省略時の付加ドメイン名 (50 桁まで)

(例:yourcompany.com)

(16) セレクトドメイン : ドメインリストに表示するドメイン名 (30 桁まで)

 $(01 \sim 10)$

(17) リモートパスワード : E メールを使ったリモート操作によるインターネットパラメー

ター、宛先登録、通信管理レポートの取得に関するパスワード (10

桁まで)

(18) LAN 中継用パスワード

 $(01 \sim 05)$

:LAN 中継送信時の中継許可用パスワード(10 文字まで)

(19) 管理者メールアドレス :LAN中継送信状況モニターと通信費用管理として利用(60 桁まで)

(20) 中継許可ドメイン名 : 中継許可ドメイン (30 桁まで)

 $(01 \sim 10)$

(* このマークは共通機能設定で設定します。詳細は本体管理編取扱説明書:ファンクション設定モード(共 通機能:キーオペレーター専用)を参照ください。)



______ インターネットファクス通信


■ インターネットファクス通信とは

原稿をインターネットファクスから相手先の PC、あるいはインターネットファクスへ送信する機能です。 原稿は、メールの TIFF 形式、JPEG または PDF (PS お知らせ 1) の添付ファイルとして相手先の PC に 送信されます。インターネットファクスからの簡単操作で相手先の E メールアドレスへ送信できます。 PC 側のメールソフトが MIME 形式に対応していない場合は、TIFF 形式、JPEG もしくは PDF の添付 ファイルを使用できないため相手先へ正しく届きません。メールのメッセージはまず SMTP メールサー バーに送られ、その後、メールサーバーからインターネットへと送られます。

■ インターネットファクス送達確認通知 (MDN)

インターネットファクスからの送信の到達を確認できます。ただし、受信者の側に送達(開封)確認通知 (MDN) の機能が備わっていなければなりません。

インターネットファクスからの送達確認通知要求に応答できるメールアプリケーションには、 Eudora や Outlook Express などがあります。MDN についての詳細は、各メールアプリケーション付属 のヘルプやユーザーガイドを参照してください。



矢印について:

- → 送信者からの MDN 要求
- ●●受信者からの MDN 要求

お知らせ

1. JPEG ファイルでインターネットファクスへ送信する場合、受信側は JPEG フォーマットをサポートしている必要があります。 PDF ファイルは PC へ送信する場合にのみご利用になれます。


■ ダイレクト SMTP(ダイレクトインターネット FAX 送信)

インターネットのメールは SMTP メールサーバーが SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) によりやりとりしています。

ダイレクト SMTP は、SMTP メールサーバーを通さずに直接インターネットファクス間で文書交換するシステムです。このシステムを働かせるには IP アドレスが常に一定に保たれている必要があります (IP アドレスについてはネットワーク管理者にお問い合わせください)。本機のドメイン名などの情報が DNS サーバーに適切に登録されていなければなりません。


通常企業などのイントラネットでは、メールとホームページ閲覧しか許可されていません。これはファイアウォールの負担をシステム管理者が嫌うからです。

こういった場合、ダイレクト SMTP が活躍します。お使いになるときは、システム登録の「**172 ダイレクト I F A X 送信**」を「**アリ**」にしてください。(☞ 154 ページ)



■ インターネットメール受信

PC からインターネットファクスに送られてきた E メールを自動プリントする機能です。ただし、インターネットファクスがサポートしている TIFF 形式以外の添付ファイルが送られてきた場合は、エラーメッセージをプリントし、プリントできなかったことを知らせます。





インターネット通信における注意点

■ 概要

LAN システムとの接続による通信は、基本的に E メールと同様で、一般回線用のファクスによる通信とは異なります。インターネット通信をする上で、注意しなければならないことについて説明します。

■ インターネットファクスと一般回線用のファクスの違い

通常のファクスは、受話器を取ってダイヤルして送ります。データは電話回線を介して相手側に届きます。回線使用の料金は送信者が負担します。ファクス同士接続されると、同期を取り、画像データを交換します。一方、インターネットファクスは、メールに似ています。画像データはパケットに分解され、電話回線を介さずに LAN からインターネットへ、もしくはイントラネットへと送信されます。したがって、長距離通話の経費を節減できます。

■ 正常に送信されましたか?

- インターネット通信は LAN 経由でのメールサーバーとの通信となり、直接相手との通信はできません。したがって、何らかの原因で送信できなかった場合だけ、メールサーバーからエラーメールが返送されます。(№ 62ページ)
- 2. 相手先の場所、インターネットなどの回線の混み具合、LAN システムの構成にもよりますが、エラーメールが返送されるまで長い時間がかかることがあります。(通常は 20 ~ 30 分ぐらいと思われます。)
- 3. エラーメールが何らかの原因で返送されて来ない場合もあります。重要な書類、緊急を要する書類、またはそれに準じる書類を送信される場合には、送信後に必ず電話で確認願います。またインターネット経由の場合には秘匿性が低いので、重要な書類は、一般回線のご利用をお勧めします。
- 4. 送信する相手のメールシステムが MIME に対応していない場合、原稿を相手先に正しく送信することができません。また、相手のメールサーバーによってはエラーメールが返送されない場合があります。
- 5. 原稿枚数が多い場合やイメージデータ量が多いと、送信できない場合があります。

お知らせ:

- 1) システム登録の「**172 ダイレクト IFAX 送信**」が「**アリ**」になっているときは、メールサーバー を経由せず、アドレス帳に登録されている宛先へ直接送信します。
- 2) 本機は送達確認通知機能をサポートしています。 (12 50 ページ)

■ LAN 経由での電話はできません

- 電話は一般回線で使用できます。(外部電話機使用時)
- LAN 経由の通信中でも、一般回線を使用したファクス通信はできます。

■ 2回線通信機能

本機では2回線分の通信能力を持っています。一般回線のG3ファクス通信(PSTN)とLANを使っての通信があります。

■ 読取りモードの文字サイズ

読取モードの文字サイズは、PC への送信を考慮して、お買い上げ時の設定を『小さい』にしてあります。 この設定は、使用する原稿に合わせて変更することもできます。

■ インターネットメール受信

- 1. 本機は、PC からの E メールを受信しますが、受信したデータの内、英数字、ひらがな、カタカナと 第1、2 水準の漢字が記録可能です。
- 2. 受信したフォントや文字の大きさは変更できません。
- 3. 受信データを全角文字で約60桁、約77行を1ページで出力します。

■ LAN 経由で原稿を PC へ送る

メールで文書を送信する場合、TIFF-F 形式の画像ファイルのほかに以下のようなメッセージが宛先に届きます。「このメールには TIFF-F 形式の画像ファイルが添付されています。TIFF-F 形式画像ファイルのビューアーは以下のホームページからダウンロードできます」

http://www.panasonic.co.jp/pcc/

■ LAN 中継送信

LAN 中継局への不正なアクセスを防止するためには、ネットワーク・セキュリティーを設定します。LAN 中継パスワード、中継許可ドメイン名の設定を行ないます。また、LAN 中継通信全てを管理するために、管理者のメールアドレスを登録し通信管理レポートを受け取れるようにします。




インターネットパラメーターの設定

■ インターネット基本パラメーター

つぎの基本パラメーターは、インター 1 ネットファクス通信を行なうために必要不可欠です。ご使用になる前に設定が必要です。


- *TCP/IPアドレス
- *TCP/IP サブネットマスク
- *TCP/IPデフォルトゲートウェー アドレス
- *DNS サーバーアドレス
- 自局 E メールアドレス
- メールサーバー名もしくはメール サーバー IP アドレス

(* これらのパラメーターの設定は共通機能設定で行ないます。本体管理編取扱説明書を参照ください。)



■ インターネットパラメーター(自局登録)


	登録項目	内容
1	時刻セット	現在の日付と時刻
2	発信元	最大 25 文字まで
3	文字 ID	最大 16 文字まで
4	数字 ID	本機のファクス番号です(最大 20 桁まで)
5	メールアドレス	本機に割り当てられたメールアドレス (最大 60 文字まで)
6	メールサーバー名	SMTP メールサーバーの名称 (最大 60 文字まで)
7	メールサーバー IPアドレス	メールサーバー IP アドレス (DNS 設定が「ナシ」のとき)
8	SMTP 認証名	SMTP メールサーバーの IP アドレス (最大 40 文字まで) (システム登録の「 170 SMTP 認証 」を「 アリ 」にしているとき)
9	SMTP 認証パスワード	本機に割り当てられたパスワード(最大 10 文字まで) (システム登録の「 170 SMTP 認証 」を「 アリ 」にしているとき)
10	POP サーバー名	POP サーバー名(最大 60 桁まで)
11	POP サーバー IP アドレス	POPサーバーの IP アドレス (DNS 設定が「ナシ」のとき)
12	POP ユーザー名	最大 40 桁まで
13	POP パスワード	最大 10 桁まで





4 シ^{*}コケセット 2004-01-01 12:00

メールサーハ゛ーメイ



▲ ▼ を押して、設定する項目 を表示し、 **セット** キーを押す

例: メールサーバーメイ



メールサーバー名を入力し、 **セット**を押す。次の設定を行な うには **クリアー**を押して手順4か らの操作をおこなう、または **ストップ**を押して待機状態に戻り ます。

	登録項目	内容
14	デフォルトサブジェクト	件名(Subject)の部分に自動挿入される内容 (全角で最大 20 文字まで)
15	デフォルトドメイン	メールアドレス省略時の付加ドメイン名(最大 50 桁まで) 例:panasonic.com(@ は自動で付加されます)
16	セレクトドメイン (01) ~ (10)	セレクトドメインキーに表示するドメイン名(最大 30 桁まで)
17	リモートパスワード	Eメールを使ったリモート操作によるインターネットパラメーター、宛 先登録、通信管理レポートの取得に関するパスワード(最大 10 文字 まで)
18	LAN 中継用パスワード	中継送信時の中継許可用パスワード(最大 10 文字まで)
19	管理者メールアドレス	中継送信状況モニターと通信費用管理として利用(最大 60 桁まで)
20	中継許可ドメイン名 (01) ~ (10)	中継許可ドメイン名(最大 30 桁まで)



E メールアドレスを入力して送る

■ Eメールアドレスを直接入力して送る

キーボードから直接 **1** E メールアドレスを 入力します。





5a E メールアドレスを直接入力する



キーボードから E メールアドレスを直接入力(最大 60 文字) します。間違えたときは **クリアー**を押して訂正します。

例:入力:abc@panasonic.com

5b デフォルトドメインを使う (☞ お知らせ 4)



Eメールアドレスの@より左部分のみを入力(例:abc)します。

送信時に自動的にインターネットパラメーターに登録されているデフォルトドメインを付加します。

例: "panasonic.com" が登録されているとき

表示 : abc

送信メールアドレス: abc@panasonic.com

5c ドメインリストを使う



異なるドメイン名で送信するときは、E メールアドレスの@までを入力 (例: abc @) し、

▲ ▼を使ってインターネットパラメーター に登録されているセレクトドメインを表示 させて「**セット**」を押します。

例:表示:abc@panasonic.com

お知らせ

- 1. キーボードからの入力時やアドレス帳への登録時こ「ピピピ」と音が鳴ったときは、インターネット基本パラメーターが登録されていません。 (『\$54 ページ)
- 2. E メールアドレスと電話番号を組み合わせての送信が可能です。
- 3. インターネットファクス通信では、正常に送れなかった場合にメールサーバーからエラーメールが返信され、エラーメッセージを 1 枚目の画情報とともにプリントし、送信できなかったことを知らせます。

3

送信する原稿に合わせ、送信設定をする(11ページ)カラーで送信する場合は、**カラー**キーを押してください。

ファイルタイプとファイル名は **ファンクション 8 6** (送信ファイルタイプと名称) で、送信毎に変更できます。 (🔊 お知らせ 6)



インターネット FAX へ送信する場合(☞ お知らせ3、5、6)

• カラー/モノクロ : モノクロのみ


ファイルタイプ : TIFF / JPEG のみ

パソコンへ送信する場合


• カラー/モノクロ : カラー、モノクロ (グレースケールも可能)

ファイルタイプ : TIFF / JPEG または PDF

6



セット を 押して宛先数 を確認する



原稿台ガラスを使っての送信の場合は、**スタート**を押したあと原稿サイズを選択し、**スタート**を押してください。 1 枚読み込む毎に

「ツギノ ゲンコウガ アリマスカ?」の表示をします。

①: ハイ

原稿を交換して $\begin{bmatrix} \mathbf{Z}\mathbf{9} - \mathbf{h} \end{bmatrix}$ を押し、原稿サイズを選択したのち $\begin{bmatrix} \mathbf{Z}\mathbf{9} - \mathbf{h} \end{bmatrix}$ を押します。

②:イイエ

送信を開始します。

複数宛先の指定

• メモリー送信するときは、1 つの原稿を複数宛先へ送信することができます。手順 5a、5b または 5c の操作の後、**セット**を押して、宛先数を確認後、手順 4 および、5a、5b または 5c の操作を繰り返して宛先を指定できます。**セット**は、省略することも可能ですが、**スタート**を押す前には **セット**を押して宛先数を確認することをおすすめします。宛先の消去については、12ページを参照してください。(☞ お知らせ 2)

お知らせ

- 4. E メールアドレスに自動でドメイン名を付加して送信するには、自局登録(インターネットパラメーター)の「デフォルトドメイン」を登録し、システム登録の「**160 デフォルトドメイン**」を「**アリ**」に設定する必要があります。(☞ 154ページ)
- 5. カラーまたはグレースケールを選択している場合は、受信側のインターネット FAX が JPEG フォーマットに対応している必要があります。
- 6. ファイルタイプを PDF に設定している場合は、受信側のインターネット FAX が PDF フォーマットに対応している必要があります。



メールアドレスを入力して送る

■ ワンタッチ/短縮ダイヤル/Eメールアドレス検索を使って送る

LAN 経由で送信する場合、ワン タッチ/短縮ダイヤル、アドレ ス帳検索の他にEメールアドレ スで検索して送信することもで きます。





4a ワンタッチ/短縮ダイヤル (🕸 お知らせ3)



または



ワンタッチ/短縮ダイヤルの場合、 宛先を表示するだけで宛先が指定さ れます。



短縮ダイヤル番号 (3桁)

または

または


4b アドレス帳検索ダイヤル (🔊 お知らせ3)






検索する文字を入力する (12ページ)

例: "Pana"





アドレス帳◆ を 押して検索する


│4C│Eメールアドレス検索ダイヤル(☞ お知らせ 3、4、8)







検索する Ε メールアド レスの文字を入力する **例:"**sa'



アドレス帳♦ を 押して検索する

お知らせ

- 1.キーボードからの入力時やアドレス帳への登録時に「ピピピ」と音が鳴ったときは、インター ネット基本パラメーターが登録されていません。 (☞54 ページ)
- 2. E メールアドレスと電話番号を組み合わせての送信が可能です。
- 3. アドレス帳検索ダイヤルは、ワンタッチ/短縮ダイヤルが登録されているときにご利用にな れます。(☞142ページ)

宛先を間違えたときは **クリアー** を押して訂正してください。(🔊 12 ページ)

4. E メールアドレス検索ダイヤルは、ワンタッチ/短縮ダイヤルが登録されているときにご利用に なれます。(☞142ページ)

3 送信する原稿に合わせ、送信設定をする (☞11 ページ) カラーで送信する場合は、 **カラー** キーを押してください。

ファイルタイプとファイル名は **ファンクション 8 6** (送信ファイルタイプと名称)で、送信毎に変更できます。 (108 お知らせ7)

4a

インターネット FAX へ送信する場合 (ISF お知らせ 5、6、7)

• カラー/モノクロ : モノクロのみ

ファイルタイプ : TIFF / JPEG のみ

4b 4c

パソコンへ送信する場合

• カラー/モノクロ :カラー、モノクロ(グレースケールも可能)

ファイルタイプ : TIFF / JPEG または PDF

5



セット を 押して宛先数 を確認する

原稿の読取りが開始され、ファイルナンバーとともにメモリーに蓄積されます。読取りが完了した原稿から送信が開始されます。

原稿台ガラスを使っての送信の場合は、 [**スタート**]を押したあと原稿サイズを選択し、

スタートを押してください。

1枚読み込む毎に

「ツギノ ゲンコウガ アリマスカ?」の表示 をします。

①: ハイ

原稿を交換して **スタート** を押し、 原稿サイズを選択したのち **スタート** を押します。

②: イイエ

送信を開始します。

複数宛先の指定

メモリー送信するときは、1つの原稿を複数宛先へ送信することができます。手順 4a、4b または 4cの操作の後、「セット」を押して、宛先数を確認後、手順 4a、4b または 4cの操作を繰り返して宛先を指定できます。「セット」は、省略することも可能ですが、「スタート」を押す前には「セット」を押して宛先数を確認することをおすすめします。宛先の消去については、12ページを参照してください。(☞ お知らせ 2)

お知らせ

- 5. インターネットファクス通信では、正常に送れなかった場合にメールサーバーからエラーメールが返信され、エラーメッセージを 1 枚目の画情報とともにプリントし、送信できなかったことを知らせます。
- 6. カラーまたはグレースケールを選択している場合は、受信側のインターネット FAX が JPEG フォーマットに対応している必要があります。
- 7. ファイルタイプを PDF に設定している場合は、受信側のインターネット FAX が PDF フォーマットに対応している必要があります。
- 8.「ミッカリマセン」 や希望の宛先やアドレスが出てこないときに、手動で E メールアドレスを表示する場合は、**クリアー**を 1 度または 2 度押してから入力してください。



E メールアドレスを入力して送る

■ Eメールヘッダーの宛先指定


E メールアドレス


E メールヘッダーの指定をするとき、 CC(Carbon Copy) と BCC (Blind Carbon Copy) の指定ができます。CC/BCC の入力 をするにはシステム登録の「168 CC/ BCC 宛先」を「アリ」に設定します。 (☞154 ページ)

件名 (サブジェクト)

インターネットパラメーターで登録した件名(サブジェクト)が、送信される E メールに自動的に付加されます。あらかじめ登録されている件名(デフォルトサブジェクト)以外を入力してから送信するときは、システム登録の「**159 サブジェクト登録**」を「**アリ**」に設定します。(☞ 154 ページ)








例:FAX from Mr. Jones

確認後、**セット**を押し、 手順4へ戻ります。





お知らせ

Eメールアドレス(☞ 56~58ページ)

1. システム登録の 「**173 送達確認要求**」 (№ 155 ページ) が 「**オン**」 のときは、CC/BCC に指定しても TO の宛先として送信されます。




E メールアドレスを入力して送る

■ エラーメール

インターネットファクス通信では、正常に送れなかった場合にメールサーバーからエラーメールが返信されてきます。メールサーバーからの情報としてテキストと 1 枚目の画情報がプリントされます。

エラーメールのプリント例 (Eメールアドレスが正しくない場合)

```
Received: from localhost (localhost) by ifeifl.rdmg.mgcs.mei.co.jp (8.6.12/3.4W3) with internal id OAA24381; THU, 15 AUG 2003 14:52:57 +0900 Date: THU, 12 AUG 2003 14:52:57 +0900 From: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@ifeifl.rdmg.mgcs.mei.co.jp>
  Subject: Returned mail: User unknown
  Message-Id: <200011120552.OAA243Bl@ifeifl.rdmg.mgcs.mei.co.jp>
To: <fax@nwpc31.rdmg.mgcs.mei.co.jp>
  The original message was received at THU, 15 AUG 2003 14:52:54 +0900 from nwpc31.rdmg.mgcs.mei.co.jp [172.21.22.51]
         ---- The following addresses had delivery problems
  <error@nwr39.rdmg.mgcs.mei.co.jp> (unrecoverable error)
             --- Transcript of session follows ----
  .... while talking to nwr39.rdmg.mgcs.mei.co.jp.:
>>> RCPT To:<arror@nwr39.rdmg.mgcs.mei.co.jp>
<<< 550 <arror@nwr39.rdmg.mgcs.mei.co.jp>... User unknown
550 <arror@nwr39.rdmg.mgcs.mei.co.jp>... User unknown
       ---- Original message follows ---
 ---- Original message follows ----
Return-Path: fax@mvpc31.rdmg.mgcs.mei.co.jp
Received: from nwpc31.rdmg.mgcs.mei.co.jp (Internet FAX) (nwpc31.rdmg.mgcs.mei.co.jp [172.21 .22.51]) by ifeifl.rdmg.mgcs.mei.co.jp (8.6.12/3.4W3) with SMTP id OAA24380 for <error@nwr39 .rdmg.mgcs.mei.co.jp>; THU, 15 AUG 2003 14:52:54 +0900
Message-ID: <200011120552.OAA24380@ifeifl.rdmg.mgcs.mei.co.jp>
 Message-ID: <200011120552.OAA24380@ifeifl.rdmg.mgcs.me
Mime-Version: 1.0
Content-Type: image/tiff
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="image.tif"
Content-Description: image.tif
X-Mailer: Internet FAX, MGCS
Date: THU, 15 AUG 2003 14:49:00 +0900
From: iFAX <fax@nwpc31.rdmg.mgcs.mei.co.jp>
Subject: IMAGE from Internet FAX
  To: error@nwr39.rdmg.mgcs.mei.cp.jp
                                                 iFAX
                                                                                                                                                            P.01/01
15-AUG-2003 14:49
                                   THE SLEREXE COMPANY LIMITED
                                                SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER
                                                    TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456
                                                                                                            18th January, 1972.
        Our Ref. 350/PJC/EAC
        Dr. P.N. Cundall,
        Mining Surveys Ltd.,
        Holroyd Road
        Reading,
        Berks.
        Dear Pete.
                    Permit me to introduce you to the facility of facsimile
        transmission.
                    In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over
        the subject copy. The variations of print density on the document cause
```





LAN を使って受信する

■ 概要


LAN 内の PC およびインターネットファクスからの受信については、自動的にプリントされて受信トレイに排出されます。受信するための設定はありません。ただし、POP サーバーに接続してインターネットファクスをご利用の場合は、LAN 関連の設定が必要になります。

インターネットファクスは原稿以外にEメールも受信できます。

Eメールを PC で見る場合の操作については、お使いのメールソフトやビューアーソフトの取扱説明書を ご覧ください。


次に Eメールを PC で見る場合の一例を示します。

〈インターネットファクスからのEメールを PC が Microsoft® , Windows® operating system 日本語版で動作する Eメールプログラム「Outlook®」で受信した場合の画面〉



インターネットファクスからのEメールは件名が「IMAGE from Internet FAX」となっています。

〈インターネットファクスから受信したメールを表示した場合の画面〉



画面表示は、Microsoft[®] Windows[®] Operating system 日本語版で動作する E メールプログラム [Outlook[®]] で受信した画面です。

ソフトウェアのダウンロードについて

フリーソフトの TIFF ビューアー、TIFF コンバーターが以下のホームページからダウンロードできます。

- ホームページ http://panasonic.co.jp/pcc/info/dwnld.html
- ダウンロードしたソフトウェアのインストール作業並びにインストール後の動作に関しましては、お客様の責任の元お取り扱いいただきますようお願いいたします。当社では、このソフトウェアについての動作保証、インストール後の二次的損害に関しては一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



LAN を使って受信する

■ POP 受信

POP サーバーに接続してご利用されている場合には、以下の方法で受信できます。(お使いの機器が POP サーバーに接続されているかどうかは、システム管理者の方におたずねください)

■ POP 受信の設定


システム登録の、「 146 POP 取得間隔」、「 147 POP 自動受 信」、「 148 POP 後メール削 除」、「 149 POP エラーメール 削除」を設定します。 (愛153 ページ)


「146 POP 取得間隔」: POP サーバーに受信メールの問い合 わせを行う間隔 (0~60分) を設定します。(0分の時は自 動で問い合わせは行いません。)

「147 POP 自動受信」: POP サーバー自動問い合わせで受信メールがある場合、メールを受信し、プリントします。「ナシ」の場合は、ディスプレイに受信メールの件数のみを表示します。

「148 POP 後メール削除」: メール受信後、サーバーから メールを削除するかしないかを 設定します。


「149 POP エラーメール削除」: プリントできない添付ファイルを受信した場合、サーバーからメールを削除するかしないかを設定します。





お知らせ

1. プログラムダイヤルの「**POP 手動受信登録**」にユーザー名、パスワードを登録することで、 自局設定以外のユーザー名で POP 受信することができます。 (🔊 70 ページ)



お知らせ

2. シャットダウンモードをご利用になりますと POP による自動受信ができなくなります。 シャット ダウンモード への切替えをしないようにしてください。 (『*** 本体管理編取扱説明書: ファンクション設定モード(共通機能: キーオペレーター専用) の「節電モード選択」を参照ください。)



LAN を使って受信する

■ POP による自動受信

システム登録の「 **146 POP 取得間隔**」が 「 O 分」以外で、「 **147 POP 自動受信**」が、 「**アリ**」の場合(☞ 153 ページ)、「 146 POP 取得間隔」で指定された時間間隔で POP サーバーに受信メールのあり無しを問い 合わせ、ある場合は自動受信し、プリントします。



■ POP による手動受信

システム登録の「 **147 POP 自動 受信**」を「**ナシ**」に設定した場合 (☞ 153 ページ) は、手動で POP サーバーから受信できます。 1 ADF上に原稿が無いことを確認する



お知らせ

1. プログラムダイヤルの 「POP 手動受信登録」 にユーザー名、パスワードを登録することで、 自局設定以外のユーザー名で POP 受信することができます。 (☞ 70 ページ) 1 ケン メール カ゛トト゛イテイマス

システム登録の「146 POP 取得間隔」が O 分の場合は自動で POP サーバーに受信 メールのあり無しの問い合わせを行なわない ため自動受信はしません。この場合は、手動 で POP 受信を行ってください。 yyyy-MM-dd 17:15 < メール カ゛トト゛1テ1マス >

> 「147 POP 自動受信」が「ナシ」の場合、 「146 POP 取得間隔」で指定された時間間隔 で POP サーバーに受信メールのあり無しを問 い合わせ、ある場合は件数をディスプレイに表 示します。

3 yyyy-MM-dd 17:15 00% 4a-1 1 ケン メール か トト・イテイマス 4a-2 サーバーに受信メールがある場合は、件数を表示した後メールを受信し、プリントします。 プリント シテイマス メモリー ファイル プリント がない場合は下のように表示します。 ジ゛ュシン メール ハ アリマセン





プログラムキー

■ POP 受信キー(プログラムキー)の登録

プログラムキー(P1 ~ P8)に POP サーバーの ユーザー名、パスワードを 登録して POP サーバーか らメールを受信することが できます。 (ISF お知らせ 1)










例: "pana 1 23" を入力 し、**セット**)を押します。

■ POP 受信キー(プログラムキー)での受信

POP 受信キー(プログラムキー)を使って次の手順で受信します。





(☞12ページ)



お知らせ

1. セキュリティの関係上必要なときには、POPパスワードを入力しないで登録します。POP受信キー(プログラムキー)での受信時、パスワードを入力するように設定できます。





待機状態に戻ります





ファクス応用編


親展通信(メールボックス)

■ 親展送信

本機は親展受付機として機能し、メールボックスを設定できます。本機もしくはパナソニック互換機から、親展送信用のメールボックスへ4桁のパスワードを付けて原稿を蓄積、もしくは送信することができます。親展パスワードを知っている特定の相手は、親展ポーリング受信を使ってメールボックスから親展文書を取り出すことができます。受信側はパスワードを入力しない限り原稿を取出すことができないので、情報が第三者へ漏れる心配がありません。








例:2233

親展パスワードを知らないと親展文書を取り出せません。

(Panasonic 互換機でご利用になれます)








親展通信(メールボックス)


■ 親展ポーリング受信

親展受付機のメールボック スに親展文書を受信した知 らせが入ったら、次の手順 で親展文書を取出すことが できます。



宛先を指定する

- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル
- 直接ダイヤル (12) ページ)




■ メールボックスへ親展文書を受信する

特別な設定は必要ありません。通常のファクス通信と同じように親展文書を受信することができます。親 展文書を受信したときは、ディスプレイに次のように表示され、親展受付レポートがプリントされます。

シンテン ファイル カ゛ アリマス

- 1. 親展ポーリング受信された後、文書はメールボックスから自動的に消去されます。
- 2. 同じパスワードをもつ 2 つの親展文書を同時に受信した場合、2 つの親展文書は同じメールボックス内に保存されます。
- 3. この機能をお使いになるときは、オプションのメモリーカードを装着することをおすすめします。 (📭 186 ページ)



親展受付レポートサンプル

レポート内容説明

(1) ファイル番号 : 001~999

(2) 相手先の ID : 文字 ID または数字 ID

(3) 受信したページ数(4) 受信した日付と時間


- 4. メモリーには最大 10 個までの親展文書を保存可能です。 最大 10 個の異なる親展パスワードを使用し親展文書を受信できます。
- 5. メモリーがいっぱいになると、親展通信できません。
- 6. 受信されている親展文書は、予約レポートをプリントすることで確認できます。 (♥§ 98 ページ)



親展通信(メールボックス)


■ 親展文書の蓄積

親展文書を本機の メールボックスへ蓄 積します。蓄積した 文書は他のファクス からポーリング受信 できます。



■ 親展文書のプリント

本機のメールボック スへ蓄積された親展 文書を、次の手順で プリントできます。




* プリント シテイマス * ^゚ージ=001//001


親展文書をプリントします

お知らせ

1. 親展文書はポーリングで取り出された後、メールボックスから自動的に消去されます。 親展文書をポーリング後も消去されないようにするには、システム登録の「**42 親展ファイル保存**」を「**アリ**」に設定します。 (『** 152 ページ)



原稿が蓄積されます。受信する方 へ親展文書があることを知らせ、 親展パスワードを連絡します。





親展通信(メールボックス)

■ 親展文書の消去

メモリーがいっぱいになったとき、または親展文書を消去したいときは、次の手順でメールボックス内の1つまたは全ての親展文書を消去することができます。


パスワードによって 1 つずつファイルを消去 する方法と、メモリー 内のファイル全てを一 括消去する 2 つの方 法があります。

親展パスワードを使って消去する場合

1



L



[5]

* ショウキョ シテイマス * シンテン ハ゛ンコ゛ウ =2233

親展文書を全て消去する場合

1



2




5


スヘ゛テ ノ シンテン ヲ ショウキョ シマスカ ? 1: ハイ 2: イイエ



6

* ショウキョ シテイマス * スヘ゛テ ノ シンテン








F コード通信(サブアドレス通信)

当社機以外のファクスをお使いの相手とも、サブアドレスを使って機密事項を保持した通信を行えます。

- F コード通信は、ITU-T の T30 (SUB) 機能を持っているファクスであれば、相手機種を限定しないで F コード通信ができます。
- F コード通信をするには、メモリー機能を持つ F コードセンター機が必要になります。

また、サブアドレスを使ったルーティングができます。一般回線のファクスから受信した文書を、LAN 上のパソコンまたはインターネットファクスへメール送信、または別の一般回線のファクスへ送信することができます。詳細はサービス実施会社へお問い合わせください。



お知らせ

- 1. | **Fコード** | を押すことで電話番号とFコード(サブアドレス)を分ける "s" が表示されます。
- 2. F コード(サブアドレス)通信は、オンフックダイヤル、オフフックダイヤルではお使いになれません。

(128~24ページ)



4 サフ゛アト゛レス ヲ イレテクタ゛サイ




5

サブアドレス(20桁 まで)を入力し、

セット を押す

宛先を指定する

- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル
- 直接ダイヤル (12) 20ページ)



3



Pantasork





ーーー F コード (サブアドレス)

電話番号を入力し、**Fコード** を押し F コード(サブアドレス)(20 桁まで) を入力する

例:5551234 Fコード 2762

TEL. NO.

□5551234s2762




F コード(サブア ドレス)を付加し、 原稿を送ります。



F コード通信(サブアドレス通信)

■ F コード (サブアドレス) をアドレス帳に登録する






| **5** | **<01>** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** | **7** |


電話番号を入力し、

Fコード を押し F コード (サブアドレス) (20 桁まで)を押す

例:5551234 **Fコード** 2762




セット






パスワード通信



■ パスワード受信の設定



5 44 パスワ - ド ジュシン 1: オフ 1234


①: オフ (パスワードチェックをしない)


②: オン (パスワードチェックをする)

お知らせ

1. 送信ごとに ファクス/Eメール ("ファクスランプ点灯") ファンクション 8 ④

セット (パスワード送信) を使うと、設定を送信ごとに変更できます。





お知らせ

2. 送信/受信パスワード変更には、手順 4 で **クリアー** を押し、新しいパスワードを入力してく ださい。



パスワード通信

■ パスワード送信設定の一時変更

パスワード送信の一時解除、一時設定を行いたい場合、次の手順で1回の送信に限り、設定を変更できます。





5

アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ スタ - トヲ オシテクタ゛サイ 00%


宛先を指定する

- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル
- 直接ダイヤル (12) ページ)


■ パスワード受信の設定/変更

84ページの手順にしたがって一度設定すると、追加操作の必要はありません。「オフ」または「オン」のパラメーターは、受信ごとに選択できません。切替えるには、設定を変更してください。






①: オフ (パスワードチェックをしない) ②: オン (パスワードチェックをする)





メモリー受信

この機能は、受信したすべての原稿をメモリーに蓄積して保存します。メモリー受信した原稿を印刷するにはパスワードの入力が必要です。休日や夜間に受信した原稿を、あとでまとめてプリントすることができます。




この機能は、受信したすべて **■ メモリー受信パスワードの設定**






■ メモリー受信の設定





■ メモリー受信のプリント

メモリー受信をしたときは、次のメッセージがディスプレイに表示されます。



- 1. メモリーがいっぱいになると、受信を中止し通信を終了します。それ以前にメモリーに蓄積された原稿は、プリントできます。メモリーがいっぱいの場合は受信できません。
- 2. この機能をお使いになるときは、オプションのメモリーカードを装着することをおすすめします。 (😭 186 ページ)
- 3. パスワードを設定しない場合は、プリントするときにパスワード入力が必要ありません。 手順 4 で **セット** を押すことでプリントされます。





お知らせ

4. メモリー受信を設定しているときは、パスワードを変更することはできません。パスワードを変更するときは、まずメモリー受信の設定を「オフ」にしてから、システム登録の「**37** メモリー受信」でパスワードを変更してください。(☞ 152 ページ)




セレクト受信

■ 概要


アドレス帳に登録されているダイヤル番号の下 4 桁と、相手から送られてきた ID 番号の下 4 桁を照合し、一致したときだけ受信します。


- あらかじめ、セレクト受信する宛先を登録しておいてください。(№ 142 ページ)
- 相手の ID 番号には、電話番号を登録してもらってください。



■ セレクト受信の設定








お知らせ

1. セレクト受信が設定されているときは、本機のアドレス帳(ワンタッチ、短縮ダイヤル)に登録されている宛先からのみ受信できます。(相手が ID 番号を送ってこない場合(ID 番号を登録していない、登録できないなど)は、受信できません。)



お知らせ

2. 本機からファクス送信するとき、相手受信機がセレクト受信を設定している場合もありますので、本機の数字 ID を登録しておいてください。(☞138 ページ)




ユーザー別管理


■ 概要


送信時にユーザーコード(8桁まで)を入力します。選択したユーザー別管理名は、送信原稿の発信元、通信結果レポート、通信管理レポートへプリントされます。ユーザー別管理を設定しているとき、通信管理レポートはユーザー別管理番号 (1-50) で分類されてプリントされます。


■ ユーザー別管理の設定
















例:パナソニック

お知らせ

1. ユーザー別管理リストは、システム登録リストをプリントして確認できます。 システム登録の「**77 ユーザー別管理**」をあらかじめ「**アリ**」に設定する必要があります。 (🔊 152、176 ページ)





■ ユーザー別管理の変更/消去






(1) - (1) -





3 システム トウロク (1-183)NO. = **Ì**



6 ユーサ゛ーメイ ヲ イレテクタ゛サイ < カナ 12 パナソニック



ユーサ゛ーコート゛ ヲ イレテクタ゛サイ 12(設定済コード)



8 ユーサ゛ーメイ ヲ イレテクタ゛サイ < カナ 13 ▮

> 続けてユーザー別管理の変更/ 消去をするには手順6から7を 行ないます。待機状態に戻るに は ストップ を押す

クリアー を押し、新たな名称を

入力し、**セット**を押す (25 文字まで) (12 ページ)

例:PANAFAX

2

ユーザー別管理を消去するとき は、 クリアー を押したあと、


セット を押し、手順8へ進む。

クリアー を押し、新たな ユーザーコードを入力し、 **セット** を押す

例: 12345678

■ ユーザー別管理を使って送信する





3 宛先を指定する


- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル
- 直接ダイヤル


例: Q 01 (ワンタッチ)

[6]



送信原稿の発信元にユーザー別 管理名が入り送信されます。 ユーザー別管理名は通信結果レポート、通信管理レポートでプ リントされます。





■ ユーザー別管理のプリント

ユーザー別管理(送信)レポートサンプル

```
(1)
                                                  (2)
    ハッシン
    MM-dd カラ MM-dd
 (4) (5)
01: Panafax Sales
NO. f_{yh} 7f_{xh} 7f_{yh} 7f_{yh} 7f_{yh} 7f_{yh} 7f_{yh}
                                             シ゛コク ツウシンコート゛
       005 00:05:13 ソウシン ☎ 5551234 MM-dd 15:10 C0044903C0000
01 OK
21 OK 021/021 019 00:10:15 テンソウ FAX FORWARD MM-dd 18:10 C0044903C0000
    (6) (7)
ケンコウマイスウ = 000026 ツウシンシーカン = 00:15:28
02: Panafax Service
NO. f_{yh} 777h 779h 779h 779h 779h 779h 779h 779h 779h
                                            シ゛コク
                                                  ツウシンコート゛
19 OK 001/001 017 00:00:13 ソウシン 🕿 5551234
                                      MM-dd 10:10 C0044903C0000
30 OK 011/011 045 00:08:15 ソウシン SERVICE DEPT. MM-dd 13:10 C0044903C0000
   - ハ°ナソニック
***UF-9000**************************-HEAD OFFICE- ******** - 201 555 1212 - *******
```

ユーザー別管理(受信)レポートサンプル

```
(1)
    シ゛ュシン
    MM-dd カラ MM-dd
  NO. ケッカ マイスウ
           ファイル ツウシンシ゛カン モート゛ アイテサキ(ID/TEL NO.) ヒツ゛ケ
                                         シ゛コク
                                              ツウシンコート゛
55 OK 005
              00:05:13 ジュシン 4445678
                                   MM-dd 12:10 C0044903C0000
56 OK 005/005020 00:08:15 PTX 111 222 333
                                   MM-dd 19:15 C0044903C0000
70 OK 001 017 00:00:13 ジュシン 44567345
                                   MM-dd 10:10 C0044903C0000
                        - ハ゜ナソニック
***UF-9000***************************-HEAD OFFICE - ******** - 201 555 1212 - *******
```



2 772/7537 6 1 2 3

3

①: 通信管理のプリント②: 通信管理の画面表示

例:①

* プリント シテイマス * ッウシン カンリ レホ゜- ト

内容説明

- (1) プリントした日付
- (2) プリント時刻
- (3) 原稿枚数 · 送受信時間
- (4) ユーザー別管理番号
- (5) ユーザー別管理名
- (6) 送受信した枚数
- (7) 通信時間

通信予約の確認

■ 概要

タイマー通信などの通信予約を確認 / 消去できます。通信予約の内容をディスプレイに表示させて確認できます。また、通信予約をレポートにしてプリントすることもできます。

■ レポートのプリントまたは画面表示

次の手順でプリントまたは **1** 画面表示を行ないます。





予約レポートサンプル

 (1) (2)
 (3)
 (4)
 (5)
 (6)

 ファイル ツウシン タイプ サクセイ ジ コク
 ヨヤク ジ コク
 マイスウ
 アテサキ

No.

001 ポーリング ソウシン MM-dd 13:20 001

002 メモリー タイマー ソウシン MM-dd 13:20 22:30 003 [011] [012] [013] [016] [017]

- ハ°ナソニック -

*** UF-9000************************** -HEAD OFFICE - ***** - 201 555 1212- ********

内容説明

(1) ファイルナンバー : 実行中のファイルには、ファイルナンバーの左に "*" が印刷されます。


(2) 通信タイプ : ポーリング送信、ポーリング受信、メモリー送信などの通信種別

(3) 作成時刻 : ファイルの作成時刻


(4) 予約時刻 : ファイルがタイマー通信の場合は、この欄に予約時刻が印刷されます。

(5) 枚数 : 蓄積枚数

(6) 宛先 : 短縮ダイヤル番号/ワンタッチ番号/直接ダイヤル番号



ディスプレイの表示例




通信予約の確認

■ 通信予約の変更

タイマー送信 やタイマー ポーリング受 信で予約した 宛先や時刻を 変更できます。





5 タイマ - ソウシン ヨヤク シ゛コク 22:30




クリアー を押し、変更する送信時 刻を入力し、**セット** を押す

例: 0600 (6:00am) (® お知らせ 1、2)

■ 通信予約の消去

予約した通信の **1** 内容を消去でき ます。





5 7ァイル ショウキョ NO.001? 1: ハイ 2: イイエ




* ショウキョ シテイマス * ファイル NO.=001


お知らせ

1. 送信中または再ダイヤル待機中は、ファイル内の送信時刻と宛先は変更できません。2. タイマー通信ファイルでない場合、ディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

タイマーツウシンセット ? 1:ハイ 2:イイエ

タイマー通信にファイルの形式を変更する場合は「1:ハイ」を選んでください。





お知らせ

3. 通信エラーファイルとして保存したファイルを編集する場合、送信予約時刻を設定しないと、通信予約の変更手順7で **スタート** を押した後に、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

ツウシン エラー リトライ ? 1: ハイ 2: イイエ

再送信を行なう場合は「1:ハイ」を選んでください。




通信予約の確認

■ 指定通信予約ファイルのプリント

通信予約をしている 1 ファイルをプリント するには、次の手順 でおこないます。





* プリント シテイマス * ^゚ージ=001/003

■ ファイルへ原稿を追加する


[1]


通信予約をしている ファイル内に原稿を 追加するには、次の 手順でおこないます。












- 1. 送信中のファイルをプリントすることはできません。
- 2. 送信中あるいは再ダイヤル待機中のファイルに原稿を追加することはできません。







通信予約の確認

■ 未達宛先再通信の指定

話し中や、相手先の応答がな 1 かったため未通信となった場合に、蓄積された原稿は、最後に再ダイヤルした後にメモリーから消去されます。


送信されなかった場合でも原稿を保存するときは、システム登録の「**31 通信エラーファイルセーブ**」を「**アリ**」に変更してください。

(☞ 152ページ)

(🔊 お知らせ 2)

送信されなかったファイルを再 通信するには、ファイル番号の 確認が必要です。通信予約の確 認で行なってください。





5 * チクセキ シテイマス *NO.001 (宛先名) 6 * ダイヤル シテイマス *NO.001 (宛先名)

お知らせ

1. システム登録の「**31 通信エラーファイルセーブ**」を「**アリ**」に設定した場合、送信されなかったファイルはメモリーに保存されます。メモリーオーバーをさけるために、メモリーの内容をこまめにチェックしてください。この機能をご利用になるときはオプションの増設メモリーカードを装着することをお勧めします。(🔊 186 ページ)

3 ファイル NO. マタハ ∨ ∧ ファイル NO. = ■■■ ファイル番号を押す、もしくはスクロール

お知らせ

する

例:001

^{2.} 通信エラーとして保存されたファイルは、通信予約ファイルとして扱われます。 通信エラーファイルの内容確認や消去、再通信などは $98\sim 105$ ページを参照してください。



中継通信

■ 中継通信について


メモリー機能を持つ中継局を使って、中継通信を指定することができます。

- 中継通信をする場合は、本機を含むネットワークを構成する必要があります。
- 中継ネットワークを構成する場合は、サービス実施会社へご相談ください。

中継同報指示について

遠距離にある複数の宛先にファクスを送りたいとき、中継局に送信すれば中継局は指定された宛先へ順次送信します。


例:東京から、大阪の中継局を経由して京都、神戸、奈良へ送信します。



■ 中継同報指示

メモリー機能を持った中継局を中心に中継ネットワークを組んで、遠方にある複数の宛先へ1度にファクスを送信できます。

- システム登録の「**104 中継情報**」を「**アリ**」 にしておいてください。
- 「中継自局情報の登録」をしておいてください。 (187156ページ)
- 中継局のダイヤル番号と中継情報をワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録しておいてください。(☞108ページ)
- 中継同報指示する宛先のダイヤル番号と中継情報を、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録しておいてください。(187108ページ)



- 1. 中継同報指示の指定を途中でやめるときは、ストップを押してください。
- 2. 中継同報指示できなかったときは、自動的に通信結果レポートがプリントされます。

3

中継同報指示を選ぶ

アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ スタートヲ オシテクタ゛サイ

宛先を指定する

- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル (127 20 ページ)

(直接ダイヤルは指定できません)

5 スタート を押す。

- 原稿の読取りが始まり ます。
- 中継局へダイヤルし、 原稿を送信します。




* ダイヤル シテイマス * NO.001 オオサカシテン

- 3. 手順 3 で「ピピピ」と音が鳴ったときは、中継情報の登録がされていません。 4. 手順 4 で「ピピピ」と音が鳴り " パラメータガミトウロクデス " が表示されたときは、 指定した宛先に中継情報が登録されていません。中継情報を登録してください。

中継通信

■ 中継通信の登録

ワンタッチや短縮ダイヤルに「中 継情報」などを登録することがで きます。中継情報を登録するとき は、あらかじめシステム登録の 「104 中継情報」を「アリ」に しておいてください。 (☞ 153ページ)



7


[5] <01> テ゛ンワハ゛ンコ゛ウニュウリョク



電話番号(52桁まで)を入力し、 「**セット**」を押す

例: 55512342762

6 <01> ナマエニュウリョク < カナ 55512342762



チュウケイ ソウシン トウロク ? 1: 1/1 2: 1/1



宛名名称(15 文字まで)を入力し、

セット を押す (12ページ)

例:パナソニック

10 タ゛イヤル ホウホウ ?

中継親局からのダイヤル方法を選ぶ

- ①: 中継親局に登録されている短縮ダイ ヤル番号を使ってダイヤルします。
- ②: 中継親局の内線を使って、本機のア ドレス帳に登録されている中継指示 の内線番号へダイヤルします。
- ③: 中継親局の外線を使って、本機の短 縮ダイヤルに登録されている番号を ダイヤルします。(手順 12 へ進み ます)

[11] タンタ゛ハ゛ンコ゛ウ トウロク (7 fg)

または

ナイセン ハ゛ンコ゛ウ トウロク (7 fg)

中継親局から送信するダイヤル番号を 指定し、**セット**を押す。

- 手順10で「タンダ」を選んだときは、 中継親局に登録されている短縮ダイ ヤル番号を指定します。
- 手順 10 で「ナイセン」を選んだとき は、中継親局からダイヤルする内線番 号を指定します。



例:Q01

5

1

①: ワンタッチ
 ②: 短縮ダイヤル

例:①

8

チュウケイ シ゛ョウホウ ? 1: オヤキ 2: コキ 3:LAN

中継機の種類を選ぶ

 宛先が中継親局のときに 選びます。

②: 宛先が中継親局を経由した相手のときに選びます。

③: LAN 中継情報の登録をします。(☞ 128ページ)

例:①

9

チュウケイ シキヘ゛ツ ハ゛ンコ゛ウ

中継識別番号(2桁)を 指定し、「セット」を押す (手順8で「1:オヤキ」を選択した場合、手順12へ 進みます)

10

12

ワンタッチ <> ワンタッチ ヲ オシテクタ゛サイ

続けて中継情報の登録ができます。手順4から11を繰り返します。 待機状態に戻るには

ストップ を押します。



インターネット通信について


■ ルーティング (**☞** 116 ページ)

一般回線のファクスから受信した文書を、LAN に接続した PC または、インターネットファクスに転送することができます。

また、別の一般回線のファクスにも転送できます。

転送先を「F コード」や送信機の「数字ID」で指定できます。

ご利用できるファクスに関して、ご不明な場合は、サービス実施会社にお問い合わせください。



■ DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP というのは、インターネットファクスとクライアントの PC に IP アドレスを自動的に割り当てるためのプロトコルです。インターネットファクスは DHCP を使うとネットワークに接続する毎に自動的に固有の IP アドレスを取得でき、ネットワーク管理者の IP アドレス管理の手間が省けるようになります。

ネットワークにログオンしたインターネットファクスに対して DHCP サーバーがマスターリストから選んだ IP アドレスを割り当てます。

本機において以下のオプションを可能にするには、DHCP は使わずに、ネットワーク管理者によって設定済のIP アドレスおよび環境設定を使う必要があります。

SMTP 受信

LAN 中継送信

ダイレクトSMTP (ダイレクトIFAX (インターネットFAX)送信)

■ SMTP 認証

世界規模の電子的なインフラストラクチャーとしてインターネットが登場して以来、通信機器市場は飛躍的に伸びています。しかし、インターネットのセキュリティーを高める技術は、まだ確固としたものが出ていません。この理由はいくつかあります。

- 1. インターネットメールはマルチホップ(雑多なプロトコル、雑多なデバイス)の構造体であり、通信路をベースとしたセキュリティーは一般的に実現が困難。
- 2. インターネットファクスの標準規格が推奨する独占的な技術はない。

システムの改善と健全化の標準的なソリューションとして今提供されているのは、暗号技術ベースの認証システムです。この認証技術は SASL (Simple Authentication and Security Layer) のような認証機構に統合されています。

インターネットのサービスプロバイダー (ISP) は、多くが何らかの認証方式を採用しています。

本機が提供する認証オプションは以下の通りです。

- 1. SMTP 認証拡張サービス (SMTP AUTH) 接続時にユーザー名とパスワードによる認証が行われるため、特定ユーザー以外の送信や中継を防止できる方法。
- 2. APOP 認証サービス(APOP)— Eメールの送受信に使われるパスワードを暗号化する方法。
- 3. POP before SMTP 送信前に指定した POP3 サーバーにあらかじめアクセスさせることにより、SMTP サーバーの使用許可を与える方法。




インターネット通信について

■ LAN 中継同報 (☞124ページ)

LAN に接続したインターネット FAX や PC から送信した E メールを、LAN 中継同報機能を持ったインターネット FAX を経由して、一般回線に接続された複数のファクスへ 同報送信することができます。 E メールには、TIFF 形式のファイルを添付することができます。

各種アプリケーションのデータファイルを TIFF- F 形式のファイルに変換するには、ソフトウェア (TIFF 変換プログラムおよび MAPI メールリンキング) をホームページからダウンロードして、PC にインストールする必要があります。

TIFF コンバーターのインストールや操作方法については、ホームページを参照してください。 (1865 ページ)




メモ
1.4




FROM 選択機能


■ FROM 選択機能の登録

システム登録「 145 From **欄選 択**」を「**アリ**」にすると、ファク ス、E メール(インターネット FAX) 送信時に、発信元やメー ルの From 欄の内容を選ぶことが できます。お買い上げ時の設定は 「ナシ」になっています。24個 (No.01 ~ No.24) の名称とア ドレスを登録できます。システム 登録の「173 送達確認要求」が 「オン」になっている場合、From 5 選択機能に登録されたアドレスに 送達確認メールが送られてきます。











From 登録キー (No.01-24) を 指定する

例:12



From 選択で表示されるユー ザー名称(25 文字まで)を 入力し、**セット**を押す (12ページ)


例:パナソニック

■ 発信元 (From) を選択して送信する











宛先を指定する (☞ 56~59ページ)

お知らせ

1. No.OO へは自局情報の発信元情報が登録されるため、選択できません。






お知らせ

2. システム登録のリストプリントで、From 欄選択リストをプリントできます。 あらかじめシステム 登録の「**145 From 欄選択**」を「**アリ**」に設定してください。 (*** 153、176 ページ)



ルーティング

■ ルーティングの設定




一般回線のファクスから受信した文書を、LAN 上のパソコンまたはインターネットファクスにメール送信することができます。また、別の一般回線のファクスにファクス送信することもできます。

システム登録の、「 **152 SUB ルーティング**」、「 **153 数字 ID ルーティング**」 「**175 発番号ルーティング**」「 **176 ダイヤルインルーティング**」のいずれかご利用できる項目を「**アリ**」に設定します。

「152 SUB ルーティング」: F コード通信(サブアドレス通信)を利用できるG3 ファクスから F コードのサブアドレスを使用してルーティングする場合に「アリ」に設定します。送信側 G3 ファクスから F コードのサブアドレスで本機に登録されている宛先を指定してルーティングすることが可能です。

■ ワンタッチ/短縮ダイヤルへのルーティングの登録



3 1: ワンタッチ トウロク 2: タンシュク トウロク



①: ワンタッチ

②:短縮ダイヤル

例: ①

「153 数字 ID ルーティング」:

Fコード通信を利用できないファクスから、ルーティングさせる場合に「アリ」に設定します。送信側ファクスから送られてくる数字 ID で本機に登録されている宛先にルーティングすることが可能です。

「154 ルーティング時 From 欄」:

ルーティングにより、LAN へメールを送るときの From 欄の内容を選びます。

指示局:発信者の数字IDをルーティングするメールの「From」欄に表示します。

中継局:ルーティングする中継局のメールアドレスを、ルーティングするメールの「From」欄に表示します。

「155 ルーティング時プリント」:

受信した原稿をすべて本機でプリントするか、ルーティング操作が機能しなかった場合のみプリントするか どうかを選択します。

「175 発番号ルーティング」: (☞119ページ お知らせ5)


発信者番号通知(ナンバーディスプレイ)によるルーティングをする場合に「アリ」に設定します。送信側 G3 ファクスから送られる発信者番号で、本機に登録されている発信者番号の宛先にルーティングすることができます。(発信者番号通知(ナンバーディスプレイ)を契約時は、必ず「アリ」に設定してください。「ナシ」のままですと、ファクス受信できません。)

「176 ダイヤルインルーティング」: (19~119~119 か知らせ5)

モデムダイヤルインサービスをご利用されている場合に、「アリ」に設定します。送信側 G3 ファクスから送られるダイヤルイン番号で、本機に登録されている宛先にルーティングすることができます。

お知らせ

- 発信者番号通知・ダイヤルインサービスはあらかじめ NTT との契約が必要です。本サービスの詳細につきましては NTT にお問い合わせください。
- NCC 回線をご利用の場合は、NCC 各社でサービス内容が異なります。発信者番号通知ダイヤルインサービスの詳細につきましてはご契約の NCC にお問い合わせください。



例: abc@panasonic.com

<次ページへつづく> **11**



ルーティング

■ ワンタッチ/短縮ダイヤルへの登録

6a

<01> tマエ ニュウリョク < カt \$55512342762



宛先名称(15 文字 まで)を入力し、

セット を押す (☞ 12ページ)

例:パナソニック

6b

<01>ナマエニュウリョク <カナ ⊠abc@panasonic.com



宛先名称(15 文字 まで)を入力し、


セット を押す (☞ 12ページ)

例: パナソニック

/ ルーティ

ルーティンク゛: サフ゛アト゛レス






システム登録の「152 SUB ルーティング」が「アリ」の場合、サブアドレス(20 桁まで) を入力し、「**セット**」を押す

10

ルーティンク゛: モテ゛ム タ゛イヤルイン ∨ ∧ ヲ オシテクタ゛サイ



[11]

チュウケイ ソウシン トウロク ? 1: ハイ 2: イイエ


(E メール宛先の登録の場合、 この画面は表示されず、手順 12 へ進みます。)

中継通信の登録をします。
 (☞ 108 ページ)

②: 手順12へ進みます。

12


| ワンタッチ < > | ワンタッチ ヲ オシテクタ゛サイ



システム登録の「176 ダイヤルインルーティング」が「アリ」の場合、▼ ▲ を押してダイヤルインを指定し、

セット を押す

- 1. パルスダイヤル回線をお使いの場合、ダイヤルの途中でトーン発信に変更するときは、
 - (★) (トーン)を押します。"/"が表示され、パルス発信からトーン発信へ変更されます。
- 2. NCC 回線をご利用の場合は、NCC 回線のアクセス番号のあとに、 **ボーズ** を 2 回押して 約 7 秒の空白時間を入れてから、残りのダイヤル番号を入れてください。
- 3. 一般電話の電話番号を誤って登録すると、自動再ダイヤルにより相手の方を何度も呼び出し、大変ご迷惑をおかけすることになりますのでご注意ください。
- 4. 数字 ID によるルーティングを行なうときは、送信側のファクスに登録されている数字 ID と同一内容の数字のみを、アドレス帳の転送用相手数字 ID に登録してください。




お知らせ

2. 「発番号ルーティング」 または 「ダイヤルインルーティング」 を 「アリ」 にした場合は、節電 モードを 「シャットダウン」 に設定しても、「シャットダウン」 状態になりません。




ルーティング

■ ダイヤルインの登録



5 モデ゛ムタ゛イヤルイン (01-50) ハ゛ンコ゛ウ ヲ イレル マタハ ∨ ∧




登録したい番号(01~50)を押す

アドレス帳に登録されている番号が あるとき表示できますが選択できま せん。変更または消去したい場合は、 アドレス帳の登録を解除してからお こなってください。


例: ①①

6 〒デムダイヤルイン
01 ■



ダイヤルイン番号(最大 20 桁)を入力し、 **セット**を押す

- ダイヤルインには数字のみ入力できます。
- 続けてダイヤルイン番号の登録ができます。







メモリー転送

一般電話回線のファクスからの受信原稿と、LAN 経由で受信した E メールが転送できます。また宛先としては、E メールアドレスか電話番号のどちらかを登録できます。

夜間や休日に別の場所(自宅等)でファクスを受信したい場合に便利です。

■ メモリー転送の設定


1

ワンタッチ/短縮 ダイヤルにあらか じめ転送先を登録 しておきます。

N R

(☞142~143ページ)





5a メモリー テンソウ アテサキ ヲ イレテクタ *サイ



ワンタッチキーを押す

例: Q 01

5b | 54 メモリー テンソウ | アテサキ ヲ イレテクタ * サイ




<u>短縮</u> を押し、短縮ダイヤル

番号(3桁)を押す

例: 100

- 1. メモリー転送機能が設定されると、メモリー転送先として設定したワンタッチまたは短縮ダイヤルは変更できません。 番号を変更したい場合は、機能の設定を「ナシ」に切替えてください。
- 2. 受信した原稿のメモリー転送が話し中などで正常に終了しないとき、システム登録の「31 通信エラーファイルセーブ」が「アリ」に設定されていても、受信原稿はプリントアウトされ、メモリーから削除されます。メモリー転送が正常に行なわれないとき、受信原稿をメモリーに蓄積したい場合は、本機を「メモリー受信」に設定してください。(『**88 ページ)



お知らせ

3.メモリー使用量が約 95%以上のときは、受信できません。




LAN 中継同報

■ 概要

LAN 中継同報機能を持ったインターネットファクスとネットワークを組むことにより、LAN 経由で送信した E メールを、一般回線に接続された複数のファクスへ同報送信することができます。


例 1: インターネット中継送信ネットワーク



以下に LAN 中継同報の流れを説明します。

- 1. LAN 中継機能を持ったインターネットファクス(中継局 B)に、E メール(TIFF-F 形式のファイルを添付することができます)で、LAN 中継同報を指示します。 あらかじめ、LAN 中継指示を登録したワンタッチ/短縮ダイヤル(☞ 128 ページ)を使用すると、簡単に LAN 中継同報の指示ができます。(☞ 130 ページ)
- 2. 管理者用のパソコンに、LAN 中継同報指示されたことを E メールで通知します。(☞ 135 ページ)
- 3. LAN 中継指示された E メールを、一般回線に接続されたファクス(ストックホルム)へ順次同報を開始します。受信した E メールは、 1 枚目にメールヘッダ及びメール本文、2 枚目以降に添付ファイルを出力します。
- 4. 引き続き、次のファクス(ベルリン・ローマ)に転送します。
- 5. LAN 中継同報が終了したら、通信結果をLAN 中継同報を指示したインターネットファクス(発信局A)またはパソコンへ通信結果レポート(IST) 134ページ)で返送します。

例 2: ファクスサーバー (イントラネット中継送信)



- (1) E メールによりメールサーバーまで LAN 中継同報送信を開始します。
- (2) メールサーバーは LAN 中継指示で本機に Eメールを転送します。
- (3) 本機は、G3 ファクスに通信を開始しファイルを送信します。

■ 中継ネットワーク

本機から最終宛先まで直接インターネットファクスで送信する場合、本機能により、時間および長距離市外電話料金が節約できます。

中継ネットワークは原則として、インターネットファクス(発信局 A)またはパソコンである発信局と LAN 中継機能を持つインターネットファクス(中継局 B)、そして G3 ファクスである最終宛先から構成 されます。

本機からの原稿の送信、またはパソコンから E メールに添付した原稿を中継局 (本機を含む) へ送信します。中継局からは通常の電話回線を使って G3 ファクスである最終宛先まで送信できます。(パソコンからの送信は TIFF-F またはテキスト (.txt) ファイル添付が可能です。)

中継局からは最終宛先への送信には電話料金が発生します。

中継局から最終宛先までの送信完了後に、LAN 中継送信が完了したかどうかを通知する通信ジャーナルが中継局から発信局に返信されます。中継送信情報は、Eメールで中継局にあらかじめ登録されている自局登録のインターネットパラメーターの管理者メールアドレスに送信されます。(☞55ページ) LAN 中継送信を利用するには、126ページから 135ページまでに記載の設定手順にしたがい、必要情報を入力してください。図 1にLAN 中継ネットワークのサンプルを記載します。

図 1 のサンプルは、**ニューヨーク (発信局)** を起点とし、**ロンドンおよびシンガポール (中継局)** が ニューヨークと結ばれ、**(最終宛先)はストックホルム、ローマ、東京、香港そしてシドニー**などとなっています。

この基本的なネットワークは 2 箇所の中継局を利用し、ロンドンの中継局および/またはシンガポールの中継局を介してネットワーク内の宛先に、1 回の操作でファイルを送信できます。




図 1:ネットワークのサンプル



LAN 中継同報

表 1, 2 および 3 は、125 ページでの図 1 記載のサンプルネットワーク設定です。

表 1:ニューヨークへのサンプルパラメーターおよびアドレス帳登録内容(発信局)

電話番号 : 212 111 1234

メールアドレス (SMTP) : ifax@newyork.panasonic.com

ホスト名 : newyork 中継用パスワード : usa-rly

1 11-7 131 11 11			+
 ワンタッチ /	宛先名	メールアドレス / 電話番号	中継局アドレス
短縮ダイヤル	7373 1		
<01>	ロンドン	lfax@london.panasonic.co.uk	
<02>	ストックホルム	46 8 111 1234	[001]
<03>	シンガポール	lfax@singapore.panasonic.co.sg	
<04>	東京	81 33 111 1234	[002]
[001]	ロンドンリレー	uk-rly@london.panasonic.co.uk	
[002]	シンガポールリレー	sg-rly@singapore.panasonic.co.sg	
[003]	ローマ	39 6 111 1234	[001]
[004]	香港	852 23123456	[002]
[005]	シドニー	61 2 111 1234	[002]

表 2: ロンドンへのサンプルパラメーターおよびアドレス帳登録内容(中継局)

電話番号 71 111 1234

メールアドレス (SMTP) : Ifax@london.panasonic.co.uk

ホスト名 : london 中継用パスワード : uk-rly

ワンタッチ/ 短縮ダイヤル	宛先名	メールアドレス / 電話番号	中継局アドレス
<01>	ニューヨーク	ifax@newyork.panasonic.com	
<02>	ストックホルム	46 8 111 1234	[005]
<03>	シンガポール	Ifax@singapore.panasonic.co.sg	
<04>	東京	81 33 111 1234	[001]
[001]	シンガポールリレー	sg-rly@singapore.panasonic.co.sg	
[002]	ローマ	39 6 111 1234	[005]
[003]	香港	852 23123456	[001]
[004]	シドニー	61 2 111 1234	[001]
[005]	ロンドンリレー	uk-rly@london.panasonic.co.uk	

表 3:シンガポールへのサンプルパラメーターおよびアドレス帳登録内容(中継局)

電話番号 : 65 111 1234

メールアドレス (SMTP) : Ifax@singapore.panasonic.co.sg

ホスト名 : singapore 中継用パスワード : sg-rly

ワンタッチ/	宛先名	メールアドレス/電話番号	中継局アドレス
短縮ダイヤル			
<01>	ロンドン	Ifax@london.panasonic.co.uk	
<02>	ストックホルム	46 8 111 1234	[001]
<03>	ニューヨーク	ifax@newyork.panasonic.com	
<04>	東京	81 33 111 1234	[005]
[001]	ロンドンリレー	uk-rly@london.panasonic.co.uk	
[002]	ローマ	39 6 111 1234	[001]
[003]	香港	852 23123456	[005]
[004]	シドニー	61 2 111 1234	[005]
[005]	シンガポールリレー	sg-rly@singapore.panasonic.co.sg	

- 1. 本機が中継局として動作するように、中継用パスワードを登録してください。
- 2. 第三者が LAN 中継局送信にアクセスできないようするため、ネットワークセキュリティーを設定してください。 すべての LAN 中継局送信通知のために、中継許可ドメイン名と管理者のメールアドレスを入力してください。

■ LAN 中継送信局としての設定

以下のパラメーターの設定を確実に行って、本機を LAN 中継局に設定してください。

1. LAN 中継 (システム登録 No.142)

本機をLAN 中継局として機能させるかを選択

1) **ナシ** - LAN 中継動作をしない

2) **アリ** - LAN 中継動作をする

2. LAN 中継結果返送 (システム登録 No.143)

LAN 中継結果を発信元へ返送する設定

1) オフ - 送信しない

2) **全て** - LAN 中継結果全てを送信する

3) **未通信** - LAN 中継で未通信となった場合、送信する

- 3. **LAN 中継指示をするときのパスワード**(自局登録のインターネットパラメーター)(☞ お知らせ 1) LAN 中継指示をするとき、第三者が本機にアクセスするのを防ぐ目的でパスワード(10 文字まで)を設定します。このパスワードが合った場合のみ、LAN 中継送信します。
- 4. リレーアドレス (短縮ダイヤル)

LAN 中継局を登録している短縮ダイヤルの3桁の番号です。

5. **管理者のメールアドレス**(自局登録のインターネットパラメーター)

LAN 中継の管理およびコスト管理の目的で、管理者のメールアドレスを登録してください。送信情報は以下の通りです。

(発信者:発信局のメールアドレス)

(宛先:受信者のG3ファクスの電話番号)

デュアルサーバー機能ありの場合は、メールサーバー 1 経由でのみ通知されます。各発信者からのLAN中継指示を受けると、管理者へメールで通知されます。

6. **中継許可ドメイン名**(自局登録のインターネットパラメーター)(☞ お知らせ 2)

10 件のドメイン名 (最大30 文字)まで登録できます。

例: 登録ドメイン名

(01): rdnn.mgcs.co.jp (02): rdmg.mgcs.co.jp (03): panasonic.com

上記の例で、LAN 中継指示は、rdnn.mgcs.co.jp, rdmg.mgcs.co.jp または panasonic.com のドメイン名を含むメールアドレスからのみ受信可能です。

- 3. LAN中継用パスワードはメールのヘッダー部分に含まれて送信するため、メールやインターネットファクスで使っているメールアドレスとは異なるものを登録することをお勧めします。このように登録することで、インターネットファクスを受信したとき、LAN 中継用パスワードを容易に識別できます。
- 4. ドメイン名がすべて空欄である場合は、インターネットファクスは全てのドメイン名に対して LAN 中継指示を受信します。




LAN 中継同報

■ LAN 中継指示の登録

システム登録の「104 中 継情報」および「140 LAN 中継送信指示」をあ らかじめ「アリ」に設定す ることで、LAN 中継およ び登録ができます。

ワンタッチ / 短縮ダイヤルへの中継指示の登録





5 <01> <u>テ</u>ンワ ハンコンウニュウリョク



2) tyl

りり 3961111234

セット

中継先の電話番号(52 桁まで) を入力する。 6



例:□一マ 「セット」

宛先名称(15 文字まで)を 入力し、**セット**)を押す (☞ 12 ページ)

9

チュウケイキョク ハ゛ンコ゛ウ アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ

LAN 中継局として登録されている宛先を指定する。LAN中継局にはLAN中継パスワードをかならず登録してください。

ワンタッチ/短縮ダイヤル (№ 58ページ)

例: 短縮 001


10

[001] ロント*ンリレ− ⊠uk-rly@london.panaso



続けて LAN 中継指示の登録ができます。 手順 $4 \sim 10$ を繰り返します。

待機状態に戻るには ストップ を押します。






LAN 中継同報

■ LAN 中継送信(中継局をあらかじめ登録してある宛先へ送信する場合)

LAN 中継に必要な設定を 1 登録すると、つぎの手順で LAN 中継局を経由して自動的に G3 ファクスに原稿を送信できます。 LAN 中継局は、LAN 中継に必要な設定がされていることが必要です。





例: W02 (ワンタッチ)

LAN 中継指示が登録されている宛先を指定する


- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル (18) 20ページ)

■ LAN 中継送信(中継局を登録していない宛先へ送信する場合)


中継局が登録されていない宛先を使って送信する







6



/」 原稿がメモリーに蓄積されます。LAN 中継局へ中継先の電話 番号と共に送信されます。

最終宛先へ送信を完了すると、中継局から通信結果レポートが送られてきて、LAN中継送信が完了したことを確認できます。

- 1. "#" は LAN 中継局の E メールアドレスに使用できません。
- 2. グレースケール (F8-8) とカラー機能は LAN 中継送信時にはご利用できません。

4

<02> ストックホルム **☎**4681111234



原稿がメモリーに蓄積されます。LAN 中継局へ中継先の電話番 号と共に送信されます。

最終宛先へ送信を完了すると、中継局から通信結果レポートが 送られてきて、LAN中継送信が完了したことを確認できます。

4

LAN チュウケイ チュウケイキョクヲ イレテクタ゛サイ

LAN中継局(1 宛先)を指定する

- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル
- 直接ダイヤル(Eメールアドレス) (129 56 ~ 59 ページ)

例: 短縮 001 セット

5

LAN チュウケイ アテサキ ヲ イレテクタ゛サイ

[6]

中継先の宛先(電話番号のみ)を指 定する

- ワンタッチ/短縮ダイヤル
- アドレス帳検索ダイヤル
- 直接ダイヤル (電話番号) (127 20 ページ)

例:W02 (ワンタッチ)

お知らせ

3. 中継局が内線電話などをお使いの場合、外部アクセス番号をダイヤルした後 【ポーズ】 を押し てポーズ (" - ") を入力してから、宛先の番号を全部入力してください。



LAN 中継同報

■ パソコンからの LAN 中継同報指示

Outlook 等の E メールアプリケーションを使って、TIFF 形式のファイルを添付すれば、複数の宛先のファクスへ中継送信することができます。

この機能をご利用になるには、事前に本機のパラメーター(自局情報の中継パスワード)を正しく設定しておく必要があります。

同時に DNS サーバーへホスト名登録と、適切な SMTP セキュリティ設置をしていただく必要があります。

DNS サーバーへの登録と、セキュリティー設定については、お客様のネットワークを管理しているシステム管理者へお問合わせください。

パソコンから中継送信する場合、E メールアプリケーションの宛先(To)に相当するフィールドには次のように入力します。

例:

sg-rly#8133111234@singapore.panasonic.co.sg

もしくは

sg-rly#*001@singapore.panasonic.co.sg

sg-rly: 中継用パスワード(自局情報インターネット登録の内容と合致さ

せる)

#8133111234: ファクスの電話番号

#と@の間は電話番号の他、ワンタッチキー、短縮キー等の情報を入力することもできます。

PBX (交換機) などを利用して内線から外線へ発信する際にポーズが必要な場合は、ハイフン " - "をファクス番号の部分に入力してください。

#*001~#*160: 短縮丰一

#*1001 ~ #*1032: ワンタッチキー #*2001 ~ #*2008: プログラムキー

@ のあとには DNS サーバーへ登録されたホスト名とドメイン名が入ります。

LAN 中継送信が完了すると、中継結果を通信結果レポートとしてパソコンへ返送します。

これにより、中継結果を確認することができます。

お知らせ

1.# と*記号は、送信パスワードの後に入れ、最終宛先用の電話番号を続けます。

2. 中継局が内線電話などをお使いの場合、外部アクセス番号をダイヤルした後 **ポーズ** を押してポーズ (" - ") を入力してから、宛先の番号を全部入力してください。

TIFF コンバーターは、インターネットファクスが受信可能なTIFF 形式へ変換するアプリケーションです。 MS - Word、Excel などで作成されたファイルを、LAN 中継機能を使ってファクスへ送信される場合には、あらかじめ TIFF コンバーターを使って TIFF 形式のファイルへ変換した後に送信してください。 そのまま*.doc、*.xls 形式のファイルを添付して送信することはできません。

変換する時の解像度は、通常 200dpi を選択してください。

400dpi は、あらかじめ受信相手側が 400dpi 処理能力を保有していることがわかっている時に使用します。

MAPI アプリケーションは、TIFF ファイルへ変換後、MAPI を使って E メールアプリケーションを自動的に起動するアドインプログラムです。

MAPI に対応した E メールアプリケーションと連動することにより、MS - Word、Excel 等のアプリケーションから印刷を行なう感覚で、インターネットファクスへ送信することができます。

TIFF コンバーター並びにMAPI アプリケーションは、以下のURL からダウンロードすることができます。 http://www.panasonic.co.jp/pcc/info/dwnld.html



LAN 中継同報

■ LAN 中継同報の通信結果

中継送信を使用する場合、中継局は以下の2つのレポートを送信し、ファクスのチェックと記録をするのに役立ちます。

- 1. 中継送信レポート (通信結果レポート) 中継局が最終宛先に送信をした場合、システム登録の「**143 中継結果返送**」が「**全て**」または「未 **通信**」に設定されているとき、通信結果レポートを送信します。これで、送信が完了したかどうかを 確認できます。
- 2. 送信ジャーナル 中継局が LAN 中継用に指示を受信する場合、登録されている管理者に E メールで通知が送付されます。(☞ 127 ページ)

中継送信レポート(通信結果レポート)サンプル

(1)		(2)		3)			
通信種	別=中継軸	坛送		受付 =MM 月 dd 日	15 時 00 分	完了 = MM 月 d	d 日 15 時 00 :
受付	番号 = 05	0 (4)					
(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)
宛先 NO.	状況	ワンタッチ <i>/</i> 短縮番号	相手先			枚数	通信時間
001	R-OK		ストックホルム			001/001	00:00:1
002	R-OK		□- ₹			001/001	00:00:1
					-	ハ°ナソニック	-

内容の説明


- (1) 通信種別
- (2) 通信受付時間
- (3) 通信完了時間
- (4) 受付番号 : 001 から999 まで
- (5) 宛先 No.
- (6) 状況 : "R-OK" は、LAN 中継送信が完了したことを示します。

3 桁のエラーコード(☞ 180ページ)は、通信がうまくいか

なかったことを示します。

- (7) ワンタッチ/短縮番号
- (8) 最終宛先の電話番号,メールアドレスまたは宛先名
- (9) 送信ページ数 : 3 桁の数字は、送信が完了したページ数を示します。
- (10) 通信所要時間

管理者宛メール



内容の説明


- (1) 送信者のインターネットファクスまたはパソコンのメールアドレス
- (2) 最終宛先の G3 ファクス電話番号




登録編

音量調節と電話回線設定のしかた


■ 電話回線の設定(プッシュ式とダイヤル式)





■ モニターの音量設定



■ 呼出音量の設定










例:②




■ 概要

自局登録をすることで、通信を行なったとき相手先の受信文書に送信日時と発信元が印字されます。また文字 ID や数字 ID は相手先のディスプレイに表示されます。


■ 自局登録のしかた





お知らせ

1. 間違えたときは ◀ ▶ を使ってカーソルを移動し、 クリアー を押して訂正します。







■ ダイヤル登録操作フロー

電話番号/メールアドレスをワンタッチダイヤル(01 \sim 32)や短縮ダイヤル(001 \sim 160)に登録して、簡単な操作で相手にダイヤルすることができます。

メールアドレスを登録するとき



電話番号を登録するとき






レス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)

■ アドレス帳の登録(電話番号)

1









1: ワンタッチ トウロク 2: タンシュク トウロク

①: ワンタッチ

②: 短縮ダイヤル

例:①

6

<01> ナマエニュウリョク < カナ **☎**3961111234



を入力する (№ 12ページ)

7

2

チュウケイ ソウシン トウロク ? 1: 1/1 2: 1/1

①:中継送信登録をします (☞108ページ)

②: 手順8へ進みます

8

ワンタッチ < > ワンタッチ ヲ オシテクタ゛サイ

続けてアドレス帳の登録ができ ます。手順4から7を繰り返し ます。待機状態に戻るには ストップ を押します。


■ アドレス帳の登録(メールアドレス)

1









3

1: ワンタッチ トウロク 2: タンシュク トウロク

①: ワンタッチ

②: 短縮ダイヤル

例:②

7

[022] ナマエ ニュウリョク < カナ ⊠ sales@panasonic.com



宛先名称(15文字まで) を入力する


8


タンシュク [■] タンシュク NO. ヲ イレテクタ゛サイ



続けてアドレス帳の登録ができま す。手順4から7を繰り返します。 待機状態に戻るには ストップ を押 します。

- 1. パルスダイヤル回線をお使いの場合、ダイヤルの途中でトーン発信に変更するときは、
 - (★) (トーン)を押します。"/"が表示され、パルス発信からトーン発信へ変更されます。
- 2. NCC 回線をご利用の場合は、NCC 回線のアクセス番号のあとに、 **ポーズ** を 2 回押して 約7秒の空白時間を入れてから、残りのダイヤル番号を入れてください。





- 3. 手順4で「ピピピ」と音が鳴った場合は、ワンタッチがスキャナ用のワンタッチキーとして既に登録されています。
- 4. LAN を使っての通信をする場合は、インターネット基本パラメーターをあらかじめ登録しておく必要があります。 (☞54 ページ)



登録編


アドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)

■ 宛先シートのプリント

ワンタッチの登録が完了した後、ワンタッチの宛先シートをプリントできます。




宛先シートのプリント例



点線に沿って宛先シートを切り取ります。 添付されている宛先シートフォルダーへ挿 入します。

お知らせ: フォルダーに合わせて切り取り サイズを調整すると見やすくな ります。






登録編


■ アドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)の変更/消去





お知らせ

- 1. 外線へつなぐ外線発信番号を登録するには 外線発信番号を入力した後 **ボーズ** を押します。 ディスプレイには「-」が表示されます。
- 2. 見やすくするために番号の間にスペースを入力するには、**モニター**を押します。
- 3. ワンタッチ/短縮ダイヤルを変更するには、電話番号/メールアドレス、宛先名の各登録手順で、**クリアー**を押してから入力し直してください。



お知らせ

5. 手順 4 で「ピピピ」と音が鳴った場合は、ワンタッチがスキャナ用のワンタッチキーとして既こ 登録されています。

待機状態に戻ります。

- 6. ワンタッチキーとして登録してあるプログラムキー [P1] \sim [P8] の変更は 42 ページを 参照ください。
- 7. メモリー転送機能が設定されると、メモリー転送先として設定したワンタッチまたは短縮ダイヤルは変更できません。番号を変更したい場合は、機能の設定を「ナシ」に切替えてください。



登録編

システム登録


■ 概要

本機では様々なシステム登録の設定が可能となっています。また、文字サイズ、濃度などの設定は、通信時に変更可能です。動作が終了すると、システム登録で設定している設定値に戻ります。各設定は、次の手順で変更できます。

■ システム登録の設定







システム登録一覧から設定 する番号を入力する

例: 004

または


▼ ▲ を押してスクロールする



続けてシステム登録の設定ができます。 **クリアー** を押し、手順3からを行なう、 または **ストップ** を押して待機状態に戻ります。

お知らせ

1. システム登録のプリントは 176 ページを参照ください。



お知らせ

2. システム登録の変更は、本機が待機状態のときにできます。



システム登録

No	項目	設定値	設定	内容
001	原稿濃淡	1	薄く	通常、使用する原稿の濃さに合わせます。
		2	やや薄く	
		*3	標準	
		4	やや濃く	
		5	濃く	
002	文字サイズ	1	普通	通常、使用する原稿の文字の大きさに合わせます。
		*2	小さい	「(「サイミツ」では「400 dpi」「600 dpi」を設定 できます。No.120 を参照ください)
		3	細密	- CCより。NO.1ZO を参照へ/CCVI)
003	画質デフォルト	*]	文字	通常使用する原稿に合わせます。
		2	文字 / 写真	
		3	写真	
004	済スタンプ	1	オフ	済スタンプの設定状態を選びます。
		*2	オン	
005	送信メモリー優先	1	オフ	「オフ」にすると、通常の操作でダイレクト送信とな
		*2	オン	ります。
006	ダイヤル切替	*1	プッシュ (PB)	ダイヤル種別を選びます。
		2	10PPS	
		3	20PPS	
007	発信元(印字)	*1	画面内	相手用紙にプリントする発信元の位置を設定します。
		2	画面外	「ナシ」にすれば、発信元をプリントしません。
		3	ナシ	
008	発信元(印字)	1	発信元 ID	相手用紙にプリントする発信元のフォーマットを設
	フォーマット	*2	From to	一定します。
009	受信時刻プリント	*1	ナシ	「アリ」にすれば、受信した時刻を用紙にプリントし
		2	アリ	ます。

No	項目	設定値	設定	内容
012	通信結果レポート	1	オフ	通信結果レポートをプリントするときの条件を設定
		2	全て	します。
		*3	未通信	
013	通信管理レポート	1	ナシ	通信管理レポートのプリント方法を設定します。「ナ
		*2	アリ	シ」にしたときはパネル操作でレポートをプリント します。
014	メモリー受付レポート	*]	ナシ	メモリー送信を受け付けたとき、受付枚数や宛先な
		2	アリ	どをレポートにしてプリントします。
017	受信モード	1	手動	ファクスの受信のしかたを選びます。
		*2	FAX 専用	
		3	F/T 切替	
018	F/T ベル回数	1	3 回	受信モードを"F/T 切替"にセットしているとき、
		2	6 🛮	ファクスに切り替わってから呼出音を鳴らす回数を 設定します。
		*3	9 🛮	TEXAL U.G. 9 °
		4	12 🛭	
021	着信ベル回数	0 ~ 9	0 0 ~ 9 0	ファクスが着信するまでに鳴る呼出音の回数を設定
		*]		します。
022	代行受信	1	ナシ	用紙が切れたり、トナーが無くなったり、紙づまり
		*2	アリ	となった場合、メモリーで代行受信をするとき「ア リ」にします。
024	縮小受信	1	固定	縮小受信の設定をします。
		*2	自動	固定 : No. 025 で設定した縮小率で受信します。 自動 : 受信した原稿の長さに合わせて縮小します。
025	固定縮小率	70	70%	No. 024 で縮小受信を「固定」にしたときの縮小率
				を設定します。
		*100	100%	
026	ポーリングパスワード		()	ポーリング通信をするときに使う 4 桁のパスワード です。
027	ポーリングファイル	*]	ナシ	「アリ」にすると、ポーリング送信したあと、原稿を
		2	アリ	メモリーから消去しません。
028	メモリー済スタンプ	1	ナシ	「ナシ」にすると、メモリー送信のときに、原稿をメ
		*2	アリ	モリーに蓄積した時点で済スタンプを押しません。

<次ページへつづく> 151

登録編

システム登録

No	項目	設定値	設定	内容
031	通信エラーファイル	*1	ナシ	「アリ」にすると通信エラーになったファイルをメモ
	セーブ	2	アリ	リーに保存し、再通信を指定することができます。 (最大 10 ファイルまで保存可能です。)
037	メモリー受信		()	セレクトモードのメモリー受信(F8-5)を設定している場合、受信した原稿を印刷するときのパスワードを設定します。メモリー受信を設定すると、この設定は画面上に表示されません。
042	親展ファイル保存	*]	ナシ	親展文書をポーリングされた後もメールボックスに
		2	アリ	残すときに「アリ」にします。
043	パスワード送信	*1	オフ	送信パスワードを使って、相手とパスワード通信す
		2	オン	るとき、4 桁のパスワードを登録し「オン」または 「オフ」を選びます。
044	パスワード受信	*1	オフ	受信パスワードを使って、相手とパスワード通信す
		2	オン	るとき、4 桁のパスワードを登録し「オン」または 「オフ」を選びます。
046	セレクト受信	*1	ナシ	「アリ」にすると、ダイヤル番号が登録されている相
		2	アリ	手のファクスしか受信しません。(☞ 90 ページ)
047	リモート受信	1	ナシ	「アリ」にすると、接続した外部電話機から、ファ
		*2	アリ	クスをリモート受信できます。(☞ 27 ページ)
051	遠隔診断	*1	ナシ	遠隔診断などにより各種の診断を行なう機能です。
		2	アリ	
054	メモリー転送	*1	ナシ	「アリ」にすると、受信した原稿を、すべて指定した 宛先へ転送できます。メモリー転送する宛先、受信し
		2	アリ	た原稿の本機でのプリント指定、をセットできます。
067	受信 2 イン 1 /両面	1	ナシ	 2 イン 1 :A5 サイズの原稿を 2 枚受信したとき、 -A4 サイズの用紙 1 枚の片面にまとめてプリントし
		*2	2 イン 1	ます。
		3	両面	両面 :A4 サイズの原稿を 2 枚受信したとき、A4 サ イズの用紙 1 枚の両面にまとめてプリントします。
071	親切受信	*]	ナシ	相手が送信のファクス(ポー・・ポー・・音)の場
		2	アリ	合、自動的に受信に切替わります。
075	オプション ハンド	*1	ナシ	オプションハンドセットをお使いのときに設定します。
	セット	2	アリ	
077	ユーザー別管理	*1	ナシ	ユーザー別管理機能を設定します。
		2	アリ	
082	クイックメモリー送信	1	ナシ	│クイックメモリー送信を設定します。「アリ」にする │ │と、ADF から 1 ページ目の原稿をメモリーに読み
		*2	アリ	込んだ時点で送信を開始する機能です。(複数宛先の場合は、クイックメモリー送信となりません。)
096	NTT ファクシミリ	1	ナシ	ファクシミリ通信網加入時、第 2 発信音を検知する
	通信網	2	SDT	場合は「SDT」、しない場合は「Timer」にします。 (☞155 ページのお知らせ3)
		*3	Timer	(~100 ハークのの知りせる)

No	項目	設定値	設定	内容
099	メモリーサイズ (フラッシュ)(2MB)			オプションの「メモリーカード」の取り付け状態を確認します。(メモリーカードは、取り付け時に自動認識しますので設定はありません。)(オプションの設置により設定は変わります。)
104	中継情報	1	ナシ	短縮ダイヤルとワンタッチダイヤルの付加情報を設
		*2	アリ	定します。
118	自動 FAX 切替え	1	ナシ	コピーモード時に電話番号入力を検知して自動的に
		2	4桁	FAX モードに切替えます。入力する桁数で切替える 設定をします。
		3	5 桁	
		*4	6桁	
		5	7桁	
		6	8桁	
120	細密文字サイズ	*]	400 dpi	「サイミツ」の文字サイズ設定を選択します。
		2	600 dpi	(カラーモードで「サイミツ」を選択した場合は、 300dpi 固定です。)
140	LAN 中継送信指示	*]	ナシ	「アリ」にすると、LAN 経由の中継送信の指示を行
		2	アリ	います。
142	LAN 中継機能	1	ナシ	「ナシ」にすると、LAN 中継動作を行いません。
		*2	アリ	
143	LAN 中継結果返送	1	オフ	LAN 中継の結果を指示元に返送するときの条件を
		*2	全て	選びます。
		3	未通信	
145	From 欄選択	*]	ナシ	発信元やメールの From 欄の内容を選べるようにす
		2	アリ	るときに、「アリ」にします。24 個のユーザー名称 (最大 25 文字)とメールアドレス(最大 60 桁)を 登録できます。
146	POP 取得間隔		0~60分	POP サーバーヘメールの到着の確認をする間隔を
		*3		設定します。
147	POP 自動受信	1	ナシ	「ナシ」にすると、POP 取得時、自動受信しません。
		*2	アリ	
148	POP 後メール削除	1	ナシ	「ナシ」にすると、POP 受信後メール削除しません。
		*2	アリ	
149	POP エラーメール	*]	ナシ	「アリ」にすると、POP サーバーに受信できないメー
	削除	2	アリ	ルが来たときにこのメールを削除します。
150	送達確認返送	*]	ナシ	LAN 受信時の結果を送信元に返送するとき「アリ」
		2	アリ	に設定します。
151	メールヘッダー表示	1	全て	メールを受信したときにプリントするヘッダーの内
		*2	編集	容を設定します。
		3	オフ	
152	SUB ルーティング	*]	ナシ	サブアドレスによるルーティングを行うときに「ア
		2	アリ	リ」にします。

<次ページへつづく> 153

X 登録編

=)	フテ	· /\ {	学線

No	項目	設定値	設定	内容
153	数字 ID ルーティング	*]	ナシ	数字 ID によるルーティングを行うときに 「アリ」 に
		2	アリ	します。
154	ルーティング時	*]	指示局	ルーティングにより、LAN ヘメールを送るときの
	From 欄	2	中継局	From 欄の内容を選びます。
155	ルーティング時	*]	未通信	ルーティング時に、受信した原稿を自局でプリント
	プリント	2	全て	する設定を選びます。
156	メモリー転送時	*]	未通信	メモリー受信したファクス、またはメールを転送す
	プリント	2	全て	る際、全て印刷するか、または転送が未通信の場合 のみ、印刷するかを選択します。
157	管理レポート送信	*]	ナシ	「アリ」にすると、管理レポートを登録された宛先へ
		2	アリ	送信します。
158	メールリモート登録	*]	ナシ	メールによる PC から登録取出しを行うとき「アリ」
		2	アリ	 にします。
159	サブジェクト登録	*]	ナシ	送信の度に件名(Subject)を記入できるようにす
		2	アリ	るかどうかを選択します。
160	デフォルトドメイン	1	ナシ	直接アドレスを入力して送るとき、自動的にドメイ
		*2	アリ	ン名をつけたいとき「アリ」にします。
162	162 TIFF ビューア URL		ナシ	メールのメッセージ中に URL アドレスを入れると
		*2	日本文	きに言語の設定します。
		3	英文+日本文	
163	ルーティングヘッダー	*]	ナシ	ルーティング時に、ルート局のヘッダー情報を付け
		2	アリ	るときに「アリ」にします。
164	LAN 送信ヘッダー	*]	付加	デフォルトドメインに登録されている同ドメイン内
		2	ナシ	に原稿を送信する場合、ヘッダーを印刷するかどうかを選択します。(スキャナーとして使う場合に便利です。)ただし、デフォルトドメイン以外のドメインへ送信する場合は、設定が「ナシ」になっていてもヘッダーは付加されます。
168	CC/BCC 宛先	*]	ナシ	CC/BCC 宛先指定の設定をします。
		2	アリ	
170	SMTP 認証	*]	ナシ	SMTP 認証が必要かどうかを選択します。設定を
	(1987 お知らせ 2)	2	アリ	「アリ」にした場合、ユーザー名とパスワードを入力 できます。
171	SMTP 時 POP 確認	*]	ナシ	POP での SMTP 認証が必要かどうかを選択します。
	(噂 お知らせ 2)	2	アリ	(ネットワーク管理者にご相談ください)
172	ダイレクト IFAX	*]	ナシ	ワンタッチ/短縮ダイヤルへの登録時、インター
	送信	2	アリ	ネット通信時にダイレクト IFAX (インターネット FAX)送信を行なうかどうかを選択できます。

No	項目	設定値	設定	内容
173	送達確認要求	1	オフ	インターネットファクスで送信するときに、送達確
		*2	オン	認要求 (MDN) をするかどうかのデフォルト設定を選択できます。送達確認要求の設定はセレクトモード (F8-2) で送信毎に設定が可能です。送達確認が宛先側から返信されると、通信管理レポートに通信結果を記録します。
174	APOP 認証	*1	ナシ	APOP による認証を行なうかどうかを選択します。
	(啄 お知らせ 2)	2	アリ	(この設定はサーバーに依存するものです。ネット ワーク管理者にご相談ください)
175	発番号ルーティング	*1	ナシ	発信者番号によるルーティングをする場合に「アリ」
		2	アリ	「に設定します。送信側ファクスから送られてくる発信者番号で本機に登録されている宛先にルーティングすることが可能です。(発信者番号通知(ナンバーディスプレイ)を契約時は、必ず「アリ」に設定してください。「ナシ」のままですと、ファクス受信できません。)
176	ダイヤルイン	*1	ナシ	モデムダイヤルインサービスをご利用されている場
	ルーティング	2	アリ	合に「アリ」に設定します。モデムダイヤルインサー ビスで登録されている電話番号で、本機に登録され ている宛先にルーティングすることが可能です。
177	送信ファイルタイプ	*1	TIFF/JPEG	送信ファイルタイプのデフォルト値を設定します。
		2	PDF	
183	カラー添付ファイル	*1	1ページ	1 宛先にカラー原稿を複数ページ送信するとき、全
		2	複数ページ	ページを1ファイルで送信(Eメールに添付されるファイルサイズは大きい)、または1ページごとに1ファイルを送信(Eメールに添付されるファイルサイズは小さい)を選択します。(同報宛先指定の場合はファイルの分割はされません。また、カラー原稿送信はファイルサイズが大きくなるため増設メモリーカードを装着することをお勧めします。) 例:10ページのカラー原稿を1宛先へ送信するとき・1ページ: 10回(1ページ毎に)に分割し、Eメールを送信します。 ・複数ページ:1回(10ページ全て)でEメールを送信します。

お知らせ

- 1. アスタリスク(*)が付いている設定値はお買い上げ時の設定を示します。また、お買い上げ時の設定と現在の設定は、システム登録リストをプリントして確認できます。(📭 176 ページ)
- 2. SMTP サーバーまたはPOP サーバーがAPOP機能をサポートする場合、「アリ」を選択できます。
- 3. NTT コミュニケーションズがファクシミリ利用者向けにサービス(有料)している「ファクシミリ通信網(F ネット)」を利用できます。遠くの相手と多く通信する場合には、通常のファクス通信より経済的です。
 - ファクシミリ通信網の機能・利用法についての詳しいことは、お近くの NTT コミュニケーションズ窓口にお問い合わせください。



登録編

中継自局情報の登録

中継局を使って通信をするとき、自局の情報を登録し 1 ておく必要があります。

- あらかじめ、システム登録の「104 中継情報」を 「アリ」にしておいてください。
- 中継自局情報には、次の内容が登録できます。 自局のダイヤル(最大52桁) 中継局に登録されている、自局の指示番号(ネット ワークアドレス) 中継ネットワーク内で使う暗証番号(ネットワーク パスワード)




> レポート返送先(最大52桁)を 入れ、**セット**を押す

5 ネットワーク ハ°スワート゛

ネットワークパスワード(4 桁) を入れ「**セット**〕を押す

お知らせ

- 1. 中継自局情報の登録を途中でやめるときは、ストップを押してください。
- 2. 自局電話番号に登録できるのは、数字、*、#、トーン、ポーズの最大 52 桁です。
- 3. 自局電話番号、レポート返送先、ネットワークパスワード、自局ネットワークアドレスを変更するときは、各登録手順で **クリアー** を押してから入力しなおしてください。






登録編

メールリモート登録

■ 概要



■ 各種情報の登録または取り出し

自局情報のインターネットパラメーター、ワンタッチ、短縮ダイヤル、通信管理レポート等を、PC から本機へ E メールを送信することにより登録もしくは内容の取り出しをすることができます。この機能を利用するには、あらかじめシステム登録の「158 メールリモート登録」を「アリ」に変更してください。件名 "Subject" をコマンドラインフィールドとして利用することにより、次の機能をご利用できます。

	"Subject:" 行に入力するコマンド	機能
1	#set parameters(password)#	インターネットパラメーターの登録
2	#get parameters(password)#	インターネットパラメーターの取り出し
3	#set abbr(password)#	ワンタッチ、短縮ダイヤルの登録
4	#get abbr(password)#	ワンタッチ、短縮ダイヤルの取り出し
5	#get jnl(password)#	通信管理レポートの取り出し

"set":登録するとき

"get":取り出しをするとき

"parameters": インターネットパラメーター

"abbr":アドレス帳 "jnl":通信管理レポート

"password": リモートパスワード(インターネットパラメーターで設定)(例: 1234567890)。パスワードの両端はカッコ "()" で囲みます。 コマンドの両端は#で囲みます。コマンドラインは半角文字で入力します。

■ インターネットパラメーターのメールリモート登録

この機能は、PC からEメールを本機へ送信することにより、便利にしかも簡単にインターネットパラメー ターを設定することができます。次のパラメーターが、PC からリモートで登録できます。その他のパラ メーターは、本体側で自局情報の登録をしなければなりません。(🔊 54 ページ)

- FROM 選択(ユーザー名:最大 25 文字まで)
- デフォルトドメイン
- セレクトドメイン(最大 10 件まで)
- 中継許可ドメイン(リレー送信指示を許可するドメインを最大 10 個まで登録可能)
- リモートパスワード
- 管理者メールアドレス
- 中継用パスワード
- ドメイン名(中継許可ドメイン名:最大30文字まで)
- コミュニティー名
- デバイス名
- デバイスロケーション

本機は、PC による E メールの件名 "Subject" に入力されたコマンドを解析し、インターネットパラメー ターの登録または取り出しを実行します。

件名"Subject"へは、次の2つのコマンドタイプが入力できます。

1) データの登録を: **#set**

するには

と入力する。

parameters(password)#

: パスワードは、本機のインターネットパラメー ター(自局情報)で設定したリモートパスワード

です。

(例:1234567890)

このコマンドラインをご利用になりますと現在の 設定値は削除され上書きされてしまいます。次の 160~166ページに説明する取り出しを最初に 実行し、編集したあとに登録する方法をお勧めし

ます。

2) データの取り出: #get

しをするには

parameters(password)#

と入力します。

: パスワードは、本機のインターネットパラメー ター(自局情報)で設定したリモートパスワード

です。

(例:1234567890)

お知らせ

1. この機能を有効にするには、システム登録の「**158 メールリモート登録**」を「**アリ**」に します。 (**☞** 154 ページ)



メールリモート登録

■ 各種情報の取り出し

現在の各種情報の取り出しには、本機のEメールアドレスへ、以下に示すコマンドラインを件名 "Subject" に記述してテキストメールを送信します。


• #get parameters(password)# : (インターネットパラメーター(自局情報)の取り

出し)

#get abbr(password)##get jnl(password)#(アドレス帳の取り出し)(通信情報の取り出し)

このパスワードは、本機の自局情報へ登録されたリモートパスワードです。セキュリティー確保のために、リモートパスワードは常に設定してください。Cc、Bccなどの欄は空欄で送信してください。

インターネットパラメーターのEメール例



(1) 宛先(To) : 本機のEメールアドレス

差出人(From): 新規のEメールメッセージを作成するとき、このフィールドは通常は表示され

ませんが、デフォルトEメールアドレスが入っています。このフィールドは、インターネットパラメーターの受信とエラーメッセージの通知に使用されます。

件名(Subject): データの取り出しをするには:#get parameters(password)# と記述してくだ

さい。

#get abbr(password)#
#get jnl(password)#

通信管理レポートの取り出し

通信管理レポートの取り出しをするには、件名 "Subject" に以下のコマンドを入力したEメールを、本機のEメールアドレスに送信します。

#get jnl(password)#: このパスワードは、本機の自局情報に登録されたリモートパスワードです (例:1234567890)。

通信管理レポートは、このEメールを送信したPC に返信されます。

通信管理レポートの取り出しをした後、固定幅のフォント(例えば、ターミナルやクーリエ)に変換して、取り出した通信管理レポートの内容を PC 上で位置合わせしてください。

本機の自局情報に登録された管理者のEメールアドレスに、通信管理レポートを送信したことを知らせる別のEメール ("Internet Fax Return Receipt") が送信されます。

■ 取り出し、または編集をしたインターネットパラメーターおよびアドレス帳のバックアップ

インターネットパラメーターまたはアドレス帳の取り出し、編集をした後、バックアップ用としてテキスト形式 (.txt) のファイルで保存します。

各種情報の変更を行うには以下の手順に従います。

1. 新規メッセージの作成を行い、To、From、Subject の各欄へ次ページのように記入します。

宛先(To) : 本機のEメールアドレス

差出人(From) 新規メッセージを作成する時には表示されません。通常このフィールド

には、あらかじめ設定されているデフォルトのEメールアドレスが入り

ます。

件名(Subject) : データ登録のためには #set parameters(password)# または

#set abbr(password)# と記述してください。

2. バックアップされた各種情報のテキストファイルを開いて、新規メッセージを本文へ貼り付けます。

3. エラーとならないように、Eメール本文にヘッダー情報がある場合は削除してください。"#" に続く情報は削除しても、そのまま残しておいてもかまいません。本機では無視されます。

4. 設定内容の編集を行います。


5. すべて完了したら、ファイルを別名で保存を選択して、拡張子.txt でバックアップ用として保存してください。

6. 編集された各種情報を本機へEメールにて送信します。



インターネットパラメーターの編集、またはバックアップ

インターネットパラメーターの E メール例



(1) 宛先(To) : 本機のEメールアドレス

差出人(From) : 新規の E メールメッセージを作成するとき、このフィールドは通常は

表示されませんが、デフォルト E メールアドレスが入っています。 このフィールドは、インターネットパラメーターの受信とエラーメッ

セージの通知に使用されます。

件名(Subject) : データを登録するには #set parameters(password) # と記述してくだ

さい。

(2) @sender ~ @end : 発信者 (From)情報を (2) の @sender ~ @end の間に記述します。

24 個以内で発信者選択用ユーザー名称、メールアドレスを登録します。 各データの区切りにセミコロン (;) を記入します。以降のフィールドが空

白の場合は、各区切り毎にセミコロン (;) を挿入します。

各発信者選択用の記述データは、単一行で完結する必要があります。 構文はく発信者選択番号>;<ユーザー名称>;<メールアドレス>

(a) 01 ~ 24 : 発信者選択番号の表示

(b) ユーザー名称 (カナ英数字で最大 25 文字)

(c) メールアドレス (最大 60 文字)

(3) @select-domain \sim @end

: セレクトドメイン名を (3) の @select-domain ~ @end の部分へ記述します。

セレクトドメイン名を最大 10 個まで登録します。

(4) @relay-domain \sim @end

ドメイン名を (4) の @relay-domain ~ @end の部分へ記述します。インターネット FAX から一般 FAX へ LAN 中継送信を許可するドメイン名を最大 10 個まで登録します。

(5) @system \sim @end

インターネットパラメーターを (5) の @system ~ @end の部分へ設定 します。

登録するインターネットパラメーターは次の通りです。

(a) デフォルトドメイン (最大 30 文字) 構文は domain; <デフォルトドメイン>

(b) 管理者メールアドレス(最大 60 桁) 構文は manager; <管理者のメールアドレス>

(c) 中継用パスワード(最大 10文字) 構文は relay; " <中継用パスワード>" 例にならって""で中継用パスワードを囲む必要があります。

(d) リモートパスワード (最大 10 文字) 構文は remote; "< リモートパスワード >" 例にならって"" でリモートパスワードを囲む必要があります。

(6) $@mib \sim @end$

@mib から @end までの区画で、設定する MIB です。以下のインターネットパラメーターを登録してください。

(a) コミュニティ名(1)(最大32文字)

構文:com_namel;<コミュニティ名(1)>

(b) コミュニティ名(2)(最大32文字)

構文:com name2:<コミュニティ名(2)>

(c) デバイス名(最大 32文字)構文: device; <デバイス名>

(d) デバイス位置 (最大 32 文字)


構文: location; <デバイスロケーション>

- (7) 本機へメールを送信してインターネットパラメーターを再設定する前に、このヘッダーを削除する必要があります。
- (8) 本機は、"#" に続く情報を無視します。そのままの状態で残すか、削除することができます。



アドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)の編集

アドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)のEメール例



(1) 宛先(To) : 本機のEメールアドレス

差出人(From) : 新規Eメールメッセージを作成する時、通常このフィールドは表示されませ

んが、デフォルトのEメールアドレスが入っています。このフィールドは、アドレス帳データの受信とエラーメッセージの通知に使用されます。

件名(Subject) : データを登録するには、#set abbr(password)# と記述してください。

(2) $^{\circ}$ end @begin ~ @end の間にアドレス帳のデータを記述します。

情報を編集、削除します。

各データフィールドの区切りにセミコロン (:) を記入します。以降のフィール ドが空白の場合は、各区切り毎にセミコロン(:)を挿入します。

各記述データは、単一行で完結する必要があります。

@list ~ @end で記述した内容で構文を指定します。@begin の前に

@begin ~ @end を使って構文を指定していない場合は、デフォルトの構文 は次の通りになります。

<登録番号>: <宛先名称>: <宛先のアドレス>: <通信モード>: <ルー ティングサブアドレス>: <ルーティング数字ID >:
(a) 登録番号: 登録されるアドレス帳番号001~160:1001~1032

- のアドレス帳を示します。(最大200個)
- (b) 宛先名称: 登録される宛先名称(かな漢字英数字で最大 20 文字) (c) 宛先のアドレス: Eメールアドレス(最大 60 文字) または電話番号 (最大 52 桁)
- (d) ルーティングサブアドレス:ルーティングに使用されるサブアドレス。 (最大20 桁)
- (e) ルーティング数字 ID:ルーティングに使用される数字 ID 番号。(最大 20 桁)
- (f) 電話番号の場合、シャープ記号(#)の後に入力します。
- (3) $@program \sim$ @end
- @program と @end の間にグループダイヤルまたは POP 手動受信キーとし て登録されるプログラムのデータを記述します。
- (a) プログラム: P01~08
- (b) POP キー名称: 登録される POP キー名称(かな漢字英数字で最大 10 文字)
- (c) POP:プログラムキーをPOP 手動受信キーとして登録するための構文。 構文は"<POP キー名称>"POP
- (d) POP ユーザー名: 登録される POP ユーザー名 (最大 40 桁の英数字)
- (e) POP パスワード: 登録される POP パスワード (最大 10 桁の英数字)
- (f) Eメールの受信後にPOP サーバー上のEメールを削除するかどうかを 設定します。(off :削除しません、on:削除します)
- (g) グループダイヤル名称:登録されるグループダイヤル名称(かな漢字英 数字で最大20文字)構文は"<グループダイヤル名称><キー名称>" キー名称: 登録されるグループダイヤルのキー名称(かな漢字英数字で 最大10文字)(必ず記述してください)
- (h) GROUP: プログラムキーをグループダイヤルとして設定するための構 文。構文は"<グループダイヤル名称>;< キー名称>"GROUP
- 登録番号: 登録されるアドレス帳 001~160: 短縮ダイヤル番号 001 から 160 までを表示します (最大 100 宛先)。1001 ~ 1032:01 から 32 のワンタッチを表示します。 $P01 \sim P08$: プログラムキーを表示します。(P1) から P8 をワンタッチとしてプログラムします)
- (4) 本機へメールを送信してインターネットパラメーターを再設定する前に、このヘッダーを削除する必 要があります。
- (5) 本機は、"#" に続く情報を無視します。そのままの状態で残すか、削除することができます。

お知らせ

- 1. 「宛先名称」以外は半角文字で入力してください。
- 2. 以下の場合、Eメール経由での登録はできません。
 - 通信予約がある場合
 - LAN ボードが動作中の場合
- 3. Eメールで登録を行った後、登録結果の Eメールが返信されます。
- 4. ご利用のメールアプリケーションによってはある一定の桁数に達すると、本文途中で自動的に改 行を行うものがあります。その場合は、自動改行送りを無効にする、一行あたりの桁数を増やす 等の対応をしてください。



アドレス帳(ワンタッチ/短縮ダイヤル)の編集

■ アドレス帳全体の削除

本機のアドレス帳のデータ全体を削除する場合は、Eメールの本文に以下のコマンドを入力します。


@command delete@end

このコマンドを @begin ~ @end ブロックの前に挿入して、アドレス帳のデータ全体を削除し、新しいデータでアドレス帳を再設定することもできます。

この方法を使用すれば、本機から返信される E メールに「上書き警告メッセージ」は表示されません。 アドレス帳のデータ全体を削除するには、E メールの件名 "Subject" の行に以下のコマンドを入力します。

#set abbr(password)#

: このパスワードは、本機の自局情報に登録されたリモートパスワードです。このコマンドを送信する前に、160~165ページで説明するデータの取り出しと編集の手順に従って、PCへの既存データの受信とバックアップを実行してください。




お知らせ

1. "delete" を行った場合、アドレス帳の内容は削除され、お買い上げ時の状態となります。

F 網通信

NTT コミュニケーションズのファクシミリ通信網を利用して通信することができます。F 網通信をお使いになるときは、NTT コミュニケーションズとの利用契約が必要です。お近くの NTT コミュニケーションズ窓口にお問い合わせください。



96 NTT ファクシミリツウシンモウ 1: ナシ

設定を変更する

2: SDT (2nd ダイヤ ルトーン)

3: Timer

例:③



お知らせ

1. F 網通信をご利用になる場合は、シャットダウンモードは使用しないでください。 シャットダウンモードになると、正常なサービスがご利用できなくなります。





リスト・レポート


通信管理レポート

「通信管理レポート」は、 最新の 200 通信の記録 です。これは 200 通信 ごとに自動的にプリント されますが(☞ お知らせ 1)、次の手順でプリント、 またはディスプレイで確 認することもできます。









お知らせ

1. 通信管理レポートの自動プリントを解除したい場合は、システム登録の 「**013 通信管理レポート**」を「**ナシ**」に変更してください。(☞ 151 ページ)

3

ツウシン カンリ カクニン 1:プリント 2: ガメン ヒョウシ

 ①:通信管理レポートの プリント 4a

②:通信管理レポートの ディスプレイ表示

4b-1 4b-2

4a

* プリント シテイマス * ツウシン カンリ レホ゜ート

4b-1

ツウシン カンリ カ・メン ヒョウシ 1: ソウシン ノミ 2: スベテ

例: ②

4b-2

ナイヨウ ハ ∨ ∧ ボタン デ カクニン シテクタ サイ

▼ ▲ を押すことで各通信を スクロールできます。待機状 態に戻るにはストップを押 します。

通信管理レポートの内容説明

: yyyy-MM-dd (年 - 月 - 日) : hh:mm(時:分)

プリントした日付 プリントした時刻 レポート番号 (1) (2) (3) (4)

001-200 通信結果 : OK 通信完了

> M - OKメモリー受信完了 ビジー 回線使用中

テイシ 通信中にストップ キーが押された

原稿読取中のメモリーオーバーフローもしくは原稿詰 P - OK

まり。読込済み原稿の送信は完了

バッチ送信完了 B - OK

R - OKLAN 中継または親展通信完了 LAN 送信 (☞ お知らせ 2)

3 桁エラーコード: 通信エラー (☞180 ページ)

(5)送受信したページ数 : 3 桁の数字は送受信枚数

* 印は相手機異常 : 001 ~ 999(それぞれの通信にファイル番号が付与されます。) : hh:mm:ss (時:分:秒) (6) (7)

ファイル番号 通信時間 (8) 通信の種類 送信 ソウシン

ジュシン

ポーリング ポーリング テンソウ : メモリー転送 : 相手先名または電話番号/メールアドレス

(9)相手先

: 直接ダイヤル番号 ☎ 番号

番号のみ : 相手の ID ナンバー (電話番号)

メールアドレス : MM-dd(月一日) : hh:mm(時:分) : サービスマンのみ

診断

STN(S)LAN : LAN 送信

通達確認付き LAN 送信

(MDN)LAN : 25 文字まで : 20 桁まで : 16 文字まで (13) (14) (15)

通信日 通信開始時刻

ト・レポー

通信するたびに、通信結果の内容を表すレポートをプリントすることができます。

- お買い上げ時の設定では、結果レポートは未通信になったときだけプリントされます。
- システム登録の「**012 通信結果レポート**」(🔊 151 ページ) の設定により、通信結果レポートのプリント方法を選 択することができます。
- メモリー送信時はプリントした通信結果レポートに、送信を指定した原稿を付加します。

通信結果レポートサンプル(複数宛先指定時の例)

(1) モート゛= メモリー ソウシン (2) π1 = MM-dd 14:50 (3) オワリ =M M-dd 15:00 ファイル NO.= 050 (4) (7) (5) (6) (9) (10) ワンタッチ / アテサキ メイ / メールアト゛レス / テ゛ンワハ゛ンコ゛ウ アテサキ ケッカ マイスウ ッウシンシ゛カン ዕケツケ No. 001 OK < 01 > サート゛ス 001/001 00:01:30 OK <02> 407 <03> エイキ゛ョウ ケイリ 001/001 00:01:25 002 000/001 00:01:45 003 **ビジ- ☎** 00:00:00 004 021 111 1234 000/001 - ハ°ナソニック - ***** - 201 555 1212 - ****** THE SLEREXE COMPANY LIMITED SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall. Mining Surveys I.ta

variations of print density of cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

Group Leader - Facsimile Research

通信結果レポートの内容説明

(1) 通信モード表示 : 通信モード

 (2) 通信開始日·時刻
 : MM-dd hh:mm (月一日 時:分)

 (3) 通信終了日·時刻
 : MM-dd hh:mm (月一日 時:分)

(4) ファイル番号 : 001 ~ 999(それぞれの通信にファイル番号が付与されます)

(5) 宛先受付番号 : 宛先として受付けた順に番号が付与されます

 (6) 通信結果
 : OK
 : 通信完了

 ビジー
 : 回線使用中

ビジー : 回線使用中 : 通信中にストップキーカ

テイシ : 通信中にストップキーが押された P-OK : 原稿読取中のメモリーオーバーフローもしく

は原稿詰まり。読込済み原稿の送信は完了

R - OK : LAN 中継または親展通信完了

-- : LAN 送信 (☞ 169 ページのお知らせ 2)

3 桁エラーコード: 通信エラー (☞ 180 ページ) この場合、前

頁に示すように、送信文書の最初のページを

プリントします

(7) ワンタッチ/短縮ダイヤル番: マーク : 直接ダイヤル番号

号または ☎マーク < nn > : ワンタッチ番号

[nnn] : 短縮ダイヤル番号

(8) 宛先名、直接ダイヤルでの電話番号/メールアドレス

(9) 送受信したページ数 : 送受信枚数(通信完了枚数/通信枚数)


(10) 通信時間 : hh:mm:ss (時:分:秒)

リスト・レポート

ワンタッチ / 短縮ダイヤルおよびアドレス帳リスト

登録されているワン タッチ/短縮ダイヤル およびアドレス帳リス トをプリントする。





短縮ダイヤルリストサンプル

(1)	(2)	(3)		
ワンタッチ	アテサキ メイ	_ メールアドレス / デンワバンゴウ	,	(6)
No.		(5) (N-7-125* +7*7* Th* VZ	ルーティンク゛スウシ゛ID	チュウケイキョクハ゛ンコ゛ウ
		∫ ルーティンク゛ハツハ゛ンコ゛ウ	_ ルーティンク゛モテ゛ムタ゛イヤルイン ゚	
		1ルーティンク・ハツハ・ンコ・ウ (7) 年ュウケイ うまへ デッハ・シュ・ラー ニ	チュウケイシディーニーニー	
< 01>	Jane Smith	ំ ¹ ៩20។ 555 ា 212		
		1212	212 555 1234	< 10 >
<02>	John Smith	☎201 555 3456		
		4 4 5 2	+1 201 123 4567	[001]
<04>	Panafax1	panafax1@rdmg.mgc	s.mei.co.jp	
		4827	+81 03 5251 1234	
	トウロク スウ = 03	(4)		
	,	,	- ハ°ナソニック	_

ワンタッチリストサンプル

(1)	(2)	(3)	* * * * * * * * * * * * * * y y y y - M M - dd *	
タンシュク	アテサキ メイ	<u> メールアト゛レス / デンワハ゛ンコ゛ウ</u>		(6)
No.		(5) N-F127 "TT" TT TT TT TT TT TT T	ー ルーティンク 『スウシ 『ID ー ー ー ~	チュ゚ウケイキョクハ゛ンコ゛ウ
		(7)	<u>_ルーティング モテ </u>	
		(7)	<u> </u>	
[001]	Jane Smith	'¯ <u>≈</u> 20Г <i>5</i> 55 Т <i>2</i> 12 ¯ ¯ ¯ ′		
		1212	212 555 1234	<10>
[002]	John Smith	☎ 201 555 3456		
		4 4 5 2	+1 201 123 4567	[009]
[003]	Bob Jones	jonesb@abcdefg.com		
		1 23 456	201 555 1212	
	hd = 0.03	(4)		
	-9000*****		- ハ°ナソニック	- 11 555 1212- *******

3 1: ワンタッチ・タンシュク リスト 2: アト・レスチョウ リスト 4a 4b

* プリント シテイマス * ワンタッチ・タンシュク リスト

①:ワンタッチ/短縮ダイヤルリスト

②:アドレス帳リスト

* 7° リント シテイマス * アト゛レスチョウ リスト

アドレス帳リストサンプル

	(2) アテサキ メイ	(1) ワンタッチ / タンシュク (3	(3) メールアト`レス / デンワバンゴウ 5) [ルーディング。ザブ・アト でレス , ルーティング、ハツバンゴウ	ニ ルニディジケマ えがシ 「ID ニ ニ	(6) チュウケイキョクハ゛ンコ゛ウ
(8) [B]	Bob Jones	[003]	/ // // // // // // // // // // // // /	~ F_7 <i>f(</i> ~);;{~~~~~~ ₁	
. ,			123456	201 555 1212	
[J]	Jane Smith	[002]	☎ 201 555 1212		
			1212	212 555 1234	<10>
	John Smith	[001]	☎201 555 3456		
			4 4 5 2	+1 201 123 4567	[009]
[P]	Panafax1	[004]	panafax1@rdmg.mgc 4827	s.mei.co.jp +81 03 5251 1234	
	トウロク スウ = 00	4 (4)			
	JF-9000*****			- パナソニック - **** - 201 555	- 5 1212- ******

リストの内容説明

(1) ワンタッチまたは短縮ダイヤル番号

(2) 宛先名

(3) 電話番号/メールアドレス

: <nn>= ワンタッチ番号、[nnn]= 短縮ダイヤル番号

: 15 文字まで

: 52 桁まで(電話番号)

: 60 文字まで(メールアドレス)

: ワンタッチ/短縮ダイヤルにプログラムされる電話

番号

: 登録済アドレスの数

- (4) 登録数
- (5) ルーティング情報
- (6) LAN 中継局番号
- (7) G3 中継局情報
- (8) 本機に登録した宛先名の最初の文字

リスト・レポート

登録されているプログラム 1 リストをプリントします。





プログラムリストのサンプル

(1) プログラム	<i>(2)</i> 7°	(<i>3</i>) ቃ ረ ፓ°	(4) ヨヤク ジコク	<i>(5)</i> トウロク ワンタッチ タンシュク NO.	
7 117 72	7 47 747	717	417 7 47	1747 77777 77717 140.	
[P1]	タイマーソウシン	ソウシン	12:00	[001]	
[P2]	タイマー PO L L	ポ−リン グ	19:00	[002]	
[P3]	フ゜ロク゛ラム . A	ポ−リンク゛		[001] [002]	
[P8]	プログラム . В	ク゛ルーフ゜		[001] [002] [003]	
				- ハ°ナソニック	-

3 ** 7°リント シテイマス ** フ゜ロク゛ラム リスト

リストの内容説明

(1) プログラムキー : [P1] ~ [P8] (2) プログラム名 : 15 文字まで


(3) プログラムの種類

ソウシン : 送信ポーリング: ポーリンググループ : プログラムキーをグループキーとして登録ワンタッチ: プログラムキーをワンタッチキーとして登録 ポップ : プログラムキーを POP 受信キーとして登録


(4) 予約時刻 : 開始時刻 hh:mm (時:分) (5) 登録宛先 : ワンタッチ/短縮ダイヤル番号

リスト・レポート

システム登録の設定をプリン 1



システム登録リストのサンプル



* 7° リント シテイマス * システム トウロク リスト

リストの内容説明

- (1) 設定番号
- (2) 設定項目
- (3) 設定値
- (4) 現在の設定 : --: 設定値またはパスワードが設定されていません。設定値またはパスワードが

設定されると、() 内に記述されます。

(5) 標準設定 : お買い上げ時の設定です。

(6) 設定の変更 : * 印は標準設定から変更されたものです。



故障かな?と思ったときは次の項目をチェックしてください。

こんなときには	現象	処置	参照ページ
送信中	原稿が送り込まれないか、または複数枚 同時に送り込まれる	1. 原稿にホチキスの針やクリップが付いていないこと、また汚れや破れのないことを確認してください。 2. 原稿が正しくセットされていることを確認してください。	
	済スタンプがプリン トされない	システム登録 No.04 および No.28 の設定値を確認してください。	150 151
	 済スタンプが薄すぎる 	済スタンプを交換してください。	186
送信先の 受信画質	送信した原稿に縦線が入る	お手元のコピーの画質を確認してください。コピーに問題がない場合、本機は正常です。異常が発生している受信側に報告してください。コピーに問題がある場合は、原稿読取部を清掃してください。	
	送信した原稿が白紙で出てくる	1. 原稿が指定の向きにセットしてあることを確認してください。 2. お手元のコピーの画質を確認してください。コピーに問題がない場合、本機は正常です。異常が発生している受信側に報告してください。コピーに問題がある場合は、原稿読取部(原稿台ガラス)を清掃してください。	

こんなときには	現象	処置	参照 ページ
受信中	用紙切れ	用紙がなくなった場合は、エラーコード がディスプレイ に表示されます。用紙を補給してください。	
	用紙づまり	用紙がつまった場合は、エラーコードがディスプレイに 表示されます。つまった用紙を取り除いてください。	
	用紙が送り込まれない	用紙カセットに用紙がセットされていることを確認してください。用紙のセット方法については、該当する指示に従ってください。	
	プリント終了時に用 紙が排出されない	用紙が本機内部でつまっていないか確認してください。	
	原稿自動縮小機能がはたらかない	縮小受信の設定値を確認してください。	151
通信	発信音なし	1.電話回線の接続を確認してください。 2.電話回線を確認してください。	16
	自動受信しない	1.電話回線の接続を確認してください。 2.受信モードの設定値を確認してください。 3.システム登録 No.13通信管理レポートを「アリ」(初期値)に設定して、受信した原稿をメモリーからプリントしている場合(200 番目の処理になる可能性あり)、通信管理レポートのプリントが完了するまで自動受信は有効になりません。 4.シャットダウンモードになっていないか確認してください。DHCP「アリ」の場合、シャットダウンモードから復帰するとき、サーバー接続エラー中は受信できないことがあります。また、LAN ケーブルがはずれている場合も、サーバー接続エラー中は受信できないことがあります。	16 26 151
	送受信ができない	ディスプレイにエラーコードが表示されます。エラー コード表を参照して原因を特定してください。	180
操作	操作を受け付けない	本機の電源をオフにし、数秒後にオンにしてください。	

トラブル

通信できなかったときなどに、通信管理レポートにエラーコードが表示されます。エラーコードが表示されたときは、次の表に従って処置してください。他のエラーコードは、本体管理編取扱説明書を参照してください。

			4.07
エラーコード	現象	処置	参照 ページ
030	原稿がつまっている	1.原稿を正しくセットし直してください。 2.原稿づまりを取り除いてください。	本体 管理編
031	原稿が長すぎるか、つまっている。文字サイズが「フツウ」「チイサイ」で原稿の長さが2m を超えている。文字サイズが「サイミツ」の場合は 400 dpi で 1.4m、600 dpi で 60 cm を超えている	1.原稿を正しくセットし直してください。 2.原稿づまりを取り除いてください。 3.原稿の長さを確認してください。	本体 管理編
400	初期手順の途中で、受信局が応答しなかった か、または通信エラーが発生した	1.相手先を替えて確認してください。 2.原稿をセットし直し、再送してください。	
401	中継局に受信用パスワードが必要なため、原稿を受信できない。中継局がメールボックスを持たない。中継局が送信側機器の ID 番号(ファクス番号)を要求している	中継局に確認してください。本機のID 番号(ファクス番号)を登録してください。	
402	初期手順の途中で通信エラーが発生した	原稿をセットし直し、再送してください。	
403	中継局側にポーリング機能がない	「ポーリング = アリ」を設定するように 中継局側に連絡してください。	
404/ 405	初期手順の途中で、通信エラーが発生した	原稿をセットし直し、再送してください。	
406	送信用パスワードが一致しない。受信用パス ワードが一致しない。不正な相手局からセレ クト受信モードで受信した	ワンタッチまたは短縮ダイヤルのパスワードまたは電話番号を確認してください。	84 90
407	受信局からのページ送信済み確認信号が得られない	数分後に再送してください。	
408/ 409	遠隔側からのページ送信済み確認信号が判読 できない	数分後に再送してください。	
410	送信側による通信打切り	相手先を替えて確認してください。	
411	ポーリング用パスワードが一致しない	ポーリング用パスワードを確認してください。	36
412	送信側からのデータが得られない	相手先を替えて確認してください。	
414	ポーリング用パスワードが一致しない	ポーリング用パスワードを確認してください。	36
415	ポーリング送信エラー	ポーリング用パスワードを確認してください。	34
416/ 417/ 418/ 419	受信データに含まれるエラーが多すぎる	相手先を替えて確認してください。	
420/ 421	受信モードにはなるが、送信側からのコマン ドが受信できない	1.相手先のダイヤル間違い。 2.相手先を替えて確認してください。	

エラーコード	現象	処置	参照 ページ
422/ 427	インターフェースに互換性がない	相手先を替えて確認してください。	
430/ 434	受信中に通信エラーが発生した	相手先を替えて確認してください。	
436/ 490	受信データに含まれるエラーが多すぎる	相手先を替えて確認してください。	
456	 本機が以下のいずれかの条件のもとで、親展原稿を受信した、または親展原稿のポーリングを要求した 1. 親展原稿の受信に必要な空きメモリーがない 2. 親展メールボックスが一杯である3. 受信した原稿をプリント中である 本機が原稿の中継を要求されている場合 	内容を確認してください。 2. 本機がプリントを完了するまで待って	98
492/ 493/ 494	受信中に通信エラーが発生した	相手先を替えて確認してください。	
495	電話回線が切断された	相手先を替えて確認してください。	
501/ 502/ 503/ 504	内蔵 V.34 モデムで通信エラーが発生した	相手先を替えて確認してください。	
540/ 541/ 542/ 543/ 544	送信中に通信エラーが発生した	1. 原稿をセットし直し、再送してください。 2. 相手先を替えて確認してください。	
550	電話回線が切断された	相手先を替えて確認してください。	
552/ 553/ 554/ 555	受信中に通信エラーが発生した	相手先を替えて確認してください。	
580	F コード機能をもたない機器へのサブアドレス 送信	相手先を替えて確認してください。	80
581	F コード(サブアドレス)機能をもたない機器 へのサブアドレスパスワード送信	相手先を替えて確認してください。	80
623	自動原稿送り装置に原稿がセットされていない	原稿をセットし直し、再送してください。	
630	回線使用中による再ダイヤル失敗	原稿をセットし直し、再送してください。	
631	ダイヤル中に STOP を押した	原稿をセットし直し、再送してください。	

トラブル 主なエラーコード

エラーコード	現象	処置	参照 ページ
634	相手先からの無応答による、またはダイヤル 間違いによる、再ダイヤル失敗 注: ビジートーンが検出されなかった場合、 本機は再ダイヤルを 1 回しか行ないま せん。	電話番号を確認し、再送してください。	
638	通信中に停電が発生した	電源コードとプラグを確認してください。	
712	メールアドレスの誤り	登録されたメールアドレスを確認してください。SMTP サーバーの IP アドレスをネットワーク管理者にお問い合わせください。	
714	LAN にログオンできない	10Base-T/100Base-TX ケーブルの 接続を確認してください。予期できない 問題が発生しました。ネットワーク管理 者にお問い合わせください。	
715	TCP/IP 接続のタイムアウト	インターネットFAXのパラメーター設定値を確認してください。IP アドレス、ゲートウェイ IP アドレスの初期値、SMTP サーバーの IP アドレスを確認してください。	
716	指定した SMTP サーバーにログオンできない	SMTP サーバーの IP アドレス設定値を 確認してください。ネットワーク管理者 にお問い合わせください。	
717	SMTP プロトコル伝送が不完全。SMTP サーバーのハードディスクが一杯の可能性あり	SMTP サーバーに障害があります。 ネットワーク管理者にお問い合わせくだ さい。	
718	プリントデータ受信時のページメモリーオー バーフロー。用紙カセットの用紙サイズよりも 大きいサイズをアプリケーションで選択した	原稿サイズと文字サイズを確認してください。受信側で対応しているサイズと文字サイズで再送してもらうように送信側に連絡してください。	
719	LAN 経由で受信したデータ形式が受信側に対応していない	以下に示すような、対応するファイル添付形式で再送してもらうように送信側に連絡してください。 *TIFF-F 形式。 * 用紙のサイズに合った画像データ	
720	POP サーバーと接続できない (POP サーバーIP アドレスの誤り)。POP サーバーのダウン	POP サーバーのIP アドレスを確認し てください。ネットワーク管理者にお問 い合わせください。	
721	POP サーバーに接続できない(ユーザー名またはパスワードのエラー)	POP ユーザー名とパスワード、または APOP 設定値を確認してください。 ネットワーク管理者にお問い合わせくだ さい。	

エラーコード	現象	処置	参照 ページ
722	DHCP サーバーからのネットワークパラメーター(例:IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトのゲートウェイ IP アドレス)の取得に失敗	1. LAN ケーブルの接続を確認してください。2. ネットワーク管理者に問い合わせて、お手元のネットワークで DHCP が使用できるか確認してください。	16
725	DNS サーバー接続のタイムアウト DNS サーバーのダウン	DNS サーバーの IP アドレスを確認してください。ネットワーク管理者にお問い合わせください。	
726	DNS サーバーからエラー応答を受信	POP サーバー名を確認してください。 SMTP サーバー名を確認してください。	
728	送信したデータ(PDF) 形式が受信側に対応 していない (PDF 形式での送信は、インターネット FAX から PC への送信時のみご利用になれます)	送信ファイルフォーマット (F8-6)、またはシステム登録の「 177 送信ファイルタイプ 」を「 TIFF/JPEG 」に設定して送信してください。	155
729	SMTP サーバーとの接続時に認証 (SMTP 認証) に失敗	SMTP 認証ユーザー名とパスワードを 確認してください。ネットワーク管理者 にお問い合わせください。	54 154
730	メール経由で PC から遠隔操作で、ジャーナルを取り出せない、またインターネットパラメーターやワンタッチ/短縮ダイヤルも登録できない	システム登録 No.158 メールリモート 登録 が「 アリ 」に設定してあるか確認してください。	154
731	中継送信要求を受けたときに手動ダイヤル用 ダイアラーバッファが一杯(50 宛先まで)	予約通信終了後に中継送信要求を送信し 直してもらうように送信元に連絡してく ださい。	
800/ 814/ 816/ 825	相手先が中継機能または親展機能を持っていない	相手先の設定を確認してください。	
815	メールボックスが一杯	不要なファイルを削除してください。	
826	アドレス帳(ワンタッチ / 短縮ダイヤル)に 受信したサブアドレスが登録されていない	アドレス帳をチェックしてください。 相手先に確認してください。	
870	送信原稿を蓄積中にメモリーフルとなった	1.ダイレクト送信してください。 2.オプションのメモリーカードを装着し てください。	22 186

お知らせ

1. 上記以外のエラーコードが表示された場合は、もう一度通信してみてください。 処置をしてもエラーコードが表示される場合は、サービス実施会社にご相談ください。



リモート登録時のエラーメッセージ

■ システムエラーメッセージ

ワンタッチ/短縮ダイヤルのリモート登録時にエラーとなった場合に、本機より送信元へメールでエラー メッセージが送信されます。

	エラーメッセージ	原因と処置
1	554 Data transfer error (broken header)	ヘッダーまたはサブヘッダーの解析中にエラーが発生したため処理できませんでした。再送してください。
2	554 Data transfer error (broken data)	データ解析中にエラーが発生したため処理できませんでした。 再送してください。
3	554 Data transfer error (FAX module)	LAN モジュールとの通信中に FAX モジュールでデータ転送 エラーが発生しました。再送してください。
4	554 MIME attachment not supported (message/file)	サポートしていない MIME の添付ファイルが送られました。 テキストデータだけの添付ファイルで再送してください。
5	554 MIME format not supported	サポートしていない MIME タイプが送られました。テキスト データだけで再送してください。
6	554 G3 relay permission denied	中継要求のあったドメイン名は登録されていません。
7	554 Relay address unknown	中継要求のあった最終受信局の電話番号が不明です。
8	554 Memory full (FAX module)	FAX メモリーが一杯です。あとで再送してください。
9	554 Data transfer error	リストに記載されていないエラーです。あとで再送してください。

■ リモート登録失敗時のエラーメッセージ

ワンタッチ/短縮ダイヤルのリモート登録が失敗したときに、本機より送信元へメールでエラーメッセージが送信されます。

	エラーメッセージ	原因と処置
1	@command ブロックにエラーが あります。	ブロック終了コマンド「@end」が「@command」ブロックで記述されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
2	@begin コマンドがありません。	ブロック開始コマンド「@begin」が「@begin」ブロックで記述されていません。「@begin」コマンドを加えて再送してください。
3	@begin ブロックにエラーがあり ます。	ブロック終了コマンド「@end」が「@begin」ブロックで記述されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
4	@system ブロックにエラーがあ ります。	ブロック終了コマンド「@end」が「@system」ブロックで記述されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
5	@sender ブロックにエラーがあ ります。	ブロック終了コマンド「@end」が「@sender」ブロックで記述 されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
6	@domain ブロックにエラーがあ ります。	ブロック終了コマンド「@end」が「@domain」ブロックで記述されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
7	@program ブロックにエラーがあ ります。	ブロック終了コマンド「@end」が「@program」ブロックで記述されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
8	@system コマンドがありません。	システム開始コマンド「@system」が「@system」ブロックで 記述されていません。「@system」コマンドを加えて再送してく ださい。
9	FAX 動作中のためリモート登録 できません。	ファクス通信が予約されている場合、ファクス動作終了後に再送してください。予約レポートを確認し、予約がない状態にして再送してください。
10	リモート登録パスワードチェック エラー。	パスワードを修正して再送してください。
11	リモート登録が許可されていません。	システム登録の「 158 メールリモート登録 」を「 アリ 」に設定してください。
12	Format Error:<エラー行>	入力したフォーマットが正しくないか、または各宛先選択用の記述データが一行で完結していないため不完全となっています。修正して再送してください。
13	Warning:< エラー行 >	入力したフォーマットが正しくないか、または入力した文字数が 最大桁数を超えています。修正して再送してください。
14	データが長すぎます。	宛先名、ドメイン名、送信元名、プログラム名などの文字数が最 大桁数を超えています。
15	@list ブロックにエラーがあります。	ブロック終了コマンド「@end」が「@list」ブロックで記述されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
16	@select-domain ブロックにエ ラーがあります。	ブロック終了コマンド「@end」が「@select-domain」ブロックで記述されていません。「@end」コマンドを加えて再送してください。
17	以下のデータに上書きされました。 :< (上書きされたデータ) >	データが上書きされた場合に返送されます。
18	ダイヤルインデータの登録があり ません。 :<エラー行>	設定しようとしたモデムダイヤルイン番号に該当するダイヤルが 登録されていません。装置のダイヤル設定を確認してください。




トラブル

済スタンプの交換/増設メモリーカード


■ 済スタンプ

済マークが薄くなってきたら交換します。


済スタンプのはずしかた



ADF を開ける



原稿押えパットを一部はがす




済スタンプをはずし、新しいものへ交換する **済スタンプ品番: UG-4105-2**


■ メモリーカード(オプション)の設置

本機に内蔵されているメモリーのほかにオプションの増設メモリーカードを取り付けて、大量のファクスをメモリー送信/受信、または代行受信することができます。

- 本機のメモリーに原稿が蓄積されているときに、増設メモリーカードを取り付けると、本機のメモリー に入っていた内容は消去されます。
- 増設メモリーカードを取り付ける前に、通信予約レポートをプリント (☞ 98 ページ) して、本機のメモリーに何も蓄積されていないことを確認してください。
- ディスプレイに "メモリー ジュシン サレテイマス" が表示されているときは、メモリーの内容をプリント (☞ 88 ページ) して、メモリーに何も蓄積されていない状態にしてください。



- (1) 電源を切り電源コードを抜く
- (2) メモリーカードカバーをはずす




(1) Panasonic"の文字面が本体側になる向きで、とまるまで確実に差し込む

注意: 差し込む向きを間違えると、接続ピン が曲がる恐れがあります。

(2) メモリーカードカバーを付ける


お知らせ

1. 本機のメモリーに蓄積されていた原稿は、増設メモリーカードを抜くと消去されます。




4

スタンプフォルダーを開ける



スタンプフォルダーを閉じ、原 稿押えパットを戻す

お知らせ: スタンプフォルダーを閉めると きは、両側のラッチ部分を持ち 静かに閉めます。



ADF を閉じる

3 電源コードを接続し、電源を入れる。 システム登録リストをプリント (198176ページ) し、 「99 メモリーサイズ」(☞ 153 ページ) で確認する。

? その他 主な仕様

G3 ファクス部仕様

適用回線	電話回線(ITU-T Group 3)、ファクシミリ通信網 (F網2種接続サービス)	
直流抵抗値	145Ω	
帯域圧縮方式	 JBIG, MH, MR, MMR (ITU-T 勧告準拠)	
モデム形式	ITU-T V.34, V.17, V.29, V.27 ter and V.21	
通信速度	33600 - 2400 bps	
原稿サイズ	A5 - A4 最大 : 原稿台ガラス : A4 ADF : 216 × 2000 mm 最小 : 原稿台ガラス : 制限なし ADF : A5	
読取方式	CCD イメージセンサーによる平面走査	
有効読取幅	207 mm	
走查線密度	水平方向 垂直方向 ふつう8 dot/mm × 3.85 lines/mm 小さい8 dot/mm × 7.7 lines/mm 細密 16 dot/mm × 15.4 lines/mm(補間) 主走査 :8 dot/mm :ふつう、小さい :16 dot/mm :細密 (400 dpi 相当) :600 dpi :細密 (600 dpi) 副走査 :3.85 lines/mm :ふつう :7.7 lines/mm :小さい :15.4 lines/mm :細密 (400 dpi 相当) :600 dpi :細密 (600 dpi)	
ワンタッチ/ 短縮ダイヤル登録件数	200 宛先(ワンタッチキー32、プログラムキー8、短縮ダイヤル160)	
イメージメモリー容量	2MB (お買い上げ時) : 約 120 枚 2MB 増設時 : 約 240 枚 4MB 増設時 : 約 360 枚 8MB 増設時 : 約 600 枚 • 保存できる枚数は、A4 標準原稿(A4 サイズ 700 字程度の原稿)を、文字サイズ「ふつう」で読み取ったときの枚数です。原稿によっては枚数は異なります。 • タイマー送信などの通信予約でメモリーを使用している場合は、メモリーに保存できる枚数が少なくなります。	
消費電力	待機時 : 約 19 W ~ 800 W 節電モード時 : 約 19 W スリープモード時 : 約 10 W シャットダウン時 : 約 0.9 W 送信時 : 約 45 W 受信時 : 約 900 W 最大 : 約 900 W	

インターネットファクス/ Eメール部仕様

適合規格	10Base-T Ethernet (IEEE 802.3), 100Base-TX Fast Ethernet (IEEE802.3u)
適用回線	10/100Base-TX port: RJ-45
適合規格	IETF RFC 2305, ITU-T T.37
通信プロトコル	TCP/IP, SMTP, POP3, MIME
データ形式	TIFF [IETF RFC 2301 Profile S, F, J] PDF (送信時のみ) JPEG (カラー送信時のみ)
有効受信幅	最大:A4 サイズ

オプションと消耗品

品名	品番	内容
ハンドセット	UE-403146	
済スタンプ	UG-4105-2	
		2 MB フラッシュメモリーカード
		4 MB フラッシュメモリーカード
	UE-410048-AZ	8 MB フラッシュメモリーカード

■ 停電のとき

停電中はファクスのディスプレイは消えています。ファクスを送ったり受けたりすることはできません。また、オプションのハンドセットをご利用の場合、電話をかけることはできません。

停電になったとき	相手の方とお話し中	そのまま通話できます。
	ファクス送信中	送信は中断されます。停電復旧後、もう一度送信してください。
	ファクス受信中	受信は中断されます。停電復旧後、相手の方にもう一度送信を依頼してください。
停電中	電話をかける	できません。
	電話を受ける	できます。
	ファクスを送る	できません。
	ファクスを受ける	できません。
停電復旧後	メモリーの内容	メモリーに蓄積されている送信および受信データは保持されています。
	ファクスに登録/設定した内容	ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルなどの登録内容、 その他各種登録は、停電中も消えることなく保持され ています。

■ チェック&コール

万一、本機が故障した場合には、本機が自動的に当社指定のサービス実施会社に障害状況を連絡する機能です。詳しくはお買い上げの販売店にまたは、サービス実施会社にお問い合わせください。

お知らせ

^{1.} 原稿を読み取り中に停電した場合は、読み取りは中断されます。停電復旧後、もう一度読み取りをしてください。 ファクス送信時、原稿読み取り後のメモリー送信中に停電した場合は、停電復旧後、直ちに再送信されます。

? **その他** 用語集

10Base-T/ 100Base-TX	イーサーネット規格の一種です。 「10/100」はバンド幅が 10/100 Mbps の意味で、このバンド幅は単一チャンネル・ベースバンドのベースとなっています。「T」は撚り(Twisted)対の意味で、この規格のケーブルは 2 対の非シールド撚り線からなります。
ADF (自動原稿送り装置)	複数枚の原稿をセットして、1 枚ずつ読取り部へ送る装置です。
BPS (Bits Per Second)	電話回線経由で送信されるデータ量の単位です。本機は常に最大伝送速度で動作開始しますが、電話回線の状況や受信側機器の能力に応じて伝送速度を自動的に落とします。
DTMF (Dual Tone Multi Frequency)	電話機の各ダイヤルボタンの各数字を表わす 2 つの周波数を組み合わせた信号です。一般に、プッシュホン式ダイヤル呼出しを指します。
ECM (Error Correction Mode)	G3 ファクス通信を行なっているときに、通信エラーを訂正する機能です。
FROM 選択	あらかじめプログラム登録してある 24 の送信者名、E メールアドレス、または電話番号のうちの 1 つを発信元情報として送信前に選択することができます。
G3 モード (Group 3)	現在最も普及している、G3 規格に準拠したアナログ電話回線用のファクシミリ 手順です。
IP アドレス	インターネットに接続されたコンピューターなどの住所にあたる数列です。
ISP (Internet Service Provider)	インターネットへの接続サービスを提供する組織のことです。
ITU-T	国際電気通信連合電気通信標準化部門。旧国際電信電話諮問委員会(旧 C.C.I.T.T)。
ITU-T Image No.1	送信速度と機器能力との比較を可能にする業界標準原稿のことです。
LAN (Local Area Network)	オフィス、工場、大学などといった隣接エリアに限定された、データの統合および交換のためのコンピューターネットワークシステムです。
LAN 中継パスワード	LAN 中継通信を行う際に、パスワードとして用いる E メールアドレスです。 LAN 中継通信の宛先を表す E メールアドレスの、ユーザー名(@ の左側)の部 分と比較して、一致した場合に LAN 中継通信を行います。
LCD	本機の状態表示をする液晶ディスプレイのことです。
MAC アドレス	装置に割り当てられるハードウェアアドレスで、MAC(メディア・アクセス・コントロール)アドレスともいいます。 MAC アドレスは設定不可能で、コロン(:)で区切られた6つの16進数からなります。 例:00:00:c0:34:f1:50

MAPI (Messaging Application Program Interface)	メッセージ送信のための Windows 標準インタフェースです。ワープロソフトや表計算ソフトなどのメニューから、編集中の文書を直接 E メールで送信するようなことが可能です。
MDN (Message Disposition Notifications)	メールが読まれたかどうかを確認する為に、送信側から MDN 要求を付加して送付します。
MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)	インターネット上で、テキストデータ以外のマルチメディア情報も扱えるように 拡張した、Fメールの通信手順です。
POP (Post Office Protocol)	メールサーバーにアクセスして自分宛のメールを取り出すための通信手順です。
PSTN (Public Switched Telephone Network)	公衆電話交換ネットワークを指します。相互に接続された交換機と送信施設から なるネットワークです。
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	インターネット上でメールを送受信するための主な通信プロトコルです。
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)	インターネットで使用されているプロトコルの最も基本的な集合体(プロトコルスイート)であり、あるインターネット端末と別の端末との間のデータ転送を可能にします。
TIFF (Tagged Image File Format)	異機種間でのグラフィックデータの交換ができるようデータの前にタグと呼ばれる部分を設け、データの記述形式を記載したデータファイルです。本製品の TIFF ファイルは、MH 方式によりデータを圧縮しています。
TIFF イメージビュー アー	TIFF ファイルの中身を閲覧するための機能を持ったプログラムです。市販のTIFF ビューアーでは、本製品から送られた TIFF ファイルを表示できない場合があります。
宛先名	各ワンタッチ/短縮ダイヤル番号の登録名です。
イーサーネット	LAN 上のコンピューターおよび装置をネットワーク化する最も一般的な通信規格。ほぼすべてのタイプのコンピューターが対応しています。
イメージメモリー容量	原稿の各ページを記憶するために本機が利用できるメモリーの量を意味します。 ITU-T 勧告の Image No. 1 原稿を基に、読込み可能枚数を規定しています。
インターネット	相互に接続された、TCP/IP プロトコルを使用するさまざまなネットワークの巨大な集合体。個々のネットワークは接続されて全世界をつなぐ巨大なインターネットを形成します。

<次ページへつづく> 191

その他

? **その他** 用語集

イントラネット	会社内部または組織内部にある非公開のネットワーク。イントラネットでは、公開されているインターネットと同じ種類のソフトウェアを使用しますが、その用途は内部的なものに限定されます。
エラーコード	通信エラー、トラブルなど発生時に表示するコードです。
クライアント	クライアント (端末) コンピューターの意味で、LAN 上でデータベースを共用したり、グループ作業や通信を行うときに使用します。
グループダイヤル	1つのプログラムボタンに複数宛先を登録できます。 1 回の操作で順次同報送信ができます。
固定縮小プリント	すべての着信原稿を一定の縮小率(例:75%)でプリントします。
最終宛先	LAN 中継通信時の最終送信宛先です。
サーバー	クライアント(端末)コンピューターに対してデータ資源、通信接続、データ保存空間その他のサービスを提供する、ネットワークに接続されたコンピューターまたは装置をさします。メールサーバーソフトウェアは、ネットワーククライアントがメールアカウントを保有してメールの送受信を行なうことを可能にしています。
サブアドレス	着信ファクスのルーティング、転送または中継を実行するための ITU-T 勧告です。
サブアドレスパスワード	サブアドレスに対応する追加機密保護のための ITU-T 勧告です。
サブネットマスク	ネットワーク ID で定義されたネットワークの、サブセグメントを管理するためのマスクビット列です。
自局登録	自局登録をすることで、通信のときに相手機に自局の情報を表示できます。たとえば、発信元、文字 ID、日時などがあります。
システム登録リスト	本機のシステム登録の設定値をリストにしてプリントできます。
自動縮小プリント	標準サイズの普通紙にプリントできるように、受信した原稿を自動的に縮小する機能です。たとえば、B4 サイズの着信原稿を縮小して A4 サイズの用紙にプリントします。
自動受信	ファクスが自動的に着信をおこない原稿を受信するモードです。
受信側パスワード	
手動受信	着信原稿を受信するのに使用者の操作が必要なモードです。
手動受信 数字 ID	

正順プリント	受信した原稿を送信した順序でプリントする機能です。			
節電モード	指定時間経過後に定着器を OFF にして、待機モードよりも消費電力を抑えてエネルギーを節約します。			
セレクト受信	ダイヤルに登録してある電話番号の下 4 桁を照合し、一致したファクスからのみ 本機が受信する機能です。			
送信側パスワード	原稿送信時に照合される 4 桁のパスワードのことです。			
送信予約	本機が別の機能を実行しているときに送信予約ができます。			
送達通知	送信側インターネット FAX から受信側インターネット FAX へ出されるメッセージで、送達通知 (MDN) 要求のことです。受信側インターネット FAX は、メッセージ(メール)を読むと送達確認メッセージを返送します。			
タイマー送信	指定時刻に原稿の送信ができます。			
タイマーポーリング	指定時刻にポーリング通信ができます。			
ダイレクト SMTP	インターネットファクス同士がメールサーバーを経由せずに、ファイアーウォール(イントラネット)内で互いに直接通信を行なう機能です。			
蓄積原稿	本機で読込み済でメモリーに記憶されている原稿です。			
中継アドレス	LAN 中継通信時に中継局を登録している3 桁の短縮ダイヤルの番号です。			
中継局	中継局では、受信した原稿を指示された宛先へ、順次同報で転送することができます。			
中継送信	発信局から原稿をLAN 中継局へ送信すると、中継局はさらにその原稿を最終受信側端末局へ送信します。			
中継ネットワーク	中継局経由で通信する機器のネットワークのことです。			
重複プリント	縮小できないくらい大きな原稿は、約 13 mm 重ね合わせて 2 つのページに分割して自動的に出力されます。			
直接ダイヤル	電話番号または E メールアドレスを、テンキーまたは文字ボタンで入力して直接 ダイヤルする方法です。			
通信管理レポート	最新の通信結果(直近の200件)を一覧にしてプリントできます。			
デフォルトルーターIP アドレス	ルーターのアドレスで、インターネット FAX との通信時に他のネットワークがどのルートをとったらよいか判断するときに使用します。			
テンキー	コントロールパネルにある数字キーです。			
同報送信	プログラム登録された複数の宛先に同じ原稿を送信する機能。			

<次ページへつづく> 193

その他

? **その他** 用語集

ドメイン名	インターネットに接続された個々のコンピューターを一意に識別する名称です。 ドメイン名は DNS サーバーによって IP アドレスから翻訳されます。これは、IP アドレスが変更された場合でも、ユーザーに親しみやすい(記憶されやすい)名 称を保持することが目的です。			
ネットワーク	2 台以上のコンピューターを相互に接続してリソースを共有すると、コンピューターネットワークになります。さらに 2 つ以上のコンピューターネットワークをつなぐと、インターネットが形成されます。			
ネットワークアドレス	アドレス帳に登録される4桁の固有アドレス番号で、中継ネットワーク上にある特定の端末局を識別するのに使います。			
濃度	送信する原稿に合わせて読取りの濃度を設定できます。			
発信元	会社名または名前などを登録します。			
ハーフトーン	黒と白の中間色(グレー)を階調で表現します。			
ハンドシェーキング	送信側と受信側が通信するため、実際にデータを転送する前に、双方の通信方法 や条件、プロトコルなどをあらかじめやり取りしておく手順のことです。			
ビューモードー通信管 理	通信管理レポートを出力することなく通信管理の簡単な内容を LCD ディスプレイに表示することができます。			
ビューモードー通信予 約ファイル	通信予約レポートを出力することなく通信予約ファイルの簡単な内容を LCD ディスプレイに表示することができます。			
ファイル	メモリーを使っての送受信を行なったとき作成されます。たとえば、タイマー送 信などがあります。			
ファンクションキー	各機能を使うときに押します。			
符号化方式	各種機器が使用するデータ圧縮方式。本機は、Modified Huffman (MH)、 Modified Read (MR)、Modified Modified Read (MMR)、Joint Bi-level Image Group (JBIG) 符号化方式を採用しています。			
プリント縮小モード	本機にセットされた用紙に収まるように縮小してプリントする方法です。			
プログラムキー	複雑な機能の操作をプログラムキーに登録したり、複数の宛先を登録して、簡単なキー操作で機能を使えます。			
プロトコル	複数のデバイスやコンピューターシステムが互いに通信するための規約。			
ヘッダー	送信側ファクスが送信する、また受信側ファクスが各ページの先頭にプリントする部分です。ヘッダーは、送信側ファクスの情報(日時など)を提供します。			

ホスト	ネットワーク上の他のコンピューターを集中管理するコンピューターです。ホトはドメイン内で唯一のホスト名を持ちます。ホストは全ドメイン名(FQDNの最初(左端)の部分となります。例: 本機のEメールアドレスが Fax@faxO1.panasonic.com であるとすると、「faxO1」はホストに、「panasonic.com」はドメインに相当します。			
ホームページ	ブラウザー起動時に最初に表示されるページ、あるいは会社、組織などの主要なウェブページです。			
ポーリング	別のファクスから原稿を取り出す機能です。			
ポーリングパスワード	登録された 4 桁の暗証番号で、ポーリングが行なわれている原稿に対する機密保護を有効にするのに使います。			
メモリー送信	原稿をメモリーに読込んでから送信します。			
メモリー代行受信	用紙またはトナーがなくなったときに着信原稿をメモリーに蓄積する機能です。			
メモリー転送	指定した短縮ダイヤルの宛先へ、全ての着信ファクスとEメールを転送する機能です。			
メールアドレス	メールでデータを送受信するためのアドレスです。ユーザー名、サブドメイン名. ドメイン名で構成されています。			
メールゲートウェイIP アドレス	メールサーバーのアドレスです。			
メーリングリスト	あるアドレスにメールを送り、自動的にメーリングリストに登録されている複数の人にEメールのコピーを送るためのEメールアドレスです。			
文字 ID	相手のディスプレイに表示させる会社名などの情報を登録します。			
文字サイズ	送信する原稿の文字の大きさに合わせ、変更できます。			
文字ボタン	各種登録をするときに文字または記号を入力するためのボタンです。			
モデム	本機から出された信号を電話回線経由で伝送できる信号に変換する装置です。			
ルーター (ゲートウェイ)	複数のLAN 間の通信を可能にするネットワーク装置です。インターネットでは、 それぞれのLAN のルーターが、インターネットを経由して転送すべきデータの経 路を管理しています。			

ITU-T Image No.1 に準拠している標準原稿のサンプルです(以下のサンプルでは、縮尺が実際のものと異なっています)。



THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall, Mining Surveys Ltd., Holroyd Road, Reading, Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission. $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1$

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

P.J. CROSS

Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 80 Vicara Lane, Ilford, Essex.

? その他 ^{索引}

数字 2イン1受信 2回線通信機能	.31 .52
E E メールアドレス検索ダイヤル E メールアドレスを直接入力して送る E メールヘッダーの宛先指定	.58 .56
F FROM 選択機能	14 .80
ITU-T Image No.11	96
L LAN 中継指示をするときのパスワード	27 24
P POP クライアント POP 受信 POP 受信 POP 受信の設定 POP による自動受信 POP による手動受信	.66 .70 .66
S SMTP 転送111, 1	.46 54
T TIFF ビューアー	.65
あ アイコン、イラスト説明	44 46 58 42 60

い	
イメージメモリー容量	59 50 50
え エラーメール エラーメッセージ1	62 85
お 主なエラーコード1 オンフックダイヤル1	80 24
か 回線・LAN ケーブルなどの接続 画質デフォルト	50 11
き 基本手順	10
く グループダイヤル	38
け 原稿サイズ11, 1 原稿濃淡1	88 50
こ 故障かな?と思ったら	31 51
さ サブアドレス通信	80

? その他 索引

0	
自局登録	44 190 27 30 31 150
す 済スタンプ186, 1	189
せ セレクト受信	90
そ 走査線密度 送信パスワード 送信ファイルタイプ 送信を途中でやめる 送達確認通知 (MDN) 送達確認返送 送達確認要求	85 155 , 24 50 153
た タイマー送信	32 150 154 51 22
ち 中継局 中継送信レポート 中継通信 中継ネットワーク 重複プリント 直接ダイヤル 20	124 134 106 125 30 , 23
つ 通信エラーファイルセーブ	160 98

て 定型外の原稿を送信する場合	<u>1 1</u>
デフォルドドメイン電話回線の設定(プッシュ式とダイヤル式)	56 136
と ドメイン名 ドメインリスト	127 56
の 濃度調整	11
は パスワード受信84 パスワード送信84 パスワード送信84 パスワード通信 発信元(印字) 発信元(印字)フォーマット	84
ふ ファクス/電話自動切替 ファクスを受信する(ファクス専用モード)… 複数宛先の指定	28 7, 59 70 40
ほ ポーリング ポーリング送信	34 34
み 未達宛先再通信の指定	104
め メールヘッダー表示 メールボックス メールボックス メールリモート登録 メモリーカード メモリー受信 メモリー受信 メモリー送信 メモリー送信 メモリーボの受信 メモリーボの受信 メモリーボの受信 メモリーボー	72 158 189 88 80 30
も モード設定 モード設定のしかた 文字サイズ	14 14 150 136

ゆ ユーザー別管理9 ユーザー別管理レポート9	2, 1	52 96
よ 呼出音量 予約レポート	1	36 .98
り 両面受信 リレーアドレス	1	30 27
る ルーティング11 ルーティングの設定	O, 1 1	16 16
わ ワンタッチキー	6, 1	28
Eメールアドレス検索を使って送る ワンタッチリスト	1	58 72

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	B	品番 UF-9000
販 売 店 名	電話()	-	
サ ー ビ ス実 施 会 社 名	電話()	-	

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 オフィスネットワークカンパニー

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

〒153-8687 東京都目黒区下目黒2-3-8 電話(03)3491-9191

PJQMC0063ZE T0604-4075 July 2005 Printed in Japan